





**Wahlschalter tastend mit M12-Anschluss 4-polig
SSWSTBII_C009**



PIN 1 ————— PIN 2
PIN 1 ————— PIN 4



	L	M	R
PIN 1 / PIN 2	2	1	0
PIN 1 / PIN 4	0	1	2
PIN 3 n.C.			

Legende

I = Schaltstellung

> = Federrückzug