



FIND WHAT YOU NEED, WHEN YOU NEED IT

USER MANUAL

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 Was ist ORBIT?

Erklärung des Produkts	Pg. 2
------------------------------	-------

2.0 ORBIT-App

2.1 Wie verbinde ich Ihren Orbit	Pg. 4
2.2 Finden Sie Ihren Orbit	Pg. 6
2.3 Finden Sie Ihr Telefon	Pg. 6
2.4 Nehmen Sie ein Selfie	Pg. 6
2.5 Einstellungen	Pg. 7
2.6 Orbitnetz	Pg. 9

3.0 Orbit Familie

3.1 Orbitschlüssel	Pg. 10
3.2 Orbit Geldbörse	Pg. 12
3.3 Orbitgläser	Pg. 14
3.4 Orbitkarte	Pg. 16
3.5 Orbit Stick-On	Pg. 14
3.6 Orbit Powerbank	Pg. 18

4.0 UNTERSTÜTZUNG	Pg. 22
-------------------------	--------

5.0 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

5.1 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	Pg. 22
5.2 Kindersicherheit	Pg. 22
5.3 Sicherheitsvorkehrungen	Pg. 22

6.0 RECHTLICHE HINWEISE

6.1 Nordamerika	Pg. 23
6.2 Europäische Union	Pg. 23

WAS IST EIN ORBIT?

Orbit ist eine Familie von Bluetooth-Trackern, die Ihnen dabei helfen, all Ihre Alltagsgegenstände bequem über die kostenlose, einfach zu bedienende App (im App Store und bei Google Play erhältlich) zu finden. Es gibt einen Orbit für alles.

Lass alle deine verlorenen Gegenstände klingeln. Wenn sich Ihr Orbit innerhalb der Reichweite von 30 m / 100 ft befindet, können Sie durch Tippen auf die Schaltfläche "Suchen" in der Orbit-App klingeln. Wenn Sie Ihr Telefon verloren haben, drücken Sie die Taste auf Ihrem Orbit, um Ihr Telefon klingeln zu lassen, selbst wenn es still ist!

Wenn Sie ein Gruppenfoto haben möchten, aber niemanden haben, der das Foto macht, ist Orbit für Sie da. Öffnen Sie die In-App-Kamera, platzieren Sie das Telefon in Position und drücken Sie die Taste auf Ihrem Orbit, um Schnapp dir ein Selfie.

Lasse die App im Hintergrund laufen und speichere deinen Orbit. Wenn sich Ihr Orbit außerhalb der Reichweite befindet, überprüfen Sie die Karte auf den zuletzt gesehenen Standort. Gehe in dieses Gebiet, um nach deinem Orbit zu suchen.

Was müssen Sie tun, wenn Ihr Orbit verloren ist? Markiere es als verloren und aktiviere Orbit Net über die App. Jede Orbit-App sucht jetzt nach deinem verlorenen Orbit. Wenn jemand an Ihrem Orbit vorbeigeht, werden Sie über den Standort informiert.



ORBIT APP

Laden Sie die Orbit App herunter, indem Sie zum App Store oder Google Play gehen und "ORBIT - Finden Sie Ihre Schlüssel, Finden Sie Ihr Telefon" herunterladen.



ORBIT



Öffne die App und erlaube der App, deinen Standort zu finden. Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist, damit die App mit Ihrem Orbit verbunden werden kann. Sie müssen beim Öffnen der App ein Konto erstellen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die App.

App Einstellungen:

Alle Orbit-App-Einstellungen finden Sie hier.

Ihre Umlaufbahn

Ein Marker auf deiner Karte zeigt an, wo dein Orbit ist (oder zuletzt gesehen wurde).

Bahnverbindung:

Die grünen Balken zeigen Ihre Orbit-Verbindung an. Mehr Bars = Stärkere Verbindung
Weniger Balken = Schwächere Verbindung

Füge einen neuen Orbit hinzu:

Tippen Sie auf das Symbol "(+)", um einen neuen Orbit hinzuzufügen. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Orbits umbenennen, um sie im Auge zu behalten.

In-App-Kamera:

Die Verwendung des Orbits als Selfie-Fernbedienung funktioniert nur bei Verwendung der In-App-Kamera. Alle aufgenommenen Fotos werden in Ihrer üblichen Fotogalerie gespeichert.

Batterie:


Zeigt dir, wie viel Ladung dein Orbit noch übrig hat

Mehr Optionen:

Alle für den ausgewählten Orbit spezifischen Einstellungen finden Sie hier. Z.B. Orbitnamen, Separationsalarm, Orbit löschen / trennen

Orbit finden:

Um deinen Orbit klingeln zu lassen, tippe auf die Schaltfläche "Orbit finden" am unteren Bildschirmrand.



Mobile Geräte Kompatibilität

ORBIT synchronisiert sich mit den folgenden Geräten, die Bluetooth 4.0 unterstützen:

iOS

iPhone 5 oder höher

Android



Android 4.4 und höher

SO VERBINDEN SIE IHREN ORBIT

Um Ihren Orbit zu aktivieren, befolgen Sie zunächst die Aktivierungsanweisungen auf dem Bildschirm. Sie werden dann aufgefordert, ein Konto zu erstellen

Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, werden Sie aufgefordert, das Orbit-Produkt auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten. Befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen.



Nachdem Sie Ihr Orbit-Produkt ausgewählt haben, erscheint ein neuer Bildschirm mit Anweisungen zum Aktivieren und Verbinden Ihres Orbits.



So benennen Sie Ihren ORBIT um


Tippen Sie in Ihrer Geräteliste auf "Weitere Optionen" (3 Punkte), um einen neuen Bildschirm aufzurufen.

Tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol, um Ihren Orbit umzubenennen. Hier können Sie auch alle Einstellungen anpassen spezifisch für den ausgewählten Orbit.



Löschen eines ORBIT-Geräts



Falls Sie einen Orbit aus Ihrer App löschen möchten, tippen Sie auf das Symbol "Weitere Optionen" (3 Punkte). In diesem Abschnitt finden Sie "Diesen Orbit löschen". Tippen Sie auf das rote Symbol, um es zu entfernen.



So fügen Sie mehrere ORBITs hinzu

Tippen Sie auf das '+' Symbol unter Ihrer Geräteliste, um einen neuen Orbit hinzuzufügen. Sie werden aufgefordert, das Orbit-Produkt auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten.

Benennen Sie es um (im Abschnitt "Weitere Optionen"), um zu verfolgen, welches welches ist. Dies hilft bei der Suche nach Ihrem Gerät. Wählen Sie den Orbit aus, den Sie in Ihrer Geräteliste finden möchten.




FINDEN SIE IHREN ORBIT

Alle Orbit-Produkte arbeiten fast identisch und können alle mit der gleichen App verbunden werden. Tippen Sie unten auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche "ORBIT FINDEN". Ihr Orbit ertönt, wenn er sich in Reichweite befindet. Wenn kein Ring vorhanden ist, wird eine Benachrichtigung mit der letzten bekannten Position Ihres Orbits angezeigt.

FINDEN SIE IHR TELEFON

Drücken Sie die Taste auf Ihrer Umlaufbahn zweimal und Ihr Telefon klingelt und blinkt, wenn es sich in Reichweite befindet. Wenn kein Klingelton vorhanden ist, befindet sich das Telefon außerhalb der Reichweite.



EIN SELFIE MACHEN

Tippen Sie auf das Kamerasymbol in der oberen rechten Ecke. Positionieren oder platzieren Sie Ihr Telefon an einem beliebigen Ort, nehmen Sie die Aufnahme auf und klicken Sie auf die Akku-Taste, um ein Foto aufzunehmen. Alle Fotos werden in Ihrer Galerie gespeichert. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur mit der Kamera in der App funktioniert.



EINSTELLUNGEN

Mehr Optionen

Tippen Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen (3 Punkte). Alle Einstellungen für Ihr Orbit-Produkt finden Sie hier. Einstellungen für die Orbit-App finden Sie im Menü App-Einstellungen.

Trennungsalarm

Wenn Sie den Separationsalarm einschalten, können Ihr Orbit und Ihr Telefon beide klingeln, wenn die Geräte aus dem Radius von 30 Metern heraustreten, um Sie darüber zu informieren, dass Sie einen Gegenstand vergessen haben.

Sicherheitszone

Wenn die Funktion "Safe Zone" aktiviert ist, funktioniert der Trennungsalarm nicht, wenn er mit WiFi verbunden ist. Diese Funktion ist perfekt, wenn Sie rund um das Haus zu Hause sind.

Orbit Sound



Durch Antippen von "Orbit finden" klingelt Ihr Orbit. Wählen Sie einen der drei verfügbaren Alarme aus, der am besten zu Ihnen passt.

Löschen Sie diese Umlaufbahn

Wenn Sie versehentlich einen Orbit hinzugefügt haben, tippen Sie auf das rote Symbol neben "Diesen Orbit löschen". Dadurch wird der Orbit von deiner App getrennt. Der Orbit kann wieder angeschlossen werden, indem Sie den Anweisungen zur Verbindung folgen.

Gebührenerinnerung

Diese Funktion gilt nur für die Orbit-Brieftasche. Die Gebührenerinnerung verwendet Ihre WiFi-Verbindung zu Hause, um zu erkennen, wann Sie zu Hause sind. Wenn Sie nach Hause zurückkehren (wenn Ihre Geldbörse unter 30% ist), wird eine Benachrichtigung gesendet, die Sie daran erinnert, Ihre Orbit Wallet aufzuladen.



App Einstellungen

Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Alle Orbit-App-Einstellungen finden Sie hier. Einstellungen für Ihr Orbit-Produkt finden Sie im Abschnitt Weitere Optionen.

Ihr Orbit-Konto

Wenn Sie Ihren ersten Orbit kaufen, werden Sie beim Öffnen der App aufgefordert, ein Konto zu erstellen. Details zu Ihrem Konto finden Sie in den App-Einstellungen. Wenn Sie auf "Passwort ändern" tippen, werden Sie aufgefordert, Ihr Orbit-Passwort zu ändern. Sie benötigen dieses Passwort, um sich bei Ihrem Konto anzumelden.

Telefonwarnungen

Diese Einstellungen wirken sich nur auf die Telefonwarnungen aus, wenn Sie Ihren Orbit zum Suchen Ihres Telefons verwenden. Ton-, Vibrations- und Taschenlampenalarme können alle ein- und ausgeschaltet werden. Orbit-Klingelton-Einstellungen können im Menü Weitere Optionen geändert werden.

Klingeltöne

Es stehen über 15 Klingelton-Alarme zur Auswahl. Wählen Sie eine Melodie aus, die zu Ihnen passt. Wählen Sie einen anderen Klingelton für verschiedene Orbits aus.

Hilfe

Der Abschnitt "Hilfe" enthält die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen. Das Handbuch kann auch hier gefunden werden.

Handbuch



Wenn Sie auf "Manual" tippen, gelangen Sie zu diesem Handbuch. Alle Informationen zu Orbit-Produkten und der Orbit-App finden Sie hier.

Ausloggen

Tippen Sie auf die Schaltfläche "Abmelden", um sich von Ihrem Orbit-Konto abzumelden. Sie müssen angemeldet sein, um Ihre Orbit-Produkte und deren Funktionen nutzen zu können.

App Version

Unter der Schaltfläche 'LOG OUT' im Einstellungsmenü finden Sie die Version der App, die Sie gerade verwenden.



ORBIT NET

What is the ORBIT NET



Das Orbit Net ist ein communitybasiertes anonymes Suchsystem, das immer auf der Suche nach deinem verlorenen Orbit ist. Was müssen Sie tun, wenn Ihr Orbit verloren ist? Aktiviere das Orbit-Netz und wenn jemand (mit der Orbit-App installiert) durch deinen verlorenen Orbit läuft, erhältst du eine Ortsaktualisierung, wo sich dein Gegenstand auf einer Karte befindet. Benutze die Orbit-App, um dich zum Ort zu führen und nach deinem fehlenden Orbit zu suchen. Lade deine Freunde ein, die App herunterzuladen, was die Chancen erhöht, dass dein Orbit gefunden wird (sie brauchen keinen Orbit, um ein Teil des Orbit-Netzes zu werden).

Wie man das ORBIT NET benutzt

Wenn die Orbit-App Ihren Orbit nicht erkennt, wird die Schaltfläche "Benachrichtigen, falls gefunden" angezeigt. Wenn Sie darauf tippen, werden Sie zur Orbit-Net-Seite weitergeleitet. Durch Tippen auf 'BESTÄTIGEN' wird Ihr Orbit als verloren markiert und das Orbitnetz aktiviert. Die gesamte Orbit-Community sucht jetzt nach deinem verlorenen Orbit.



Orbit Net Activated (Lost)

After activating Orbit net, Red (!) symbol appears



Orbit Net Activated (Found)

If found, Green Tick appears. Go to the location and search for your lost Orbit





ORBIT KEYS

Orbit Keys ist ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihre Schlüssel in Sekundenschnelle finden können. Wunderschön aus eloxiertem Aluminium gefertigt, ist es nicht nur ein praktisches Gerät, sondern auch ein stilvolles Accessoire für Ihre Schlüssel. Erhältlich in 12 atemberaubenden Farben.



BLACK



SILVER



GOLD



ROSE GOLD



GUN METAL



DARK STORM



AZURE



SHOCKING PINK



EMERALD GREEN



VIOLET



SUNSET ORANGE



CANDY RED

FINDEN SIE IHRE SCHLÜSSEL:

Wenn Sie sich im Bluetooth-Bereich (30m/100ft) befinden, drücken Sie in der Orbit App die Schaltfläche "Orbit suchen". Ihr Orbit spielt einen Melodie-Melodie-Sound aus dem integrierten 90-dB-Lautsprecher. Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden, zeigt die Orbit App den letzten bekannten Ort Ihrer Schlüssel auf der Karte an. Gehe zu diesem Ort und suche nach deinem fehlenden Orbit. Sobald Sie wieder in Reichweite sind, klingelt Ihr Orbit.


FINDEN SIE IHR TELEFON:

Drücken Sie die Taste an der Seite Ihres Orbits, um Ihr Telefon zu finden. Wenn in Reichweite, klingelt Ihr Telefon - Ereignis auf still!


EIN SELFIE MACHEN:

Öffnen Sie die In-App-Kamera und bereiten Sie sie für ein Foto vor. Treten Sie zurück und drücken Sie den Knopf im Orbit, um den perfekten Selfie oder Gruppenschuss zu machen.


ORBIT KEYS




WAS IST INBEGRIFFEN



ORBIT




Ersatzbatterie



2x Batteriewerkzeug



Keychain



Schlüsselbund


INSTALLATION / AUSTAUSCH DER BATTERIE




1. Um die Batterie auszutauschen, schließen Sie die Orbit zwischen den beiden Batterieöffnungswerkzeugen ein.




2. Drehen Sie das obere Batterieöffnungswerkzeug gegen den Uhrzeigersinn zu öffnen.



3. Öffnen Sie den Orbit und entfernen Sie die alte Batterie von innen.



4. Legen Sie die neue Batterie mit dem Symbol (+) nach unten zeigend ein.



5. Schieben Sie die obere und untere Orbit-Schale zusammen. Platziere die Umlaufbahn zwischen dem Öffnungswerkzeug. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den Orbit zu schließen.

EIGENSCHAFTEN



Finden Sie Ihr Telefon



Finden Sie Ihre Schlüssel



Trennung Alarm



Selfie-Fernbedienung



Bis zu 6 Monaten Batterielebensdauer



Wasserdicht



Austauschbar Batterie



Zuletzt gesehen Ort



Eingebaut Lautsprecher



Orbit Net Menschenmenge finden



ORBIT WALLET

Hergestellt aus 100% echtem Leder und mit einem wiederaufladbaren 2500mAh Akku, bleiben Sie unterwegs unterwegs, ohne Stil und Praktikabilität zu opfern. Und das Beste ist: Vergessen Sie nicht, Ihre Orbit Wallet wieder aufzuladen. Wenn Sie zu Hause ankommen und die Batterie fast leer ist, werden Sie vom Telefon aufgefordert, sie aufzuladen. Die Orbit Wallet verfügt außerdem über einen einzigartigen, mit Leder ausgekleideten Geldscheinschlitz, 4 RFID-Sperrkartensteckplätze und einen Beleg Schlitz. Diese schlanke Lederbrieftasche ist mit gefalteten Kanten und einem klassischen, schlichten Design ausgestattet und passt problemlos in jede Hosentasche.



BLACK



BROWN



NAVY

FINDEN SIE IHR WALLET:

(30m/100ft), drücken Sie den "Find Orbit" Button in der Orbit App. Ihr Orbit spielt eine Melodie aus dem eingebauten Lautsprecher. Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden, zeigt die Orbit App den letzten bekannten Standort Ihrer Powerbank auf der Karte an. Gehe zu diesem Ort und suche nach deinem fehlenden Orbit. Sobald Sie wieder in Reichweite sind, klingelt Ihr Orbit.


FINDEN SIE IHR TELEFON:

Um dein Telefon zu finden, drücke den Knopf in deinem Orbit. Wenn in Reichweite, klingelt Ihr Telefon - Ereignis auf still!


EIN SELFIE MACHEN:

Öffnen Sie die In-App-Kamera und bereiten Sie sie für ein Foto vor. Treten Sie zurück und drücken Sie den Knopf an Ihrer Orbit Wallet, um den perfekten Selfie oder Gruppenschuss zu machen.

ORBIT WALLET



WAS IST INBEGRIFFEN




ORBIT Wallet




Lightning Adapter

LADEN DER BATTERIE

Das Aufladen der Batterie auf Ihrem Orbit Wallet ist sehr einfach. Stecken Sie einfach das USB-Kabel in einen USB-Anschluss (Computer oder Ladegerät) und warten Sie, bis die 4 LEDs auf Ihrem Akku aufleuchten.



Das Aufladen des Telefons mit dem Orbit Wallet ist noch einfacher. Stecken Sie einfach das Micro-USB- oder iPhone-Adapterkabel in Ihr Telefon.



EIGENSCHAFTEN



Finden Sie Ihr Telefon



Finden Sie Ihre Brieftasche



Trennung Alarm



Selfie-Fernbedienung



Gebührenerinnerung



Mikro-USB- und iPhone-Adapter



Wiederaufladbar 2500mAh Batterie



Zuletzt gesehen Ort



Eingebaut Lautsprecher



Orbit Net Menschenmenge finden



ORBIT GLASSES



Der Orbit für Brillen ist der kleinste Bluetooth-Tracker der Welt. Kleben Sie es auf den Arm Ihrer Brille und lassen Sie es über die Orbit App klingeln. Der Orbit für Brillen passt mit einem 4mm Arm (mind. 4mm). Der eingebaute Akku hält bis zu 1 Monat und kann mit dem mitgelieferten Ladekabel einfach wieder aufgeladen werden.

FINDEN SIE IHRE BRILLE:


Wenn Sie sich im Bluetooth-Bereich (30m/100ft) befinden, drücken Sie in der Orbit App die Schaltfläche "Orbit suchen". Ihr Orbit spielt eine Melodie aus dem eingebauten Lautsprecher. Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden, zeigt die Orbit App den letzten bekannten Ort Ihrer Brille auf der Karte an. Gehe zu diesem Ort und suche nach deinem fehlenden Orbit. Sobald Sie wieder in Reichweite sind, klingelt Ihr Orbit.




ORBIT GLASSES




WAS IST INBEGRIFFEN



ORBIT Glasses



Aufladekabel




Klebestreifen

AUFLADEN DER BATTERIE

Zum Aufladen schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an eine Stromquelle (USB-Steckplatz) an und verbinden das andere Ende des Ladekabels mit Ihrer Orbit-Brille. Die LED blinkt und zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Wenn die LED aufhört zu blinken und ein solides Licht anzeigt, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Entferne das Ladegerät und du bist bereit für einen weiteren Monat.

* Orbit Glasses muss nicht entfernt werden, um geladen zu werden



EIGENSCHAFTEN



Finden Sie Ihre Brille



Trennung Alarm



Wiederaufladbare Batterie



Zuletzt gesehen Ort



Bis zu 1 Monaten Batterielebensdauer



Eingebaut Lautsprecher



Orbit Net Menschenmenge finden



ORBIT CARD

Orbit Card hat die gleiche Größe und Dicke wie eine Standard-Kreditkarte und ist damit der weltweit dünnste Bluetooth-Tracker. Schieben Sie es in Ihre Brieftasche unter Ihren Kreditkarten und verlieren Sie nie wieder Ihre Brieftasche. Die Orbit-Karte verfügt über eine Drucktaste, mit der Sie Ihr Telefon finden und fernsteuern können. Der eingebaute Akku hält bis zu 3 Monate und kann über das mitgelieferte Ladekabel einfach aufgeladen werden.

FINDEN SIE IHR WALLET:

Wenn Sie sich im Bluetooth-Bereich (30m/100ft) befinden, drücken Sie in der Orbit App die Schaltfläche "Orbit suchen". Ihr Orbit spielt eine Melodie aus dem eingebauten Lautsprecher. Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden, zeigt die Orbit App den letzten bekannten Ort Ihrer Brieftasche auf der Karte an. Gehe zu diesem Ort und suche nach deinem fehlenden Orbit. Sobald Sie wieder in Reichweite sind, klingelt Ihr Orbit.


FINDEN SIE IHR TELEFON:

Um dein Telefon zu finden, drücke den Knopf in deinem Orbit. Wenn in Reichweite, klingelt Ihr Telefon - Ereignis auf still!

EIN SELFIE MACHEN:

Öffnen Sie die In-App-Kamera und bereiten Sie sie für ein Foto vor. Schritt zurück und drücken Sie die Taste auf Ihrem Orbit, um den perfekten Selfie oder Gruppenschuss zu machen.


ORBIT CARD



WAS IST INBEGRIFFEN




ORBIT Card













Aufladekabel

LADEN DER BATTERIE

Zum Aufladen schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an eine Stromquelle (USB-Steckplatz) an und verbinden das andere Ende des Ladekabels mit Ihrer Orbit-Karte. Die LED blinkt und zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Wenn die LED aufhört zu blinken und ein solides Licht anzeigt, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Entferne deine Karte und du bist bereit für weitere 3 Monate.



EIGENSCHAFTEN

-  Finden Sie Ihr Telefon
-  Finden Sie Ihre Brieftasche
-  Trennung Alarm
-  Selfie-Fernbedienung
-  Bis zu 3 Monaten Batterielebensdauer
-  Wasserdicht
-  Wiederaufladbare Batterie
-  Zuletzt gesehen Ort
-  Eingebaut Lautsprecher
-  Orbit Net Menschenmenge finden



ORBIT STICK-ON

Stick es, finde es! Der Orbit Stick-On ist perfekt für alle wertvollen Dinge, die Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Kleben Sie es auf alles! Fernbedienungen, Laptops oder irgendetwas anderes. Ein Schlüsselanhänger ist ebenfalls enthalten, was zur Liste der Dinge beiträgt, die Sie mit dem Orbit Stick-On finden können. Schließen Sie den Schlüsselbund an Rucksäcke, Koffer oder Instrumententaschen an. Mit dem Orbit Stick-On können Sie Ihr Telefon auch klingeln lassen und aus der Ferne ein Selfie machen. Die Batterie hält bis zu einem Jahr, bevor sie ersetzt werden muss. Ersatzbatterie enthalten.



BLACK



SILVER

STICK ES, FIND ES:

Wenn Sie sich im Bluetooth-Bereich (30m/100ft) befinden, drücken Sie in der Orbit App die Schaltfläche "Orbit suchen". Ihr Orbit spielt eine Melodie aus dem eingebauten Lautsprecher. Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden, zeigt die Orbit-App den letzten bekannten Ort Ihres verlorenen Gegenstands auf der Karte an. Gehe zu diesem Ort und suche nach deinem fehlenden Orbit. Sobald Sie wieder in Reichweite sind, klingelt Ihr Orbit.


FINDEN SIE IHR TELEFON:

Um dein Telefon zu finden, drücke den Knopf in deinem Orbit. Wenn in Reichweite, klingelt Ihr Telefon - Ereignis auf still!


EIN SELFIE MACHEN:

Öffnen Sie die In-App-Kamera und bereiten Sie sie für ein Foto vor. Schritt zurück und drücken Sie die Taste auf Ihrem Orbit, um den perfekten Selfie oder Gruppenschuss zu machen.

ORBIT STICK-ON




WAS IST INBEGRIFFEN



ORBIT



Ersatzbatterie




Schlüsselbund




Klebestreifen


INSTALLATION / AUSTAUSCH DER BATTERIE



1. Bewegen Sie die Registerkarte in die 'OPEN'-Position.



2. Trennen Sie die alte Batterie von der Innenseite und platzieren Sie die neue Batterie mit dem (+) - Symbol nach unten.



3. Bewegen Sie die Lasche zurück in die Position "LOCK".

EIGENSCHAFTEN



Finden Sie Ihr Telefon



Finden Sie Ihre Schlüssel



Trennung Alarm



Selfie-Fernbedienung



Bis zu 12 Monaten Batterielebensdauer



Eingebaut Lautsprecher



Austauschbar Batterie



Zuletzt gesehen Ort



Orbit Net Menschenmenge finden



Schlüsselanhängeranhang



ORBIT POWERBANK

Orbit Powerbank kann alle Ihre Geräte mit seiner 5000mAh Batterie aufladen. Es ermöglicht Ihnen auch, es mit dem eingebauten Orbit zu finden. Sie können Ihr Telefon mit Ihrer Orbit Powerbank klingeln lassen, um es zu lokalisieren oder ein Selfie aus der Ferne zu machen. Und das Beste ist: Vergessen Sie nicht, Ihre Powerbank wieder aufzuladen! Wenn Sie zu Hause ankommen und Ihre Powerbank nicht mehr mit Strom versorgt wird, wird Sie Ihr Telefon benachrichtigen, um es wieder aufzuladen. Erhältlich in 4 atemberaubenden Farben.



BLACK



SILVER



ROSE GOLD



DARK STORM

FINDEN SIE IHRE POWERBANK:

Wenn Sie sich im Bluetooth-Bereich (30m/100ft) befinden, drücken Sie in der Orbit App die Schaltfläche "Orbit suchen". Ihr Orbit spielt eine Melodie aus dem eingebauten Lautsprecher. Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden, zeigt die Orbit App den letzten bekannten Standort Ihrer Powerbank auf der Karte an. Gehe zu diesem Ort und suche nach deinem fehlenden Orbit. Sobald Sie wieder in Reichweite sind, klingelt Ihr Orbit.


FINDEN SIE IHR TELEFON:

Um dein Telefon zu finden, drücke den Knopf in deinem Orbit. Wenn in Reichweite, klingelt Ihr Telefon - Ereignis auf still!


EIN SELFIE MACHEN:

Öffnen Sie die In-App-Kamera und bereiten Sie sie für ein Foto vor. Schritt zurück und drücken Sie die Taste auf Ihrem Orbit, um den perfekten Selfie oder Gruppenschuss zu machen.

ORBIT POWERBANK



Vorderansicht




Draufsicht

-  USB-Anschluss
-  LED-Anzeige
-  Mikro-USB
-  Orbit-Schaltfläche

WAS IST INBEGRIFFEN




ORBIT Powerbank




Charging Cable

LADEN DER BATTERIE










Das Aufladen der Batterie auf Ihrem Orbit Powerbank ist sehr einfach. Stecken Sie einfach das USB-Kabel in einen USB-Anschluss (Computer oder Ladegerät) und warten Sie, bis die 4 LEDs auf Ihrem Akku aufleuchten.



Das Aufladen Ihres Telefons mit der Orbit Powerbank ist noch einfacher. Stecken Sie einfach das Micro-USB- oder iPhone-Adapterkabel in Ihr Telefon.



EIGENSCHAFTEN

-  Finden Sie Ihr Telefon
-  Finden Sie Ihre Schlüssel
-  Trennung Alarm
-  Selfie-Fernbedienung
-  Eingebaut Lautsprecher
-  Orbit Net Menschenmenge finden
-  Wiederaufladbar 5000mAh Batterie
-  Zuletzt gesehen Ort
-  Gebührenerinnerung

UNTERSTÜTZUNG

Ist mein Telefon mit Orbit kompatibel?

Orbit erfordert, dass ein Telefon die Orbit-App im Hintergrund ausführt. Bluetooth muss im Hintergrund eingeschaltet bleiben (keine Sorge, unsere Techniker haben den Akkuverbrauch Ihres Telefons minimiert, indem Sie Bluetooth aktiviert haben). Orbit funktioniert mit: iPhone 5 und höher. und Android 4.4 oder höher. Bluetooth 4.0 oder höher ist erforderlich.

Wie viele Orbit-Geräte können mit meinem Smartphone oder Tablet gekoppelt werden?

Apple iOS-Geräte können bis zu 6 Orbit-Geräte gleichzeitig koppeln. Android-Geräte können je nach Hersteller und Betriebssystemversion zwischen 1-3 koppeln.

Garantieverfahren

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Orbit haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail an help@hbutler.co zu senden. Ein Teammitglied hilft Ihnen bei der Behebung von Problemen, die Sie mit dem Produkt haben.

Rückgaberecht und Garantie

ORBIT hat eine beschränkte Garantie von sechs Monaten - weitere Informationen finden Sie unter: www.hbutler.co

Entsorgung und Recycling

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Verbrauchers liegt, ORBIT und die zugehörigen Komponenten ordnungsgemäß zu entsorgen und zu recyceln. Entsorgen Sie ORBIT nicht gemeinsam mit dem Hausmüll, die ORBIT-Einheit gilt als Elektronikschrott und sollte bei Ihrer örtlichen Sammelstelle für elektronische Geräte entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde für die Entsorgung von Elektronikgeräten oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Wenn Sie Batterien entsorgen, isolieren Sie die + und - Flächen der Batterien mit isolierenden oder nichtleitenden Klebebandern. Bei unsachgemäßer Entsorgung können Lithiumbatterien kurzgeschlossen werden, wodurch sie heiß werden, platzen oder sich entzünden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- ORBIT ist kein Spielzeug
- Versuchen Sie nicht, ORBIT zu manipulieren / modifizieren / zerlegen
- Setzen Sie ORBIT keinen abrasiven Materialien aus
- Platziere ORBIT nicht in der Nähe von offenen Flammen
- Überprüfen Sie die ORBIT-Spezifikationen und andere Informationen > Umgebungsbedingungen und setzen Sie ORBIT nicht über Betriebstemperaturen aus.
- Der Metallkörper von ORBIT leitet die Temperatur effektiv, vermeidet den Kontakt, wenn er extremen Temperaturen ausgesetzt ist
- Die Kanten von ORBIT können scharf sein, vorsichtig behandeln

Lesen, befolgen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle Sicherheitshinweise auf. Unsachgemäße Installation, Verwendung oder Entsorgung von ORBIT könnte Ihre Gesundheit gefährden und andere gefährden.

Kindersicherheit

ORBIT enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bitte halten Sie sich von kleinen Kindern fern. Wenn die Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, da schwere Verletzungen auftreten können.

Sicherheitsvorkehrungen für Batterien

- Batterien nicht laden, kurzschließen, zerlegen, deformieren oder erwärmen
- Batterien nicht ins Feuer werfen
- Vermeiden Sie eine gemischte Verwendung von Batterien, z. neue, gebrauchte oder verschiedene Typen
- Halten Sie die Batterien von direktem Sonnenlicht, hoher Temperatur und Feuchtigkeit fern
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Sollte ein Kind eine Batterie verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: findorbit.com/help

REGULATORY NOTICES

North America

United States: Federal Communications Commissions [FCC]



FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INFORMATION TO USER:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and the receiver
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

WARNING:

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

European Union

European Union: CE directive



WEEE:



STATEMENT:

Hereby, Global Shopping Network Pty Ltd, declares that Orbit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The symbol on the product or its packaging signifies that this product has to be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Please kindly be aware that this is your responsibility to dispose electronic equipment at recycling centers so as to help conserve natural resources. Each country in the European Union should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling.

For information about your recycling drop off point, please contact your local related electrical and electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

- Do not dispose of the Orbit with household waste.
- Disposal of the packaging and your Orbit should be done in accordance with local regulations.
- Batteries are not to be disposed of in municipal waste stream and require separate collection.