




Lieferumfang



1. Schalten Sie Ihr Tablet ein.




2. Wischen Sie über den Bildschirm, um das Tablet zu entsperren.




3. Schließen Sie die Einrichtung am Bildschirm ab.


Tablet aufladen



Hülle entfernen, um die microSD-Karte einzulegen



Ständer öffnen



Ständerpositionen

