




Produktdetails

2520-212

Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster,
Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI



Allgemeine Informationen	
Typ	2520-212
Bestellnummer	2CKA001731A0314
EAN	4011395108208
Beschreibung	Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster. für Symbole 2525... und 2145...

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster

Design	
Schalterdesign	Busch-Duro 2000® SI
Schalterdesign Variante	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Duroplastischer Kunststoff
RAL Nummer	ähnlich RAL 1013
Farbe	weiß

Abmessungen	
Breite	54 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	20 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0580

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E1578
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1578

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144002
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001022A0656	Wippkontrollschalter-Einsatz 2-poliger Schalter mit Glühlampe - orange 10 A	2000/2 UK	1	Stück

2CKA001012A2034	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter orange 10 A	2000/2 US	1	Stück
2CKA001012A2042	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 16 A	2000/2 US-101	1	Stück
2CKA001011A0816	Wippschalter-Einsatz 3-poliger Schalter 16 A	2000/3 US	1	Stück
2CKA001012A1069	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 10 A	2000/6 US	1	Stück
2CKA001012A1127	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange 10 A	2000/6 USGL	1	Stück
2CKA001022A0474	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 2-polig mit Glimmlampe - orange with N-terminal 10 A	2000/6 USK	1	Stück
2CKA001012A0954	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 10 A	2000/6/2 US	1	Stück
2CKA001012A1093	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 10 A	2000/7 US	1	Stück
2CKA001413A0475	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 10 A	2020 US	1	Stück
2CKA001413A0483	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit Glow lamp - 1 Schließer 10 A	2020 US-201	1	Stück
2CKA001413A0491	Wipptaster-Einsatz Serientaster 2 Schließer 10 A	2020 US-205	1	Stück
2CKA001413A0509	Wipptaster-Einsatz Serientaster 2-polig 2 Schließer 10 A	2020 US-205- 101	1	Stück
2CKA001413A0517	Wipptaster-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glow lamp - 1 Wechsler 10 A	2020 US-206	1	Stück
2CKA001413A0533	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit N mit Glimmlampe - 1 Schließer 10 A	2020 USGL	1	Stück
2CKA001413A0806	Schalter-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 0.5 A	2031 UP	1	Stück
2CKA001012A2237	Wippschalter-Einsatz Serienschaltung mit LED - nicht austauschbar - orange 16 A	2400/5 USK	1	Stück
2CKA001012A2231	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 16 A	2400/6 US	1	Stück
2CKA001022A0660	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange with N-terminal 16 A	2400/6 USK	1	Stück
2CKA001012A2235	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 16 A	2400/7 US	1	Stück
2CKA001754A4093	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1721 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A2239	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1722 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4094	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1722 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A3708	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1723 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4096	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1723 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4098	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1724 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A2213	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1732 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4095	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1732 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A3716	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1733 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4097	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1733 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4099	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1734 NSKA-212	1	Stück
2CKA001725A0662	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2511 JH-212	1	Stück

2CKA001725A0548	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2511-212	1	Stück
2CKA001725A1489	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2511-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0555	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2512-212	1	Stück
2CKA001725A0621	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2512-212-506	1	Stück
2CKA001725A1490	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2512-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0563	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2513-212	1	Stück
2CKA001725A0639	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2513-212-506	1	Stück
2CKA001725A1491	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2513-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0571	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2514-212	1	Stück
2CKA001725A1492	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2514-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0589	Abdeckrahmen 5-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2515-212	1	Stück
2CKA001725A1493	Abdeckrahmen 5-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2515-212K-102	1	Stück
2CKA001719A0111	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2518-212	1	Stück
2CKA001714A0229	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 KI	1	Stück
2CKA001714A0211	Tastersymbol mit Symbol "Licht" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 LI	1	Stück
2CKA001714A0203	Tastersymbol glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 N	1	Stück
2CKA001714A0237	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 TR	1	Stück
2CKA001433A0432	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 KI	1	Stück
2CKA001714A0300	Tastersymbol, nachleuchtend "Klingel" Symbol "Klingel" Symbole weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 KI-10	1	Stück
2CKA001433A0036	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 KI-214	1	Stück
2CKA001433A0424	Tastersymbol mit Symbol "Licht" weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 LI	1	Stück
2CKA001714A0299	Tastersymbol, nachleuchtend "Licht" Symbol "Licht" Symbole weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 LI-10	1	Stück
2CKA001433A0028	Tastersymbol mit Symbol "Licht" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 LI-214	1	Stück
2CKA001433A0416	Tastersymbol weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 N	1	Stück
2CKA001433A0010	Tastersymbol alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 N-214	1	Stück
2CKA001433A0440	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel/Tür" weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 TR	1	Stück
2CKA001433A0044	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel/Tür" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 TR-214	1	Stück
2CKA001433A0457	Tastersymbol rot - Busch-Duro 2000® SI	2525-12	1	Stück
2CKA001433A0838	Tastersymbol grün - Busch-Duro 2000® SI	2525-13	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Mechanische Bedienelemente

