



Produktdetails

2515-212

Abdeckrahmen 5-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI



Allgemeine Informationen	
Typ	2515-212
Bestellnummer	2CKA001725A0589
EAN	4011395096109
Beschreibung	Abdeckrahmen 5-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI
Langbeschreibung	Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme
Montage-Ausrichtung	waagrecht senkrecht
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Einheiten	5

Design	
Schalterdesign	Busch-Duro 2000® SI
Schalterdesign Variante	Busch-Duro 2000® SI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Duroplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
RAL Nummer	ähnlich RAL 1013
Farbe	weiß

Abmessungen	
Breite	81 mm
Höhe	365 mm
Tiefe	11 mm
Gewicht	89 g

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E1413
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000007 - Abdeckrahmen
eClass	V11.0 : 27144001
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Accessories					
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CKA001582A0360	Zentralscheibe Busch-Infoline® weiß - Busch-Duro 2000® SI	1576 C-212	1	Stück	
2CKA001710A3682	Zentralscheibe mit Aufdruck Skala 1 ... 6 für Temperaturregler Drehknopf weiß - Busch-Duro 2000® SI	1794 TA-212	1	Stück	
2CKA001710A4028	Zentralscheibe mit Aufdruck Skala 1 ... 6 für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalter weiß - Busch-Duro 2000® SI	1795 HKEA-212	1	Stück	

2CKA001710A3709	Zentralscheibe mit Aufdruck Skala 1 ... 6 für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalter weiß - Busch-Duro 2000® SI	1795 TA-212	1	Stück
2CKA002013A5313	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck EDV Safety+ weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EUC/DVKS- 212	1	Stück
2CKA002013A5466	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ mit Kontrolllicht, LED /grün grün - Reflex SI	20 EUCBL-13- 212-101	1	Stück
2CKA002013A5283	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ mit Kontrolllicht, LED /grün orange - Reflex SI	20 EUCBL-14- 212	1	Stück
2CKA002013A5280	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ mit Kontrolllicht, LED /grün weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EUCBL-212	1	Stück
2CKA002013A5290	Busch-steplight® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ SCHUKO® mit Nachtorientierungslicht, LED /weiß weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EUCBLI- 212	1	Stück
2CKA002013A5468	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz SV Safety+ grün - Reflex SI	20 EUCKS-13- 212-101	1	Stück
2CKA002013A5310	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ orange - Reflex SI	20 EUCKS-14- 212	1	Stück
2CKA002013A5317	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck ZSV Safety+ orange - Reflex SI	20 EUCKS-14- 212-10	1	Stück
2CKA002013A5471	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ mit Klappdeckel grün - Reflex SI	20 EUKB-13- 212-101	1	Stück
2CKA002013A5308	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ mit Klappdeckel orange - Reflex SI	20 EUKB-14- 212	1	Stück
2CKA002013A5306	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ mit Klappdeckel weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EUKB-212	1	Stück
2CKA002013A5311	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ mit Klappdeckel weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EUKNB-212	1	Stück
2CKA002013A5312	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EURKS-212	1	Stück
2CKA002013A5469	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck SV Safety+ grün - Reflex SI	20 EUCKS-13- 212-102	1	Stück
2CKA002013A5315	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen- Einsatz Safety+ mit Neon lamp /rot weiß - Busch- Duro 2000® SI	2310 EUGL/VAB- 212	1	Stück
2CKA002011A3816	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen- Einsatz mit Neon lamp /rot weiß - Busch-Duro 2000® SI	2310 EUGL/VA- 212-11	1	Stück
2CKA002099A0207	Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz - weiß - Busch-Duro 2000® SI	2399 UCKS- 212	1	Stück
2CKA001731A3992	Wippe für Schalter/Taster, zweiteilige Wippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2505 K-212	1	Stück
2CKA001724A0194	Zentralscheibe TV / SAT 2-fach weiß - Busch- Duro 2000® SI	2531-212	1	Stück
2CKA001731A1919	Abdeckung Busch-Infolicht® weiß - Busch-Duro 2000® SI	2562-212	1	Stück
2CKA003116A0659	FI-Schukomat SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Schutzkontakt (SCHUKO) 30 mA elfenbeinweiß - Busch-Duro 2000® SI	3120 EUCEB- 212	1	Stück
2CKA003117A0003	Buschmat® FI-Einsatz Fehlerstrom- Schutzschalter mit Verbindungsleiter 30 mA weiß - Busch-Duro 2000® SI	3151 UC-212	1	Stück
2CKA006115A0455	Zentralscheibe für Bedienelement 6-fach	6108/61-212	1	Stück
2CKA006155A0032	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler oder Raumtemperaturregler mit CO	6109/03-212	1	Stück
2CKA006132A0357	waagrecht 0 ... 180 ° Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select mit integriertem Busankoppler weiß	6122/10-212	1	Stück
2CKA006220A0115	Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch- free@home®	6215/1.1-212	1	Stück
2CKA006200A0057	Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless für Busch-free@home®	6215/1.1-212- WL	1	Stück
2CKA006220A0113	Bewegungsmelder für Busch-free@home®	6225/1.0-212	1	Stück
2CKA006220A0077	Wippe 1-fach, ohne Bedruckung weiß - Busch- Duro 2000® SI	6230-10-212	1	Stück
2CKA006220A0087	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung weiß - Busch-Duro 2000® SI	6230-20-212	1	Stück

2CKA006220A0079	Wippe 1-fach, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6231-10-212	1	Stück
2CKA006220A0089	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6231-21-212	1	Stück
2CKA006220A0097	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6231-22-212	1	Stück
2CKA006220A0081	Wippe 1-fach, mit Symbol "Jalousie" Symbol "arrows" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6232-10-212	1	Stück
2CKA006220A0091	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6232-20-212	1	Stück
2CKA006220A0083	Wippe 1-fach, mit Symbol "Szene" Symbol "Szene" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6233-10-212	1	Stück
2CKA006220A0093	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6233-21-212	1	Stück
2CKA006220A0101	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6233-22-212	1	Stück
2CKA006220A0085	Wippe 1-fach, mit Symbol "Dimmer" Symbol "Dimmer" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6234-10-212	1	Stück
2CKA006220A0095	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6234-21-212	1	Stück
2CKA006220A0256	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6234-22-212	1	Stück
2CKA006220A0105	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler	6235-212	1	Stück
2CKA006220A0251	Zentralscheibe für Fan Coil-Regler	6236-212	1	Stück
2CKA006220A0741	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"	6237-21-212	1	Stück
2CKA006220A0742	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Volume"	6237-22-212	1	Stück
2CKA006430A0313	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster weiß - Busch-Duro 2000® SI	6430-212-102	1	Stück
2CKA006430A0285	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr weiß - Busch-Duro 2000® SI	6435-212	1	Stück
2CKA006470A0001	Zentralscheibe für Näherungsschalter Einzeltaster weiß - Busch-Duro 2000® SI	6476-212	1	Stück
2CKA006400A0048	Zentralscheibe Busch-powerDock 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	6477-212	1	Stück
2CKA006599A2888	Bedienelement für Dimmer zweiteilige Wippe mit Glimmlampe weiß - Busch-Duro 2000® SI	6545-212	1	Stück
2CKA006730A0044	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos weiß - Busch-Duro 2000® SI	6731-212	1	Stück
2CKA006730A0045	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos weiß - Busch-Duro 2000® SI	6732-212	1	Stück
2CKA008200A0076	Zentralscheibe Lautsprecher weiß - Busch-Duro 2000® SI	8253-212	1	Stück
2CKA008300A0228	Zentralscheiben, weiß	83260-212-515	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Bedienen → Abdeckrahmen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Abdeckrahmen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckrahmen

