



MAULsirius 825 92






CEE 7/7




200-240V~
50/60 Hz
80W


ca.
2,50 m





www.maul.de











1








2








3







4







5







6






7









- Kurz drücken, um das indirekte Licht ein- oder auszuschalten.
- Press briefly to switch the indirect light on or off.
- Lang drücken, um das indirekte Licht zu dimmen.
- Press and hold to dim the indirect light.

AN/AUS- Schalter / ON/OFF switch

- Kurz drücken, um die komplette Leuchte ein- oder auszuschalten. (Letzte Einstellung wird gespeichert.)
- Press briefly to switch the entire lamp on or off. (Last setting will be saved.)
- Lang drücken, um die Farbtemperatur zu verändern. (Kurze Unterbrechung bewirkt Richtungswechsel.)
- Press and hold to change the colour temperature. (Brief interruption changes the direction.)






- Kurz drücken, um das **direkte** Licht ein- oder auszuschalten.
- Press briefly to switch the **direct** light on or off.
- Lang drücken, um das **direkte** Licht zu dimmen.
- Press and hold to dim the **direct** light.

Bewegungssensor / Motion Sensor & Tageslicht-Sensor / Daylight Sensor



A

Bewegungssensor / Motion Sensor



B

Tageslicht-Sensor / Daylight Sensor

