



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Mähroboter

FREELEXO 1200 LCD BT

Art.-Nr.: 4326368

Ident.-Nr.: 21020

EAN-Code: 4006825653441

Der Einhell FREELEXO 1200 LCD BT gehört zur leistungsstarken Power X-Change-Familie, die grenzenlose Flexibilität innerhalb der Systemfamilie gewährt. Der FREELEXO wird via App oder das intuitive Tastenfeld mit LCD-Display gesteuert. Der FREELEXO 1200 LCD BT beinhaltet alles was für die Installation und den Betrieb eines Einhell Mähroboters aus der FREELEXO Serie benötigt wird. Es ist ausgelegt für eine Rasenfläche bis zu 1200 m². Im Lieferumfang sind ein 5,2 Ah PXC Akku, 210m Begrenzungsdraht, 300 Befestigungshaken, 3 Ersatzklingen und 4 Verbindungsklemmen enthalten.

Ausstattung

- Systembatterie PXC - auch für andere PXC Geräte verwendbar
- Appsteuerung durch Bluetooth - individuelle Mährobotersteuerung
- Multizonen-Mähen - für komplexe Gärten
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD Display
- Arbeitszeit tagesgenau programmierbar
- Sicherheitssensorik dank Stoß-, Kipp- und Hebesensoren
- Diebstahlschutz durch PIN Code und Warnsignal
- Regensensor
- Schnitthöhenverstellung (20-60mm)
- Für Steigungen bis zu 35% geeignet
- Tragegriff für komfortablen Transport
- Rückkehr zur Ladestation und Ladevorgang automatisch
- Rasenfläche bis 1200 m²
- Inkl. 5,2 Ah PXC Akku
- Begrenzungsdraht 210 m
- Befestigungshaken 300 Stk.
- Ersatzklingen 3 Stk.
- Verbindungsklemmen 4 Stk.



Technische Daten

- Spannung	18 V
- Akku	18 V 5200 mAh Li-Ion
- Schnittbreite	18 cm
- max. Steigung	35 %
- Schnitthöhenverstellung	Stufenlos 20-60 mm
- Empfohlene Rasenfläche	1200 m ²
- Begrenzungsdraht	210 m
- Befestigungshaken	300 STK
- Ersatzmesser	Yes, three pieces
- Verbindungsklemmen	4 STK

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	14.3
- Bruttogewicht (kg)	15.8
- Maße Einzelverpackung	723 x 512 x 318 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	15.8 kg
- Maße Exportkarton	737 x 530 x 327 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	224 462 528



FREELEXO



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Installation Kit 500m2
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414010
EAN-Code: 4006825646863
Einhell Accessory



Installation Kit 800m2
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414011
EAN-Code: 4006825646870
Einhell Accessory



Installation Kit 1200m2
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414012
EAN-Code: 4006825646887
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & 30min PXC Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512098
EAN-Code: 4006825646986
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Ersatzklingen 12 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414020
EAN-Code: 4006825648775
Einhell Accessory



Begrenzungsdraht 50 m
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414021
EAN-Code: 4006825648782
Einhell Accessory



Verbindungsklemmen 4 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414022
EAN-Code: 4006825648799
Einhell Accessory



Befestigungshaken 100 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414023
EAN-Code: 4006825648805
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511518
EAN-Code: 4006825651676
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Mähroboter Garage
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414024
EAN-Code: 4006825654417
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory

2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory

Reinigungsset
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414025
EAN-Code: 4006825657951
Einhell Accessory



Reparaturset
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414026
EAN-Code: 4006825657968
Einhell Accessory