

#### 4 Rechtliche Hinweise

- > TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Produktveränderung oder daraus resultierenden Unfällen haftbar.
- > Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 05/21.  
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter [www.technisat.de](http://www.technisat.de).
- > TECHNIFANT Hörchen und TechniSat sind eingetragene Marken der:

##### TechniSat Digital GmbH

TechniPark  
Julius-Saxler-Straße 3  
D-54550 Daun/Eifel  
[www.technisat.de](http://www.technisat.de)

#### 5 Servicehinweise

- > Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.
- > Hinweis!  
Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:  
Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.:  
03925/9220 1800 erreichbar.
- > Reparaturaufträge können auch direkt online unter [www.technisat.de/reparatur](http://www.technisat.de/reparatur) beauftragt werden.
- > Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Digital GmbH  
Service-Center  
Nordstr. 4a  
39418 Staßfurt

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

060520210RV1

# Bedienungsanleitung

## TECHNIFANT Hörchen



**TechniSat**

## 1 Sicherheitshinweise

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die TECHNIFANT Hörchen sind für Kinder im Alter ab 3 Jahren bestimmt. Sie können Audioinhalte von externen Geräten mit Kopfhörerausgang wiedergeben. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

### 1.1 Sicherer Umgang mit dem Produkt

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um Sicherheitsrisiken zu minimieren, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.



#### WARNUNG!

Dieses Gerät ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.



#### WARNUNG!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt die Kopfhörer benutzen. Durch das Kabel besteht Strangulationsgefahr.

#### Gehörschäden!

Lassen Sie Kinder nicht mit großer Lautstärke über Kopfhörer hören. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Regeln Sie vor der Verwendung von Kopfhörern die Gerätelautstärke des Wiedergabegerätes auf minimale Lautstärke.


- Lassen Sie Kinder den Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum nutzen. Jede Stunde sollte eine Pause von 15 Minuten eingelegt werden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Wenden Sie sich an unsere Kundendienststellen.
- Das Gerät darf nur in den dafür angegebenen Betriebsbedingungen betrieben werden. Setzen Sie das Gerät nicht Heizquellen aus, die das Gerät zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen.
- Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen oder Beschädigung am Gehäuse, muss unverzüglich unsere Kundendienststelle verständigt werden.
- Der Kopfhörer ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie der Kopfhörer zu benutzen ist. Das empfohlene Mindestalter bei der Benutzung liegt bei 3 Jahren und darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigtstem Klima vorgesehen und darf nicht Regen/Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Kein Badespielzeug!

## 2 Benutzung



Regeln Sie die Lautstärke des externen Musikwiedergabegerätes vor der Benutzung des Kopfhörers herunter.

- > Stecken Sie den Klinkestecker (3,5 mm Stereo) in den Kopfhöreranschluss eines externen Gerätes, z. B. den TECHNIFANT. Optional können Sie auch das mitgelieferte Verlängerungskabel benutzen.
- > Auf der Innenseite, auf Höhe des Kopfbügels, befindet sich die Markierung für die rechte und linke Seite des Kopfhörers (R / L).
- > Der Kopfbügel kann herausgezogen werden und somit der Kopfhörer der Kopfform angepasst werden.
- > Am linken Ohrhörer befindet sich ein Schalter, über den Sie die Lautstärkebegrenzung (maximale Lautstärke) einstellen können:



#### 93 dB

Reise-Modus  
Empfohlen für laute Umgebungen, z. B. auf Reisen im Auto oder Flugzeug.

#### 85 dB

Kinder-Modus  
Empfohlen für normales Musik hören, Hörbücher, Lernen oder Fernsehen.

- > An dem an der rechten Seite befindlichen Kopfhöreranschluss kann ein weiterer Kopfhörer mit 3,5mm Klinkestecker angeschlossen werden. Somit können sich zwei Kopfhörer eine Wiedergabequelle teilen.

## 3 Technische Daten

Lautstärkebegrenzung	80-85 dB, 93 dB
Impedanz	32 Ohm +- 15%
Lautsprechertreiber	30 mm
Frequenz	20 Hz - 20 KHz
Klinkestecker	3,5 mm Stereo
Kabellänge	1 m
Gewicht	130 g
Lieferumfang	TECHNIFANT Hörchen, Bedienungsanleitung, Verlängerungskabel 1 m