



So wechseln Sie die Batterien des LE-003 aus

- 1** Lupe auf maximalen Fokusabstand einstellen



- 2** Bei maximalem Fokusabstand weiter abschrauben, bis die Einheit sich in zwei Teile trennt



- 3** Batterien mit flachem Kunststoffwerkzeug entfernen