

EZCast Pocket RX & TX Benutzerhandbuch

Rev 1.3



Produktinformationen können ohne Vorankündigung geändert werden.


Über EZCast Pocket

Sender (H-1/ C-1 / BC-1)

Spiegeln Sie einfach alles, was auf Ihrem Laptop- oder Handy-Bildschirm angezeigt wird, ideal zum Anschauen von Videos, Spielen und Teilen von Ideen.


* Das Modell C-1/BC-1 hat einen Type-C-Anschluss, das Modell H-1 hat einen HDMI-Anschluss.

*Das BC-1-Modell kann über den Type-C-Anschluss aufgeladen werden.



Empfänger (R-1)

Zeigen Sie die Inhalte, die vom Sender übertragen werden, auf dem großen Bildschirm wie HDTV oder Projektionsbildschirm an.



Wie man spiegelt

1 Installieren Sie den Empfänger

Verwenden Sie den Typ-C-Stecker, um den EZCast-Empfänger mit dem HDMI-Anschluss am Fernseher zu verbinden, und schalten Sie ihn mit einem unabhängigen 5V/1A-Netzteil ein.

2 Plug and play

Stecken Sie den EZCast-Sender in den Typ-C- oder HDMI-Port auf dem Laptop oder Mobilgerät. Warten Sie einige Sekunden, bis die blinkende Leuchte am Sender aufhört, und es wird automatisch mit dem Spiegeln begonnen.

Wenn Sie den Sender H-1 (HDMI-Anschluss) verwenden, schließen Sie den Typ-C-Stecker an ein unabhängiges 5V/1A-Netzteil an.



3 Spiegeln anhalten und neu starten

Drücken Sie die Taste Spiegeln / Koppeln am Sender, um das Spiegeln anzuhalten oder neu zu starten.




Hinweis: EZCast Sender unterstützt das Spiegeln für alle Laptops, einschließlich Windows und MacOS, sowie für Android-Mobilgeräte mit DP Alt-Ausgang. Um auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Reset-Taste für 5 Sekunden.

Wie man Sender mit Empfänger koppelt

1 Aktivieren Sie den Kopplungsmodus für den Empfänger

- (1) Schalten Sie den Empfänger mit einem externen Adapter (5V/1A) ein.
- (2) Stecken Sie den Empfänger in den HDMI-Anschluss des Monitors.
- (3) Drücken Sie die Reset-Taste am Empfänger für 2 Sekunden. Lassen Sie los, wenn auf dem Bildschirm "Drücken Sie die Taste, um mit EZCast zu koppeln" angezeigt wird.



2 Drücken Sie die Spiegeln / Koppeln-Taste am Sender

Stecken Sie den Sender am Laptop oder Mobilgerät ein. Wenn Sie den Sender H-1 verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den Typ-C-Stecker zum Stromversorgung verwenden. Drücken Sie die Spiegeln / Koppeln-Taste am Sender für 5 Sekunden, um die Kopplung abzuschließen, während auf dem Bildschirm "Bereit zum Koppeln" angezeigt wird. Nach der Kopplung wird automatisch mit der Übertragung begonnen.



Hinweis: Es gibt 2 Modi für den Reset-Knopf am Receiver, je nach Druckdauer.

- (1) 2 Sekunden drücken: Aktivieren Sie den Pairing-Modus für den Transmitter.
- (2) 10 Sekunden drücken: Setzen Sie den Receiver auf die Standardeinstellungen zurück."

OTA Upgrade

1 Laden Sie die EZCast-App herunter

- (1) Schließen Sie den Empfänger an den Monitor an und verwenden Sie den Typ-C-Anschluss zur Stromversorgung.
- (2) Scannen Sie den QR-Code mit einem Computer oder einem Mobiltelefon oder besuchen Sie www.ezcast.com/app, um die EZCast-App herunterzuladen.

2 Empfangs-SID und PSK aktivieren und damit verbinden

- (1) Überprüfen Sie den Monitor auf die angezeigte SID und PSK des Empfängers. Wenn sie nicht angezeigt werden, drücken Sie die Reset-Taste am Empfänger 2 Sekunden lang, um den Kopplungsmodus zur Anzeige einzuschalten.
- (2) Verbinden Sie das WLAN des Mobiltelefons oder Computers mit dem Empfänger.
- (3) Starten Sie EZCast, gehen Sie zu  und wählen Sie die SSID des Empfängers aus und verbinden Sie ihn.
- (4) Gehen Sie zur Einstellungsseite , wählen Sie Internet und verbinden Sie den Empfänger mit dem Internet.
- (5) Überprüfen Sie das Symbol  auf dem Monitor und stellen Sie sicher, dass der Empfänger mit dem Netzwerk verbunden ist.



3 Verwenden der EZCast-App zum Upgrade

- (1) Ensure mobile or computer is connect to same Wi-Fi as the Receiver.
- (2) Starten Sie EZCast, wählen Sie  und bestätigen Sie die Verbindung zum Empfänger.
- (3) Überprüfen Sie automatisch den aktuellen Versionsstatus. Wenn die neueste Version verfügbar ist, stimmen Sie der Aktualisierung zu, um das Systemupgrade abzuschließen.



Produktinformationen

Sender

- Antenne: 1T1R (an Bord)
- Wi-Fi: 5 GHz
- Schnittstelle: HDMI oder Typ-C

Empfänger

- Antenne: 1T1R (an Bord)
- Wi-Fi: 5Ghz
- Schnittstelle: HDMI

MIC 警語

Note: 5G band (W52) indoor use only.

NCC 警語

取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this product not authorized by Apple could void the electromagnetic compatibility (EMC) and wireless compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

RF Exposure Statement(Receiver):

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAR statement (Transmitter):

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The SAR limit set by the FCC is 1.6W/Kg. For body-worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the device a minimum of 0mm from the body. RF exposure compliance with any body-worn accessory that contains metal was not tested and certified. And use of such body-worn accessory should be avoided. Accessory available in market and must be used to keep use distance 0mm from EUT to body-worn operation.



Website: <https://www.EZCast.com>

YouTube: <https://www.YouTube.com/EZCast>