



 Produktdetails

PSPCB-500C/S

PSPCB-500C/S Steuermodul - Hauptstromkreis 500 V



Allgemeine Informationen

Typ	PSPCB-500C/S
Bestellnummer	1SFA899020R2500
ABB Typbezeichner	CIRCUIT BOARD#PSPCB-500C/S
EAN	7320500225530
Beschreibung	PSPCB-500C/S Steuermodul - Hauptstromkreis 500 V
Langbeschreibung	Leiterplatte CPU für Softstarter der Reihe PSS18...300, Spannungsbereich von 230-500V mit einem integrierten Fehlerrelais 1 Öffner Kontakt (1NC-Kontakt)

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369001

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SFC132013C0201
Montage- und Betriebsanleitung	5309704-1

CAD Maßzeichnung

2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	200 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	10 mm
Gewicht	0.37 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 500 V
Baureihe	PSPCB

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006481
RoHS Information	2CMT2022-006500
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006524
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1	220 mm
Länge Verpackungseinheit 1	30 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	320 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.42 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500225530
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 7	EC000249 - Sicherungslasttrenngehäuse
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	43172000

Kategorien

Frequenzumrichter und Stromrichter → Softstarter → Softstarter → Softstarter Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Softstarter → Softstarter → Softstarter Zubehör

Frequenzumrichter und Stromrichter → Softstarter → Service → Ersatzteile

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Softstarter → Service → Ersatzteile

