



---

#### Produktdetails

## RB38W1GA

RB38W1GA Sprühdose, Reihen: 0, 1800 mm x 750 mm x 400 mm



---

#### Allgemeine Informationen

<u>Typ</u>	RB38W1GA
<u>Bestellnummer</u>	2CPX023994R9999
<u>EAN</u>	4011617239949
<u>Beschreibung</u>	RB38W1GA Sprühdose, Reihen: 0, 1800 mm x 750 mm x 400 mm
<u>Langbeschreibung</u>	Berührungsschutz R zu 3/8MWR, Zubehör für Reihenschaltschränke

---

#### Technische Daten

<u>Anzahl Sicherungsautomaten</u>	"
<u>Anzahl Zählerplätze</u>	1
<u>Rastereinheiten (RE)</u>	0
<u>Anzahl TSG-Räume</u>	0
<u>Zubehörtyp</u>	Abtrennung
<u>Gehäusetyp</u>	Gehäuse Zubehör
<u>Bauhöhe</u>	8
<u>Werkstoff</u>	Kunststoff

## Material Compliance

<u>RoHS Information</u>	2CPC100016X0201
<u>RoHS Status</u>	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
<u>RoHS Datum</u>	20230918
<u>REACH Erklärung</u>	2CPC100005X0201
<u>REACH Information</u>	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
<u>Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)</u>	9AKK108468A3363

## Abmessungen

<u>Breite</u>	750 mm
<u>Höhe</u>	1800 mm
<u>Tiefe</u>	400 mm
<u>Gewicht</u>	8.97 kg

## Bestelldaten

<u>Menge</u>	Packung 1 Stück
<u>Verpackungseinheit 1</u>	

---

<u>Bruttogewicht</u>	9.329 kg
<u>Verpackungseinheit 1</u>	

## Zertifikate und Deklarationen

<u>Konformitätserklärung - CE</u>	2CPC100016X0201
-----------------------------------	-----------------

## Installation / Montage

<u>Montage- und Betriebsanleitung</u>	2CPC104843M5601 2CPC108755M5601
---------------------------------------	------------------------------------

## Hauptdokumente

<u>Datenblatt, technische Information</u>	No document needed
---	--------------------

## Klassifizierungen

<u>ETIM 8</u>	EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
<u>ETIM 9</u>	EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
<u>WEEE Kategorie</u>	Produkt nicht in WEEE Umfang
<u>CN8</u>	85472000
<u>eClass</u>	V11.0 : 27182807
<u>Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)</u>	U

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandlerschränke und Wandlerfelder → Zubehör

