


Anleitung des kabellosen 20-V-Mitteldruckreiniger HOTO



01 Produktübersicht

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf.




- a) Dieses Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Fachkenntnis verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen hinsichtlich der sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit diesem Produkt nicht spielen.
- b) Die Anweisungen müssen erklären, dass die Flüssigkeit oder der Dampf nicht auf Geräte mit elektrischen Komponenten, wie das Innere eines Ofens, gerichtet werden darf.



02 Bedienverfahren



1. Bitte tragen Sie beim Betrieb eine Schutzbrille, einen Gehörschutz, einen Schutzanzug und rutschfeste Schuhe.
2. Stecken Sie den 20-V-Akku in den Akkualter am Gerät.




3. Schließen Sie den Schnellanschluss des Zulaufschlauchs an den Zulaufschlauchanschluss. Geben Sie den selbstansaugenden Filter nach dem Anschluss in das Wasser. Achten Sie darauf, dass der Filter vollständig in das Wasser eingetaucht ist.
4. Schließen Sie die Multifunktionsdüse an das Gerät an. Entriegeln Sie die Sicherheitsverriegelung und ziehen Sie zum Einschalten des Gerätes den Auslöser.
5. Schließen Sie den Schaumtank an den Schnellanschluss des Gerätes an. Ziehen Sie den Auslöser, um Schaum zu sprühen.




03 Nach dem Gebrauch


1




2



3



4




1. Trennen Sie die Multifunktionsdüse.
2. Ziehen Sie den Schnellanschluss des Schlauchs nach unten.
Nehmen Sie den selbstansaugenden Filter aus dem Wasser.
3. Drücken Sie den Akku-Freigabeknopf und nehmen Sie den Akku heraus.
4. Lösen Sie den wasserdichten Stopfen an der Akku-Ladeöffnung und setzen Sie das Ladegerät zum Aufladen ein. Wenn die rote Ladeanzeige leuchtet, weist dies auf eine normale Aufladung hin. Sobald die rote Leuchte grün wird, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Bitte verwenden Sie das Originalladegerät!

04 Wartung

Für eine längere Lebensdauer des Gerätes



1. Nehmen Sie das Filternetz am Zulaufschlauchanschluss ab. Schrauben Sie den selbstansaugenden Filter ab und nehmen Sie das Filternetz heraus.
2. Spülen Sie die Filternetze zeitnah mit sauberem Wasser ab. (Die Filternetze sollten entsprechend der örtlichen Wasserversorgung einmal alle 3 bis 5 Verwendungen gereinigt werden.)
3. Bitte achten Sie auf den Akkustand und laden Sie den Akku bei geringem Akkustand zeitnah auf. Eine häufige Unterbrechung der Stromversorgung kann dazu führen, dass der Akku den Ruhezustand aufruft.


05 Technische Daten

Bezeichnung: Kabelloser 20-V-Mitteldruckreiniger HOTO
Modell: QWXCJ001
Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku
Nennspannung: 20 V $\pm$ 5 %
Maximale Leistung: 200 W
Wasserdruck: 24 bar

Durchflussmenge: 180 L/h
Zulauftemperatur: 0 bis +40 °C
Ladedauer: 3 bis 5 Stunden
Akkulaufzeit: Etwa 20 Minuten
Gewicht: 1,2 kg


05 Anwendungsszenarien

1




Autowäsche

2



Gründliche Reinigung, bspw. von Fenstern

3



Bewässerung von Pflanzen und sanfte Reinigung

06 Produktsicherheit

⚠ WARNUNG: Lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen. Eine Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen. **Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.**

⚠ WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien, die Blei, Phthalate oder Bisphenol A enthalten, aussetzen, die im Bundesstaat Kalifornien dafür bekannt sind, Krebs, Geburtsfehler oder andere Reproduktionsschäden zu verursachen. Waschen Sie sich nach der Benutzung die Hände. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der URL-Adresse www.P65Warnings.ca.gov.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

⚠ WARNUNG: Bei der Verwendung dieses Produktes sollten Sie stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgen, wie z. B.:

1. Lesen Sie vor der Benutzung des Produktes alle Anweisungen.
2. Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr ist eine enge Beaufsichtigung erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern benutzt wird.
3. Machen Sie sich damit vertraut, wie Sie das Produkt schnell stoppen und den Druck ablassen. Machen Sie sich eingehend mit den Bedienelementen vertraut.
4. Bleiben Sie wachsam – achten Sie auf das, was Sie tun.
5. Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
6. Achten Sie darauf, dass sich im Arbeitsbereich keine Personen aufhalten.
7. Überstrecken Sie sich nicht und stellen Sie sich nicht auf einen instabilen Untergrund. Achten Sie stets auf einen sicheren Stand und auf Ihr Gleichgewicht.
8. Befolgen Sie die in der Anleitung angegebenen Wartungsanweisungen.
9. **⚠ WARNUNG** – Injektions- und Verletzungsgefahr – richten Sie den Strahl nicht auf Personen.

10. Sprühen Sie nicht auf elektrische Geräte oder Kabel.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU

- a) Der Akku darf nicht demontiert, geöffnet oder zerkleinert werden.
- b) Setzen Sie den Akku weder Hitze noch Feuer aus. Vermeiden Sie die Aufbewahrung in direktem Sonnenlicht.
- c) Schließen Sie den Akku nicht kurz. Bewahren Sie Akkus nicht wahllos in einer Kiste oder Schublade auf, in der sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallteile kurzgeschlossen werden könnten. Halten Sie den nicht benutzten Akku von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- d) Entfernen Sie den Akku erst bei Inbetriebnahme aus seiner Originalverpackung.
- e) Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Stößen aus.
- f) Falls der Akku ausläuft, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser waschen und einen Arzt aufsuchen.
- g) Beachten Sie die Plus- (+) und Minus-Kennzeichnung (–) an Akku und Gerät und achten Sie darauf, den Akku richtig einzusetzen.
- h) Verwenden Sie keinen Akku, der nicht für die Benutzung mit dem Gerät vorgesehen ist.
- i) Halten Sie den Akku von Kindern fern.

- j) Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Zelle oder ein Akku verschluckt worden ist.
- k) Kaufen Sie für das Gerät immer den vom Gerätehersteller empfohlenen Akku.
- l) Halten Sie den Akku sauber und trocken.
- m) Wischen Sie die Akkukontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie schmutzig werden.
- n) Der Akku muss vor der Benutzung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und beachten Sie zur sachgemäßen Aufladung die Anweisungen des Herstellers oder die Geräteanleitung.
- o) Laden Sie den Akku bei Nichtbenutzung nicht längere Zeit geladen.
- p) Nach längerer Aufbewahrung kann es erforderlich sein, den Akku mehrmals aufzuladen und zu entladen, um die maximale Leistung zu erhalten.
- q) Der Akku erzielt die beste Leistung, wenn er bei normaler Raumtemperatur ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$) betrieben wird.
- r) Achten Sie bei der Entsorgung von Akkus darauf, Akkus verschiedener elektrochemischer Systeme separat voneinander aufzubewahren.
- s) Laden Sie sie nur mit dem von HOTO angegebenen Ladegerät auf. Verwenden Sie nur das speziell für die Benutzung mit dem Gerät bereitgestellte Ladegerät. Laden Sie das Akkupack mit einem Akkuladegerät auf, das für das dem Produkt beiliegende Akkupack nicht geeignet ist, kann dies die Entstehung eines Brandes nach sich ziehen.
- t) Bewahren Sie die Originalproduktliteratur zum künftigen Nachschlagen auf.
- u) Verwenden Sie den Akku nur in dem Gerät, für das er vorgesehen wurde.
- v) Entfernen sie den Akku bei Nichtbenutzung aus dem Gerät.
- w) Entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.



07 Handheld-Lithium-Autoreiniger bedienen



Dieser Abschnitt soll Sie schnell mit dem Einzelheiten der Installation vertraut machen

Installation von Zubehör

- Die Zulauffilternetze müssen zum Ausfiltern von Sand, Kalk und anderen Verunreinigungen, die das Pumpenventil beschädigen, immer an Ort und Stelle sein.
- Vor der Lieferung wird das Produkt mit Filternetzen am Zulaufschlauchanschluss und an einem Ende des Wasserzulaufschlauchs ausgestattet.

Installation von Komponenten

- Schließen Sie die Multifunktionsdüse an den Schnellauslassanschluss am Gerät an.
- Schrauben Sie den Schaumtank fest an das Gerät.
- Gießen Sie Reinigungsmittel in den Schaumtank. Das Reinigungsmittel kann zum Abspülen von Schmutz verwendet werden.

Wasseranschluss

An eine Wasserversorgung mit niedrigem Druck anschließen

- Das Gerät kann im selbstansaugenden Modus laufen, was bedeutet, dass es an einen Wasserbehälter usw. angeschlossen werden kann. Wenn Sie Wasser aus einer Leitung für nicht trinkbares Wasser entnehmen, ist der Rückflussschutz nicht erforderlich.
- Verwenden Sie beim Anschließen an eine Wasserversorgung mit niedrigem Druck einen externen Filter, damit keine Verunreinigungen angesaugt werden.
- Zur Erfüllung dieser Anforderungen sollten die originalen Wasserzulaufkomponenten verwendet werden.

- Verwenden Sie die neuen Schlauchteile, die mit dem Gerät geliefert werden. Die alten Schlauchteile sind nicht wiederverwendbar.
- Achten Sie darauf, dass das Filternetz an der richtigen Stelle des Zulaufs installiert und der Zulaufschlauch sicher daran angeschlossen ist.
- Schalten Sie das Gerät ein und ziehen Sie den Auslöser.
- Warten Sie, bis die Düse einen stetigen Wasserstrahl ausgibt.

An unter Druck stehende Wasserversorgung anschließen

- Druck und Temperatur des Zulaufs dürfen maximal 0,7 MPa/7 bar und 40 °C betragen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Filter richtig im Zulaufschlauch installiert und nicht blockiert ist.
 - Schließen Sie den Schlauch über den Schnellanschluss an den Wasserhahn an und drehen Sie den Wasserhahn auf.
- Lassen Sie Wasser durch den Schlauch laufen, bevor Sie den Schlauch an das Gerät anschließen, damit kein Sand und Schmutz in das Gerät gelangt.
 - Drehen Sie den Wasserhahn zu und schließen Sie den Schlauch über den Schnellanschluss an den Zulauf an.

08 Problemlösung

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme/-n
Die Anzeige des Lithium-Akkus blinkt	Zu geringe Akkuleistung.	Laden Sie den Akku zeitnah auf.
Keine Stromversorgung nach dem Einschalten	Zu geringe Akkuleistung. Der Akku ist nicht richtig installiert.	Laden Sie den Akku zeitnah auf. Setzen Sie den Akku erneut in den Akkuhalter ein und achten Sie darauf, dass er richtig angeschlossen ist.
Unerwartete Unterbrechung	Automatischer Überhitzungsschutz.	Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem es sich abgekühlt hat.
Der Akku kann nicht aufgeladen werden.	Der Akku ist nicht richtig am Ladegerät angeschlossen. Das Ladegerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Falsches Ladegerät.	Setzen Sie das Ladegerät erneut in die Ladeöffnung ein und stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert, und stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig angeschlossen ist (prüfen Sie, ob die Betriebsanzeige blinkt). Verwenden Sie das Originalnetzteil zum Aufladen.
Geringe Wasserausgabe	Der Filter ist verstopft, was den Wasserzulauf beeinträchtigt. Der Zulaufschlauch ist geknickt. Schmutzige Wasserversorgung. Die Düse ist verstopft.	Reinigen Sie das Filternetz am Wasserfilter sowie das Zulaufnetzteil. Begradigen Sie den Wasserzulaufschlauch oder ersetzen Sie ihn. Verwenden Sie sauberes Wasser. Reinigen Sie die Düse.
Es wird kein Wasser gepumpt	Der Schlauchanschluss ist nicht richtig mit dem Einlass verbunden. Der selbstansaugende Wasserfilter ist nicht vollständig in das Wasser eingetaucht. Der Einlassdichtring fällt ab oder ist beschädigt.	Schließen Sie den Zulaufschlauchanschluss richtig an den Einlass an. Tauchen Sie den Wasserfilter vollständig in das Wasser ein. Installieren oder ersetzen Sie den Dichtring.
Es dauert lange, bis Wasser ausgegeben wird	Geringe Wasserausgabe.	Beachten Sie die Lösung für geringe Wasserausgabe.
Leckage am Wasserauslass	Die Düse ist nicht richtig installiert.	Installieren Sie die Düse richtig am Gerät.

09 Entsorgung

a) Produkt



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
 - in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
 - in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen
- Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

b) Batterien/Akkus

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist.

Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz. Vor der Entsorgung sind offen liegende Kontakte von Batterien/Akkus vollständig mit einem Stück Klebeband zu verdecken, um Kurzschlüsse zu verhindern. Auch wenn Batterien/Akkus leer sind, kann die enthaltene Rest-Energie bei einem Kurzschluss gefährlich werden (Aufplatzen, starke Erhitzung, Brand, Explosion).

Hersteller: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Anschrift: Building 45, No. 50 Moganshan Rd, Putuo District, Shanghai, PRC, 200060.

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2024 by Conrad Electronic SE.3210673_V2_1024_02_userMH_de