

Elektronische Parkscheibe
Bestell-Nr. 3338640



Lieferumfang




Parkscheibe x 1
Bedienungsanleitung x 1
CR2450- 3V Batterie x 1



Batteriehalter

Drücken Sie diese Taste, um den Batteriehalter zu lösen.

Produktmerkmale





Batterie einlegen:

Sie benötigen eine neue CR2450 - 3V-Batterie
Drücken Sie den "Batteriefachknopf" wie in der Abbildung gezeigt und legen Sie die Batterie vorsichtig in das Fach ein, um zu beginnen.
Achtung: Drücken Sie beim Einsetzen oder Herausziehen des Batteriehalters immer den Batteriefachknopf, um das Batteriefach nicht zu beschädigen.
Ersetzen Sie die Batterie wenn das Batteriesymbol leer anzeigt.

Uhr

Um den Einstellmodus zu aktivieren, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die **Taste 03** und halten Sie sie gedrückt, bis die „Stunden“-Ziffern blinken.
Sobald die „Stunden“-Ziffern blinken, drücken Sie mehrmals die **Taste 02**, bis die Stunden eingestellt sind. Drücken Sie die **Taste 03** und die „Minuten“ beginnen zu blinken.
Stellen Sie die Minuten mit der **Taste 02** ein. Gehen Sie auf die gleiche Weise vor, um das Jahr, den Monat und das Datum einzustellen, die sich bei **04** befinden (in dieser Reihenfolge).



Bemerkungen:

- 1) Die Uhr und das Datum müssen bei der ersten Benutzung und nach einem Batteriewechsel eingestellt werden.
 - 2) Solange die Uhrzeit und das Datum eingestellt sind, wird auch der Parktimer vom Bedienfeld automatisch eingerichtet. Dieser Parktimer wird durch den Vibrationssensor ausgelöst. Sobald das Fahrzeug länger als 60 Sekunden steht, startet die Parkscheibe automatisch und stellt sich standardmäßig auf alle 15 oder 30 Minuten ein (z.B. Standardmäßig alle 15 Minuten: Wenn Sie um 08:10 ankommen, wird er auf 08:15 eingestellt; wenn Sie um 08:45 ankommen, wird er auf 09:00 eingestellt. Standardmäßig alle 30 Minuten: Wenn Sie um 08:10 ankommen, wird er auf 08:30 eingestellt; wenn Sie um 08:45 ankommen, wird er auf 09:00 eingestellt.) Der Parktimer stoppt nach 60 Sekunden nachdem Ihr Fahrzeug sich wieder bewegt.
 - 3) Manuelle Einstellung: Die Parkscheibe kann manuell eingestellt werden. Wenn Sie sie manuell einstellen möchten, drücken Sie einfach die Taste 02 für 3 Sekunden, um die Uhrzeit in Intervallen von 15 oder 30 Minuten vorzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die gewünschte Zeit erscheint. Das vordere LCD-Display zeigt die eingestellte Parkzeit an und das kleine LCD-Display zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn sich die Parkscheibe im Nachtparkmodus befindet.
 - 4) Ändern des Zeitintervalls: In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Anforderungen für die Einstellung der Parkzeit gelten. Ändern Sie das Intervall auf 15 oder 30 Minuten, je nach den Parkregeln im jeweiligen Land. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 01 und 02 für 3 Sekunden und drücken Sie dann die Taste 02, um 15 oder 30 Minuten einzustellen. Es ist möglich, diese Einstellung jederzeit zu ändern.
- Hinweise:**
1) Drücken Sie 01 für die Hintergrundbeleuchtung. Schalten Sie diese nach dem Gebrauch immer mit der Taste 01 aus, um unnötiges entladen der Batterie zu vermeiden.
2) Drücken Sie lange auf 01, um das rote Blinklicht bei 05 aufleuchten zu lassen, falls eine Notsituation vorliegt.



BATTERIEWARNUNG:

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN!

Wenn sich das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern!

Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf!

