



Bedienungsanleitung

- 1) Der Werkscode des Karabiners lautet 0-0-0.
- 2) Drücken und halten die den Reset-Knopf mit einem spitzen Gegenstand. Die Position muss für den folgenden Schritt 3 gehalten werden.
- 3) Stellen Sie durch Drehen der Zahlenräder Ihren eigenen Code ein. Durch Loslassen des Reset-Knopfes wird Ihr Code festgestellt.
- 4) Merken Sie sich Ihren Code gut. Zum erneuten Wechsel stellen Sie ihren Code ein und fahren mit Schritt 2 fort.

