

Schlüsselsafe mit Zahlenschloss

SSZ 400



Edelstahl

Rostfrei und witterungsfest

Zur Wandmontage



MONTAGE-/ BEDIENUNGSANLEITUNG



facebook.com/BASIGmbH



[@basi_gmbh](https://www.instagram.com/basi_gmbh)



www.basi.eu

Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Lesen Sie die Gebrauchs- und Pflegehinweise sorgfältig, bevor Sie den Schlüsselsafe montieren. Bewahren Sie die Anleitung zur weiteren Verwendung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie die Anleitung bei.



Warnhinweise: Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage und Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät benutzen. Der Schlüsselsafe DARF NICHT zerlegt werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.



Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften. Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!


Anleitung zum Einstellen des Passwortes:

1) Entriegeln und Verriegeln:


Drehen Sie den ❶ Drehknopf, bis er sich nicht mehr drehen lässt. Im ❷ Display wird „Grün“ gezeigt, wenn die Schlüsselselbox entsperrt ist, und „Rot“, wenn sie verriegelt ist.

2) Passwort einstellen:

Stellen Sie die ❶ Zahlenräder auf den Anfangscode 0-0-0-0 und drücken Sie den innen liegenden ❷ Passwort-Einstellknopf, bis er nicht mehr gedrückt werden kann. Es erscheinen vorne zwei kleine ❸ Zylinderpins. Stellen Sie nun ihr neues Passwort mit den ❹ Zahlenrädern ein und drücken Sie abschließend die ❺ Zylinderpins, damit der ❶ Passwort-Einstellknopf in die Ausgangsposition zurückkehren kann. Das neue Passwort ist nun eingestellt.



- ❶ Drehknopf
- ❷ Display
- ❸ Zahlenräder
- ❹ Zylinderpins
- ❺ Passwort-Einstellknopf



Lieferumfang:

- Schlüsselsafe
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Technische Spezifikationen	
Gehäuse	Edelstahl
Anwendung	Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Sicherheits-Zahlenschloss	mit 4 Ziffern bis zu 10.000 Kombinations-Möglichkeiten
Außenabmessung	H133 x B97 x T80 mm
Innenabmessung	H64 x B90 x T49 mm

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:
BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland

2024

Diese Druckschrift, einschließlich aller
ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtes ist
ohne Zustimmung der BASI GmbH
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.

BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland