



Erklärung der Symbole:



Es besteht eine besondere Gefahr im Zusammenhang mit der Bedienung.



Es besteht die Gefahr, Gesundheit oder Leben zu verlieren (z. B. durch Stromschlag).



Wichtige Tipps und Informationen.



Die auf dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das gekennzeichnete Produkt den Anforderungen der Richtlinien des sogenannten "Neuen Ansatzes" von der Europäischen Union (EU) entspricht. Aus Sicherheits- und Zertifizierungsgründen (CE) darf das Gerät nicht umgebaut oder verändert werden. Wenn Sie das Netzteil für andere als die beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann der unsachgemäße Gebrauch zu Gefahren wie Kurzschlüssen, Verbrennungen, Stromschlägen usw. führen. Die Bedienungsanleitung soll sorgfältig durchgelesen und zum späteren Gebrauch aufbewahrt werden. Das Produkt darf nur mit der beigefügten Bedienungsanleitung an Dritte weitergegeben werden.



Das Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EG. Das auf dem Produkt angebrachte Symbol des durchgestrichenen Korbes bedeutet, dass das gekennzeichnete Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Nach dem Gebrauch muss das Produkt an die Sammelstelle für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte oder an den Verkäufer zurückgegeben werden. Entsprechende Mülltrennung zur anschließenden Verarbeitung, Verwertung oder Beseitigung trägt zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit bei und ermöglicht auch die Rückgewinnung von Rohstoffen, aus denen das Produkt hergestellt wurde.



Die auf dem Produkt angebrachte RoHS-Kennzeichnung ist die Herstellererklärung, dass das gekennzeichnete Produkt die EU-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (2002/95 / EG) erfüllt, die darauf abzielt, die Menge gefährlicher Stoffe, die aus Elektro- und Elektronikschrott in die Umwelt gelangen, zu reduzieren.



Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch, in Innenräumen, bestimmt.

Sicherheitshinweise



WARNUNG! Das Produkt erwärmt sich während des Betriebs. Um das Risiko von Verbrennungen oder Überhitzung zu verringern, sollte das Netzteil nicht an Orten mit schlechter Belüftung platziert werden. Achten Sie auch darauf, dass das Netzteil während des Betriebs keine weichen Oberflächen wie Kissen, Decken oder Kleidung berühren soll. Das Netzteil entspricht den vom Benutzer zugänglichen Oberflächentemperaturgrenzen, die im Internationalen Standard für die Sicherheit von Geräten der Informationstechnologie (IEC 60950) definiert sind.



Elektrostatische Entladungen sind Entladungen, die auftreten, wenn zwei Gegenstände in Kontakt kommen, beispielsweise ein elektrischer Ladungsüberschlag, der auftritt, wenn der Benutzer beim Betreten eines Teppichs einen Metalltürgriff berührt. Eine Entladung statischer Elektrizität von Fingern oder anderen elektrostatischen Leitern kann zur Beschädigung der elektronischen Bestandteile führen.

Um eine Beschädigung des Computers zu vermeiden, sollte vermieden werden, Kontakte, Leitungen und elektronische Schaltungen zu berühren. Der Kontakt mit elektronischen Bauteilen sollte auf ein Minimum beschränkt werden.



Der Produkthersteller trägt keine Verantwortung für Schäden und Verletzungen, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und der Informationen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.



- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Die Verpackung enthält eine Folie, die Kinder beim Spielen verschlucken könnten.
- Es ist verboten, das Produkt mechanisch zu belasten - starke Erschütterungen, Stöße, Fallenlassen oder Zerdrücken können es beschädigen.
- Der Betrieb des Produkts unter ungünstigen Bedingungen ist nicht gestattet. Als ungünstige Bedingungen gelten vor allem: direkte Sonneneinstrahlung, hohe oder sehr niedrige Umgebungstemperaturen, starke Vibrationen, hohe Luftfeuchtigkeit, Umgebung von Gasen, Stäuben oder brennbaren und aggressiven Flüssigkeiten.
- Wenn das Produkt beschädigt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder über einen längeren Zeitraum unter schlechten oder ungünstigen Bedingungen gelagert wurde, ist ein sicherer Betrieb des Gerätes nicht möglich. Es ist unbedingt erforderlich, das Produkt nicht mehr zu verwenden und aus Sicherheitsgründen vor Wiederverwendung zu schützen.
- Das Produkt darf unter keinen Umständen mit feuchten oder nassen Händen berührt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt, verdreht, an scharfen Kanten gerieben oder in anderer Weise mechanisch belastet wird. Vermeiden Sie eine thermische Belastung des Kabels - halten Sie es insbesondere von Wärmequellen (z. B. Öfen, Heizkörpern, Kaminen) fern.
- Netzkabel sollten so verlegt werden, dass die Gefahr des Stolperns oder Einhängens ausgeschlossen ist.
- Es ist verboten, das Netzkabel zu verändern. Im Falle von Veränderungen kann das Kabel beschädigt werden, was zu Gefahren für Leben, Gesundheit und Eigentum führen kann.
- Bei Zweifeln an der Funktion, der Sicherheit oder dem Anschluss des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.
- Alle Wartungs-, Einstellungs- und Reparaturarbeiten am Produkt dürfen nur von einer qualifizierten Person in einem Fachbetrieb durchgeführt werden.