



GRADIENT LIGHT BAR

User manual

9290047323 9290047326

wizconnected.com

3241 662 75411

©2025 Signify Holding




Table mounting
bracket x2



Screen mounting
bracket x2








Power
adaptor x1










Strap for cable
management x 3



User manual
A & B



Recommendation
before you start




3 ! Ensure your phone is connected to the 2.4 GHz network, not the 5 GHz network.



A WWW.
WIZCONNECTED.COM
> SUPPORT

B WiZ app



Use the QR code to set
up your device with
Alexa, Google Home,
Apple Home or other
Matter platforms.



EN User manual . Table mounting bracket x2. Screen mounting bracket x2. Power adapter x1. Strap for cable management x3. User manual A&B. Light bar x2. Power adapter. USB. Control button. On/Off. Dimming. Recommendation before you start. Press and wait 24 hours. Ensure your phone is connected to the 2.4 GHz network, not the 5 GHz network. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Scan the QR code to set up your device with Alexa, Google Home, Apple Home or other Matter platforms.

DE Benutzerhandbuch . Tischmontagehalterung x 2. Bildschirmmontagehalterung x 2. Netzteil x1. Gurt für Kabelmanagement x 3. Benutzerhandbuch A&B. Lightbar x 2. Netzteil. USB. Bedientaste. Ein/Aus. Dimmbar. Empfehlung, bevor Sie beginnen. Drücken und 24 Stunden warten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem 2,4-GHz-Netz und nicht mit dem 5-GHz-Netz verbunden ist. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Verwenden Sie den QR-Code, um Ihr Gerät für Alexa, Google Home, Apple Home oder andere Matter-Plattformen einzurichten.

ES Manual del usuario . Clips de montaje en mesa x2. Clips de montaje en pantalla x2. Adaptador de corriente x1. Correa para gestión de cables x3. Manual del usuario A y B. Barra de luces x2. Adaptador de corriente. USB. Botón de control. Encendido/Apagado. Regulación. Recomendación antes de empezar. Presiona y espera 24 horas. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red de 2.4 GHz, no a la red de 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Escanea el código QR para configurar tu dispositivo con Alexa, Google Home, Apple Home u otras plataformas de Matter.

FR Manuel d'utilisation . Crosse de montage sur table x2. Crosse de montage sur écran x2. Adaptateur secteur x1. Sangle pour la gestion des câbles x3. Manuel d'utilisation A&B. Barre lumineuse x2. Adaptateur secteur. USB. Bouton de commande. Marche/Extinction. Gradation. Recommandation avant de commencer. Appuyez et attendez 24 heures. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau 2,4 GHz et non au réseau 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Utilisez le code QR pour configurer votre appareil avec Alexa, Google Home, Apple Home ou d'autres plateformes Matter.

IT Manuale utente . Staffa di montaggio da tavolo x2. Staffa di montaggio dello schermo x2. Adattatore di alimentazione x1. Cinghia per la gestione dei cavi x3. Manuale utente A&B. Barra luminosa x2. Adattatore di alimentazione. USB. Pulsante di controllo. On/Off. Regolazione del flusso. Raccomandazione prima di iniziare. Premi e attendi 24 ore. Assicurati che il tuo telefono sia connesso alla rete a 2,4 GHz e non a quella a 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Usa il codice QR per configurare il dispositivo con Alexa, Google Home, Apple Home o altre piattaforme Matter.

PT Manual do utilizador . Suporte de montagem em mesa x2. Suporte de montagem do ecrã x2. Adaptador de corrente x1. Abraçadeira para gestão de cabos x3. Manual do utilizador A&B. Barra de luz x2. Adaptador de corrente. USB. Botão de controlo. Ligar/Desligar. Regulação. Recomendação antes de começar. Prima e aguarde 24 horas. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à rede de 2,4 GHz e não à rede de 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Efetue a leitura do código QR para configurar o seu dispositivo com Alexa, Google Home, Apple Home ou outras plataformas Matter.

DA Brugervejledning . Bordmonteringsbeslag x2. Skærmmonteringsbeslag x2. Strømadapter x1. Rem til kabelstyring x3. Brugervejledning A&B. Lysbjælke x2. Strømadapter. USB. Kontrolknap. Til/Fra. Dæmpning. Anbefaling inden du starter. Tryk og vent 24 timer. Sørg for, at din telefon er tilsluttet 2,4 GHz-netværket, ikke 5 GHz-netværket. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Brug le code QR pour configurer la plateforme Alexa, Google Home, Apple Home et Matter.

NL Gebruiksaanwijzing . Montagebeugel voor een tafel x2. Montagebeugel voor een beeldscherm x2. Voedingsadapter x1. Band voor kabelbeheer x3. Gebruiksaanwijzing A&B. Lichtbalk x2. Voedingsadapter. USB. Bedieningskноп. Aan/Uit. Dimmen. Aanbeveling voordat je begint. Druk en wacht 24 uur. Zorg ervoor dat je telefoon is verbonden met het 2,4 GHz-netwerk, niet met het 5 GHz-netwerk. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Gebruik de QR-code om uw apparaat in te stellen met Alexa, Google Home, Apple Home of andere Matter-platforms.

CS Návod k použití . Montážní konzola pro stůl x 2. Montážní konzola pro obrazovku x 2. Napájecí adaptér x1. Popruh pro správu kabelů x 3. Návod k použití A&B. Světelná lišta x 2. Napájecí adaptér. USB. Ovládací tlačítko. Zap./Vyp.. Regulace. Doporučení do začátku Stiskněte a vyčkejte 24 hodin. Ujistěte se, že je váš telefon připojen k síti 2,4 GHz, nikoli k síti 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Po naskenování QR kódu můžete propojit své zařízení s Alexou, Google Home, Apple Home nebo dalšími platformami podporujícími standard Matter.

FI Käyttöohje . Pöytäasennuskiinnike x2. Näytön asennuskiinnike x2. Verkkoalaite x1. Hihna kaapelin hallintaan x3. Käyttöohje A&B. Valopalkki x2. Verkkolaite. USB. Ohjauspainike. Käytössä/Pois. Himmennys. Suositus ennen aloittamista. Paina ja odota 24 tuntia. Varmista, että puhelimesi on yhdistetty 2,4 GHz:n verkkoon, ei 5 GHz:n verkkoon. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Käytä QR-koodia määrittääksesi laitteesi Alexan, Google Homen, Apple Homen tai muiden Matter-alustojen kanssa.

BG Ръководство за потребителя . Монтажна скоба за маса x2. Скоба за монтаж на екрана x2. Захранващ адаптер x1. Ремък за управление на кабела x3. Ръководство за потребителя A&B. Светлинна лента x2. Захранващ адаптер. USB. Бутон за управление. Вкл./Изкл.. Регулиране на осветлението. Препоръка преди да започнете. Натиснете и изчакайте 24 часа. Уверете се, че телефонът ви е свързан към 2,4 GHz мрежа, а не към 5 GHz мрежа. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Използвайте QR кода, за да настроите устройството си с Alexa, Google Home, Apple Home или други платформи на Matter.

HR Korisnički priručnik . Nosač za montažu na stol x 2. Nosač za montažu na zaslon x 2. Strujni adapter x1. Traka za upravljanje kabelima x 3. Korisnički priručnik A&B. Svjetlosna traka x 2. Strujni adapter. USB. Kontrolni gumb. Uključeno/Isključeno. Mogućnost prigušivanja. Preporuka prije nego počnete. Pritisnite i pričekajte 24 sata. Provjerite je li vaš telefon povezan na mrežu od 2,4 GHz, a ne na mrežu od 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Upotrijebite QR kod da postavite svoj uređaj s Alexa, Google Home, Apple Home ili drugim Matter platformama.

ET Kasutusjuhend . Laua kinnitusklamber, 2 tk. Ekraani kinnitusklamber, 2 tk. Toiteadapter x1. Kaabliühend, 3 tk. Kasutusjuhend A&B. Valgusriba x2. Toiteadapter. USB. Juhtnupp. Sisse/Välja. hämardatav. Soovitus enne alustamist. Vajutage ja oodake 24 tundi. Veenduge, et teie telefon oleks ühendatud 2,4 GHz võrku, mitte 5 GHz võrku. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Kasutage QR-kood, et seadistada oma seade Alexa, Google Home'i, Apple Home'i või muude Matteri platvormidega.

EL Εγχειρίδιο χρήστη . Βάση στερέωσης τραπεζιού x2. Βάση στήριξης οθόνης x2. Μετασχηματιστής ρεύματος x1. Λουράκι για διαχείριση καλωδίου x3. Εγχειρίδιο χρήστη A&B. Μπάρα φωτισμού x2. Μετασχηματιστής ρεύματος. USB. Κομπτί ελέγχου. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση. Ρύθμιση έντασης. Σύσταση πριν ξεκινήσετε. Πιέστε και περιμένετε 24 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο των 2,4 GHz και όχι στο δίκτυο των 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Χρήση του κωδικό QR για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας με τις πλατφόρμες Alexa, Google Home, Apple Home ή άλλες πλατφόρμες Matter.

HU Felhasználói kézikönyv . Rögzítőelem asztalhoz történő rögzítéshez x 2. Rögzítőelem képernyőhöz történő rögzítéshez x 2. Hálózati adapter x1. Szíj a kábelvezetéshez x3. Felhasználói kézikönyv A&B. Lámpatest x 2. Hálózati adapter. USB. Vezérlő gomb. Bekapcsolás/Kikapcsolás. Szabályozás. Mielőtt elkezdené – javaslatok. Nyomja meg, majd várjon 24 órát. Győződjön meg arról, hogy telefonja nem az 5 GHz-es, hanem a 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Ha készülékét az Alexa, a Google Home, az Apple Home vagy más Matter-platformmal szeretné beállítani, olvassa be a QR-kódot.

LV Lietotāja rokasgrāmata. Galda montāžas kronšteins x2. Ekrāna montāžas kronšteins x2. Strāvas adapteris x1. Sikсна kabeļa vadīšanai x3. Lietotāja rokasgrāmata A&B. Gaismas josla x2. Strāvas adapteris. USB. Vadības poga. Ieslēgt/Izslēgt. Aptumšošana. Ieteikums pirms darba sākšanas. Nospiediet un gaidiet 24 stundas. Pārlicinieties, vai tālrunis ir savienots ar 2,4 GHz tīklu, nevis 5 GHz tīklu. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Izmantojiet QR kodu, lai iestatītu ierīci ar Alexa, Google Home, Apple Home vai citām Matter platformām.

LT Vartotojo vadovas. Stalo montavimo rėmas x2. Ekrano montavimo rėmas x2. Maitinimo adapteris x1. Dirželis laidų išdėstymui x3. Vartotojo vadovas A ir B. Šviesos juosta x2. Maitinimo adapteris. USB. Valdymo mygtukas. Įjungti/Išjungti. Pritemdoma. Rekomendacija prieš pradedant. Paspauskite ir palaukite 24 valandas. Įsitinkinkite, kad telefonas yra prijungtas prie 2,4 GHz, o ne prie 5 GHz tinklo. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Naudokite QR kodą, kad nustatytumėte savo įrenginį su Alexa, Google Home, Apple Home ar kitomis Matter platformomis.

NO Brukerhåndbok . Bordmonteringsbrakett x 2. Skjermmonteringsbrakett x2. Strømadapter x1. Stropp for kabelhåndtering x3. Brukerhåndbok A&B. Lyslinje x 2. Strømadapter. USB. Kontrollknapp. På/Av. Dimming. Anbefaling før du starter. Trykk og vent 24 timer. Sørg for at telefonen er koblet til 2,4 GHz-nettverket, ikke 5 GHz-nettverket. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Bruk QR-koden for å sette opp enheten din med Alexa, Google Home, Apple Home eller andre Matter-plattformer.

PL Instrukcja obsługi . Uchwyt montażowy do stołu x2. Uchwyt montażowy ekranu x2. Zasilacz x1. Pasek do zarządzania kablami x3. Instrukcja obsługi A&B. Podłużna lampa x2. Zasilacz. USB. Przycisk sterujący. Włączony/Wyłączone. Regulacja strumienia świetlnego. Zalecenia przed rozpoczęciem. Naciśnij i odczekaj 24 godziny. Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci 2,4 GHz, a nie 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Użyj kod QR, aby skonfigurować swoje urządzenie do współpracy z asystentem Alexa, Google Home, Apple Home lub z innymi platformami Matter.

RO Manual de utilizare . Suport de montare pe masă x2. Suport de montaj pentru ecran x2. Adaptor de alimentare x1. Curea pentru gestionarea cablurilor x3. Manual de utilizare A&B. Bară luminoasă x2. Adaptor de alimentare. USB. Buton de control. Pornit/Oprit. Reglarea intensității luminoase. Recomandare înainte de a începe. Apăsăți și așteptați 24 de ore. Asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua de 2,4 GHz, nu la rețeaua de 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Utilizați codul QR pentru a vă configura dispozitivul cu Alexa, Google Home, Apple Home sau alte platforme Matter.

SK Návod na použitie . 2x montážna konzola na stôl. 2x montážna konzola na obrazovku. Napájací adaptér x1. Popruh na vedenie káblov x3. Návod na použitie A&B. 2x svetelná lišta. Napájací adaptér. USB. Ovládacie tlačidlo. Zapnuté/Vypnuté. Stmievanie. Odporúčanie pred začatím. Stlačte a počkajte 24 hodín. Uistite sa, že je váš telefón pripojený k sieti 2,4 GHz, nie k sieti 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Po naskenovaní QR kódu môžete prepojiť svoje zariadenie s Alexou, Google Home, Apple Home alebo ďalšími platformami podporujúcimi štandard Matter.

SL Uporabniški priročnik . Nosilec za montažo na mizo x 2. Nosilec za montažo na zaslon x 2. Napajalnik x1. Trak za upravljanje kablov x 3. Uporabniški priročnik A&B. Svetlobna vrstica x 2. Napajalnik. USB. Gumb za upravljanje. Vključeno/Izključeno. Možnost zatemnitve. Priporočilo pred začetkom. Pritisnite in počakajte 24 ur. Prepričajte se, da je vaš telefon povezan v omrežje 2,4 GHz in ne v omrežje 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Optično preberite kodo QR, da napravo nastavite za uporabo možnosti Alexa, Google Home, Apple Home ali drugih platform Matter.

SV Bruksanvisning . Bordsmontagefäste x2. Montagefäste till skärm x2. Nätagadapter x1. Rem för kabelhantering x3. Bruksanvisning A&B. Ljusskena x2. Nätagadapter. USB. Kontrollknapp. På/Av. Dimning. Rekommendation innan du börjar. Tryck och vänta 24 timmar. Kontrollera att telefonen är ansluten till 2,4 GHz-nätverket, inte 5 GHz-nätverket. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Skanna QR-koden för att ställa in din enhet med Alexa, Google Home, Apple Home eller andra Matter-plattformar.

TR Kullanıcı kılavuzu . Masa montaj desteği x2. Ekran montaj desteği x2. Güç adaptörü x1. Kablo yönetimi için kayış x3. Kullanıcı kılavuzu A&B. Işık çubuğu x2. Güç adaptörü. USB. Kontrol düğmesi. Açık/Kapalı. Dimleme. Başlamadan önce bir öneri. Basın ve 24 saat bekleyin. Telefonunuzun 2,4 GHz şebekesine değil, 5 GHz şebekesine bağlı olduğundan emin olun. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Cihazınızı Alexa, Google Home, Apple Home veya diğer Matter platformlarıyla ayarlamak için QR kodunu tarayın.

MK Упатство за употреба . Држач за монтирање на маса x2. Држач за монтирање на екранот x2. Адаптер за напојување x1. Лента за управување со кабел x3. Упатство за употреба A&B. Светлосна прачка x2. Адаптер за напојување. USB. Контролно копче. На/Исклучено. Затемнување. Препорака пред да започнете. Притиснете и почекајте 24 часа. Проверете дали вашиот телефон е поврзан на мрежата од 2,4 GHz, а не на мрежата од 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Скенирајте го QR-кодот за да го инсталирате вашиот уред со Alexa, Google Home, Apple Home или други платформи на Matter.

SR Uputstvo za upotrebu . Nosač za montažu na stolu x2. Nosač za montažu na ekranu x2. Adapter za napajanje x1. Traka za upravljanje kablovima x3. Uputstvo za upotrebu A & B. Svetlosna traka x2. Adapter za napajanje. USB. Kontrolno dugme. Na/Isključeno. Zatamnјivanje. Preporuka pre nego što počnete. Pritisnite i sačekajte 24 sata. Uverite se da je vaš telefon povezan na 2.4 GHz mrežu, a ne na 5 GHz mrežu. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Skenirajte QR kôd da biste podesili uređaj sa Alexa, Google Home, Apple Home ili drugim Matter platformama.

SQ Manuali i përdorimit . Kllapa e montimit të tavolinës x2. Kllapa e montimit të ekranit x2. Adaptor i energjisë x1. Rrip për menaxhimin e kablove x3. Manuali i përdorimit A&B. Shiriti i ndriçimit x2. Adaptor i energjisë. USB. Butoni i kontrollit. Aktiv/Joaktiv. Ulja e ndriçimit. Rekomandim para se të filloni. Shtypni dhe prisni 24 orë. Sigurohuni që telefoni juaj të jetë i lidhur me rrjetin 2,4 GHz dhe jo me rrjetin 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Skanoni kodin QR për të konfiguruar pajisjen tuaj me Alexa, Google Home, Apple Home ose platforma të tjera të Matter.

RU Руководство пользователя . Монтажный кронштейн для стола x 2. Монтажный кронштейн для экрана x 2. Адаптер питания x1. Стяжка для организации кабелей x 3. Руководство пользователя A&B. Световая панель x 2. Адаптер питания. USB. Кнопка управления. Включить/Выключить. Уменьшение яркости света. Рекомендация перед началом. Прижмите и подождите 24 часа. Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети 2,4 ГГц, а не к сети 5 ГГц. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Используйте QR-код, чтобы настроить свое устройство для работы с Alexa, Google Home, Apple Home или другими платформами Matter.

UA Посібник користувача . Монтажний кронштейн для столу x2. Монтажний кронштейн для екрана x2. Адаптер живлення x1. Ремінець для укладання кабелів x3. Посібник користувача A&B. Світлова панель x2. Адаптер живлення. USB. Кнопка управління. Увімк./Вимк.. Регулювання яскравості. Рекомендація перед початком. Натисніть і почекайте 24 години. Переконайтеся, що ваш телефон підключено до мережі 2,4 ГГц, а не до мережі 5 ГГц. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Відскануйте QR-код, щоб налаштувати свій пристрій із Alexa, Google Home, Apple Home або іншими платформами Matter.

AR

دليل المستخدم

دعامة تركيب على الطاولة

دعامة تركيب شاشة

محول الطاقة 1

ثلاثة كابل تنظيم الشريط

دليل المستخدم A&B

شريطا إضاءة

محول الطاقة

USB

زر تحكم

تشغيل

إيقاف تشغيل

الخفوت

نصيحة قبل البدء.

اضغط وانتظر 24 ساعة.

تأكد من أن هاتفك متصل بشبكة 2.4 جيجاهرتز. وليس بشبكة 5 جيجاهرتز.

WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT

استخدم رمز الاستجابة السريعة لإعداد جهازك باستخدام Alexa أو Google Home أو Apple Home أو منصات Matter الأخرى.

1. Waarschuwingen

Armaturen moeten op de stroomtoevoeder worden aangesloten volgens de nationale norm van het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Wij bij twijfels advies in bij een professionele elektricien.

Houdt u de elektriciër van het apparaat uit het stopcontact voor installatie, aansluiting en onderhoud.

Verbind maximaal twee tafellampen met één voedingsadapter.

2. Veiligheidsinstructies

Lees al de instructies aandachtig door voordat u de apparatuur in elkaar zet of bedient en bewaar deze instructies.

Om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel tijdens het gebruik van elektrische apparatuur te verminderen, moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Controleer of de elektrische specificaties compatibel zijn.

Het product is alleen bedoeld voor binnengebruik.

De constructie heeft een beschermingsgraad van IP20, gebruik het product nooit in een badkamer of in de buurt van watersansluitingen. Het product mag alleen worden geïnstalleerd in een droge omgeving.

Waarschuwing: het externe flexibele snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, dient de armatuur te worden vernietigd.

3. Onderhoud

Het product reinigen

Alleen met een zacht vochtige doek.

Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of vettigbare producten.

4. Verklaring van symbolen

Apparaat van Klasse II

Apparaat van Klasse II

Recycleable control gear by an end-user.

Indoor use only gear by a professional.

Recyclable (LED only) light source by a professional.

The LED light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.

Door een eindgebruiker vervangbare voorschakelaapparaat.

Alleen voor gebruik binnenshuis

Door een professional vervangbare lichtbron (alleen LED): De LED-lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsservicepartner of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen.

5. Garantie

Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Specificaties:
Frequentieband Wireless RF-modus: 2400 - 2483,5 MHz
Snelheid: 2400 - 2483,5 MHz
Wi-Fi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers, gebruik voor Bluetooth.
Aan/vul-functionaliteit beschikbaar zonder Wi-Fi-connectiviteit.

Signify verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Bluetooth is ontworpen volgens de technische specificaties van de Europese verordening conformiteit is beschrijving op de volgende internetpagina: www.wizconnected.com

Wi-Fi en Wi-Fi CERTIFIED-logos zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
De aanduiding Bluetooth™ en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa en alle corresponderende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc of haar geassocieerde ondernemingen.
Google is een handelsmerk van Google LLC. Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt.
Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

1. Warnings

Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the applicable standard of the country where the luminaires will be installed.

Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.

Please make sure to connect maximum of two light bars to one adaptor.

2. Safety instructions

Read carefully all these instructions before assembling and operating and keep these instructions.

To reduce the risk of fire, electrical shocks and personal injuries when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.

Check if the electrical specifications are compatible.

The product is designed for indoor use only.

The construction is IP20, never use the product in bathroom or close to water points. The Product can be installed in dry premises only.

Warning: the external flexible cord of this luminaire can not be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

3. Servicing

How to clean the product

Clean with a soft dust cloth.

Do not use alcohol, solvents or products of a similar nature.

4. Symbols explanation

Class II appliance

Class II appliance

Recycleable control gear by an end-user.

Indoor use only gear by a professional.

Recyclable (LED only) light source by a professional.

The LED light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.

9290047323

9290047326

©2025 Signify Holding

Signify

wizconnected.com

3241 662 66392

1. Warnings

Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the applicable standard of the country where the luminaires will be installed.

Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.

Please make sure to connect maximum of two light bars to one adaptor.

2. Safety instructions

Read carefully all these instructions before assembling and operating and keep these instructions.

To reduce the risk of fire, electrical shocks and personal injuries when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.

Check if the electrical specifications are compatible.

The product is designed for indoor use only.

The construction is IP20, never use the product in bathroom or close to water points. The Product can be installed in dry premises only.

Warning: the external flexible cord of this luminaire can not be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

3. Servicing

How to clean the product

Clean with a soft dust cloth.

Do not use alcohol, solvents or products of a similar nature.

4. Symbols explanation

Class II appliance

Class II appliance

Recycleable control gear by an end-user.

Indoor use only gear by a professional.

Recyclable (LED only) light source by a professional.

The LED light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.

5. Warranty

Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Wireless RF mode frequency band 2400 - 2483,5 MHz
Maximum transmitted power: Wi-Fi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Product shall not be used with dimmers, for dimming use the WiZ application.

On/off functionality available without Wi-Fi connectivity.

Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ Luminaires are in compliance with Directive 2014/53/EU (RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.wizconnected.com

Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ Luminaires are in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (S.L2017/2026). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.wizconnected.com

Wi-Fi, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc or its affiliates.

Google is a trademark of Google LLC.Siri is a registered trademark of Apple Inc.

Any use of such marks by Signify is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

UK PSTI Statement of Compliance

a. WiZ / Philips products (s) contained in the box.

b. Manufacturer Name & Address:
Signify, IJRSU, C/CA, Numero 10461, 5600 VB Eindhoven, the Netherlands

Authorized Representative Name & Address:
Signify Commercial UK Limited, Unit 3, Guildford Business Park, Guildford, Surrey GU1 8XG, UK

c. This statement of compliance is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Signify

The product(s) described above (s) are in conformity with the applicable security requirements in Schedule 1 of the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Communication Products) Regulations 2020 (PSTI).

d. Defined security period: 5 years.

f. Signed for and on behalf of Signify:

Robert Spörck, Compliance Manager UK&I

g. Guildford UK, 29-Apr-2025

1. Avertissements

Les luminaires doivent être connectés à l'alimentation conformément à la norme nationale du pays dans lequel les luminaires seront installés. En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Évitez de connecter un maximum de deux barres lumineuses à un adaptateur.

2. Instructions de sécurité

Lisez attentivement toutes ces instructions avant assemblage et utilisation, conservez ces instructions.

Pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessures lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez si les spécifications électriques sont compatibles.

Le produit est conçu pour un usage intérieur.

La construction correspond aux spécifications IP20, n'utilisez jamais le produit dans une salle de bains ou à proximité de points d'eau. Le produit ne peut être installé dans des locaux humides.

Avertissement: le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé, s'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.

3. Entretien

Comment nettoyer le produit

Nettoyez avec un chiffon doux et dégraissant.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou tout autre produit de nature similaire.

4. Explication des symboles

Dispositif de classe II

Dispositif de classe II

Appareillage remplaçable par un utilisateur final.

Usage intérieur uniquement

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

La source lumineuse LED contenue dans ce luminaire doit être uniquement remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne disposant des qualifications appropriées.

5. Garantie

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Spécifications sans fil:
Bande de fréquence du mode RF sans fil: 2 400 - 2 483,5 MHz
Puissance de transmission maximale: Wi-Fi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm

Les produits ne doivent pas être utilisés avec des variateurs. Pour gérer la luminosité, utilisez l'application WiZ.

Fonctionnalité Marche/Arrêt disponible sans connexion Wi-Fi.

Par la présente, Signify déclare que les équipements radio luminaires WiZ répondent à la directive 2014/53/UE (RED). L'ensemble du texte de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: www.wizconnected.com

Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

La marque et les logos Bluetooth™ sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc ou de ses filiales.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc ou de ses filiales.

Google est une marque déposée de Google LLC. Siri est une marque déposée d'Apple Inc.

Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence.

Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

La marque et les logos Bluetooth™ sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc ou de ses filiales.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc ou de ses filiales.

Google est une marque déposée de Google LLC. Siri est une marque déposée d'Apple Inc.

Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence.

Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

1. Warmmeldingen

De Leuchten müssen gemäß den nationalen Standards des Landes, in dem die Leuchten installiert werden sollen, an die Stromversorgung angeschlossen werden. Wenn Sie sich im Zweifelsfall bitte an einen professionellen Elektriker.

Das Produkt vor Installation, Anschluss und Wartung immer vom Stromnetz trennen.

Bitte schließen sie nicht mehr als zwei Leuchten an einen Adapter an.

2. Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und in Betrieb nehmen, und bewahren Sie diese Anleitung auf.

Treffen Sie stets die nötigen Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Personenschäden bei der Verwendung von Elektrogeräten zu verringern.

Überprüfen Sie, ob die elektrischen Spezifikationen kompatibel sind.

Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Die Konstruktion entspricht gemäß Schutzklasse IP20. Verwenden Sie das Produkt niemals im Badezimmer oder in der Nähe von Wasser.

Warnung: Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Bei der Kabelschädigung, muss die Leuchte entsorgt werden.

3. Wartung

Säubern des Produkts

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Staubtuch säubern.

Verwenden Sie niemals Alkohol, Lösungsmittel oder Produkte ähnlicher Art.

4. Erklärung der Symbole

Gerät der Klasse II

Gerät der Klasse II

Von Endanwender austauschbares Vorschaltgerät.

Nur für den Innenbereich

Nur von einer Fachkraft auszutauschende Lichtquelle (nur LED): Die LED-Lichtquelle in dieser Leuchte soll nur vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

5. Garantie

Die Garantie unterliegt strengen Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Drahtlos-Spezifikationen:
Frequenzband des Drahtlos-Funkmodus: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale Übertragungsleistung: WLAN: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Produkte dürfen nicht mit Dimmern verwendet werden. Zum Dimmen bitte die WiZ-Anwendung nutzen.

Die Funkfunktionalität ist ohne Wi-Fi-Anschluss möglich.

Hiermit erklärt Signify, dass der Funkgerätetyp WiZ-Leuchten der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung befindet sich unter der folgenden Internetadresse: www.wizconnected.com

Wi-Fi und das ZERTIFIZIERTE Wi-Fi-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ sind Marken der Wi-Fi Alliance.

Bluetooth™ in Wort und Bild sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

Google ist eine Marke von Google LLC. Siri ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

Jedwede Verwendung dieser Marken von Signify erfolgt unter Lizenz.

Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

Wi-Fi und das ZERTIFIZIERTE Wi-Fi-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ sind Marken der Wi-Fi Alliance.

Bluetooth™ in Wort und Bild sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

Google ist eine Marke von Google LLC. Siri ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

Jedwede Verwendung dieser Marken von Signify erfolgt unter Lizenz.

Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

1. Waarschuwingen

Armaturen moeten op de stroomtoevoeder worden aangesloten volgens de nationale norm van het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Wij bij twijfels advies in bij een professionele elektricien.

Houdt u de elektriciër van het apparaat uit het stopcontact voor installatie, aansluiting en onderhoud.

Verbind maximaal twee tafellampen met één voedingsadapter.

2. Veiligheidsinstructies

Lees al de instructies aandachtig door voordat u de apparatuur in elkaar zet of bedient en bewaar deze instructies.

Om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel tijdens het gebruik van elektrische apparatuur te verminderen, moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Controleer of de elektrische specificaties compatibel zijn.

Het product is alleen bedoeld voor binnengebruik.

De constructie heeft een beschermingsgraad van IP20, gebruik het product nooit in een badkamer of in de buurt van watersansluitingen. Het product mag alleen worden geïnstalleerd in een droge omgeving.

Waarschuwing: het externe flexibele snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, dient de armatuur te worden vernietigd.

3. Onderhoud

Het product reinigen

Alleen met een zacht vochtige doek.

Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of vettigbare producten.

4. Verklaring van symbolen

Apparaat van Klasse II

Apparaat van Klasse II

Recycleable control gear by an end-user.

Indoor use only gear by a professional.

Recyclable (LED only) light source by a professional.

The LED light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.

5. Garantie

Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Specificaties:
Frequentieband Wireless RF-modus: 2400 - 2483,5 MHz
Snelheid: 2400 - 2483,5 MHz
Wi-Fi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers, gebruik voor Bluetooth.
Aan/vul-functionaliteit beschikbaar zonder Wi-Fi-connectiviteit.

Signify verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Bluetooth is ontworpen volgens de technische specificaties van de Europese verordening conformiteit is beschrijving op de volgende internetpagina: www.wizconnected.com

Wi-Fi en Wi-Fi CERTIFIED-logos zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
De aanduiding Bluetooth™ en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa en alle corresponderende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc of haar geassocieerde ondernemingen.
Google is een handelsmerk van Google LLC. Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt.
Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Wi-Fi en Wi-Fi CERTIFIED-logos zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

De aanduiding Bluetooth™ en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa en alle corresponderende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc of haar geassocieerde ondernemingen.

Google is een handelsmerk van Google LLC. Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt.

Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

1. Advarsel

Lysarmaturer skal kobles til tilførselen i samsvar med nasjonale standarder i landet hvor lysarmaturer blir installert. Hvis du er i tvil, må du kontakte en profesjonell elektriker.

Må ikke alltid koble fra strømforsyning før montering, tilkobling og service.

Sjerg for å koble maksimalt to lyskinner til én adapter.

2. Sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye før montering og bruk, og behold disse instruksjonene.

For å redusere faren for brann, elektrisk sjokk og personskader ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges.

Kontroller at de elektriske spesifikasjonene er kompatible.

Produktet er bare til innendørs bruk.

Byggetilstanden er IP20, du må aldri bruke produktet på badet eller nære vannpunkter. Produktet må kun monteres på tørre steder.

Advarsel: den eksterne fleksible ledningen til denne lysarmatur kan ikke erstattes, hvis ledningen skades må lysarmaturen kasseres.

3. Service

Slik rengjør du produktet

Rengjør med en myk stoffsvamp.

Du må aldri bruke alkohol, løsemidler eller lignende produkter.

4. Symbolforklaring

Klasse II-apparat

Klasse II-apparat

Utskiftbart kontrollutstyr av en sluttbruker.

Kun til innendørs bruk

Utskiftbar (bare LED) lyskilde av en profesjonell:

LED-lyskilden i denne armaturen skal bare byttes av produsenten eller dens servicepartner eller en lignende kvalifisert person.

5. Garanti

Garantien er underlagt strenge bruksvilkår, se nettsiden vår for mer informasjon: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Trådløse spesifikasjoner:
Frequensband for trådløs RF-modus: 2400-2483,5 MHz
Maksimal overført effekt: Wi-Fi: maks. 20 dBm
Bluetooth: maks. 10 dBm
Produktene må ikke brukes med dimmere, bruk WiZ-appen til dimming.

App-funksjonalitet er tilgjengelig uten Wi-Fi-tilkobling.

Signify erklærer hermed at radioutrusten WiZ-lysmaturer er i samsvar med direktiv 2014/53/EU (RED). Helt teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internet-adresse: www.wizconnected.com

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth™ og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth™ og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

1. Advarsel

Armaturer skal ansluttes til en strømkälla som uppfyller den nationella standarden i det land där armaturerna ska installeras. Kontakta en behörig elektriker om du har frågor.

Avbryt alltid strömförsörjningen före installation, anslutning och service.

Sjerg för maximalt att tillslute två lyskroppar till én adapter.

2. Sikkerhetsinstruksjoner

Les alle veiledningen grundigt, inden du samler og betjener produktet, og behold veiledningen til senere brug.

Følg altid grundlæggende sikkerhedsanvisninger ved brug af elektriske apparater for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.

Kontroller at de elektriske specifikationer er kompatible.

Produktet er beregnet til indendørs brug.

Konstruktionen er IP20, brug aldrig produktet i badeværelse eller tæt på vand. Produktet må kun installeres i tørre omgivelser.

Advarsel: Den eksterne fleksible ledning til dette amatør kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal armaturet destrueres.

3. Eftersyn

Sådan rengøres produktet

Rengør med en blød stoffsvamp.

Brug aldrig alkohol, opløsningsmidler eller lignende produkter.

4. Symbolforklaring

Klasse II apparat

Klasse II apparat

Udsifteligt kontroludrustning af en slutbruger.

Kun til indendørs brug

Udsiftelig (kun LED), der skal udskiftes af en fagmand:

LED-lyskilden i denne lampe må kun udskiftes af forhandleren eller dennes servicepartner eller en lignende kvalificeret person.

5. Garanti

Garantien er underlagt strenge krav til brug. Følg flere oplysninger på vores website: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Trådløse specifikationer:
Trådløst RF-frekvensband: 2400-2483,5 MHz
Maks. overført effekt: Wi-Fi: maks. 20 dBm
Bluetooth: maks. 10 dBm
Produkterne må ikke bruges med lysdimmere, brug WiZ-appen til dimming.

Signify erklærer hermed, at radioudrustningen WiZ-armaturer overensstemmer med direktiv 2014/53/EU (RED). Overensstemmelse erklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.wizconnected.com

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerede varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Bluetooth™ og Bluetooth™-logoerne er registrerede varemerker tilhørende Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle relaterede logoer og varemerker er varemerker tilhørende Amazon.com, Inc. eller associerede selskaber.

Google er et varemerke tilhørende Google LLC. Siri er et registreret varemerke tilhørende Apple Inc.

Al brug af sådanne markker fra Signify's side er på licens.

Andre varemerker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerede varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Bluetooth™ og Bluetooth™-logoerne er registrerede varemerker tilhørende Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle relaterede logoer og varemerker er varemerker tilhørende Amazon.com, Inc. eller associerede selskaber.

Google er et varemerke tilhørende Google LLC. Siri er et registreret varemerke tilhørende Apple Inc.

Al brug af sådanne markker fra Signify's side er på licens.

Andre varemerker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

1. Varoitusku

Valaismistä lisäitään virransyöttöön sen maan kansallisten standardien mukaisesti, jossa valaisimet asennetaan. Kysy tarvittaessa lisätietoja sähköasiantuntijalta.

Katkaise aina virransyöttö ennen asennusta, yhdistämistä ja huoltoa.

Varmista, että yhdistät enääkin kable valokappale yhteen sovittimeen.

2. Turvallisuusohjeet

Lue huolto-ohjeet käänsi näläsi ohjeet ennen asennusta ja käyttöä ja pidä ohjeet tallessa.

Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava puvurausnormista tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman riskin vähentämiseksi.

Tarkista sähköliitännöiden yhteydensoitus.

Tuote on suunniteltu vain sisäkäyttöön.

Kyessä on IP20-katetta. Älä koskaan käytä tuotetta kylpyhuoneessa tai muuten lähellä vesipistettä. Tuote voidaan asentaa vain kukaan tilaan.

Varoitus: Tämän valaisimen johtava jotta ei voi vaihtaa. Jos jotta on vaurioitunut, valaisin on hävitettävä.

3. Huolto

Tuotteen puhdistus

Puhdista tuote pehmeällä pyyhkeellä.

Älä koskaan käytä alkoholia, liuotinta tai samankaltaisia tuotteita.

4. Symbolien merkitys

Luokan II laite

Luokan II laite

Käytännön vaihdettava ohjauslaitte.

Vain sisäkäyttöön

Asennattavissa vaihdettava (vain LED) valonlähde:

Tämän valaisimen sisältämät LED-valonlähdet saa vaihtaa vain valmistaja, valmistusta tukevat osat tai valuttuut henkilö.

5. Takuu

Takuu koskevat tiedot löydät täältä lisätietoja on verkkosivostamme: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Langattoman käytön tekniset tiedot:
Langattoman käyttö radiotaajuuksista: 2400 - 2483,5 MHz
Enimmäisteho:
Wi-Fi: maks. 20 dBm
Bluetooth: maks. 10 dBm
Tuotteita ei saa käyttää ihmennimen kanssa. Käytä ihmennimen WiZ-sovellusta.

Zinää saa pölkkeä ja pois ilmeen Wi-Fi-yhteyttä.

Signify vakuuttaa täten, että langaton WiZ-valaisimista käytettävä radiotekniikka on direktiivin 2014/53/EU (RED) mukainen. EU:n vaatimustasuurinvalokäyttöä koskeva teksti on saatavana seuraavassa sivustossa: www.wizconnected.com

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED-logot ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth™-sana ja logo ovat Bluetooth SIG:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Signify on Google LLC:n tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämät nime on lisensoitu asianmukaisesti.

Aluksi muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtymänsä omaisuutta.

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED-logot ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth™-sana ja logo ovat Bluetooth SIG:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämät nime on lisensoitu asianmukaisesti.

Aluksi muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtymänsä omaisuutta.

1. Alertas

Las luminarias se conectarán a la fuente de alimentación de acuerdo con la norma nacional del país donde se vayan a instalar. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista profesional.

Desconecte siempre del suministro principal antes de la instalación, la conexión y el mantenimiento.

Certifique de que los cables de la luz no colguen de la luz o un adaptador.

2. Instrucciones de seguridad

Lea atentamente todos estas instrucciones antes de ensamblar y utilizar y conservar estas instrucciones.

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas e lesiones personales cuando se utilizan electrodomésticos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad.

Compruebe si las especificaciones eléctricas son compatibles.

El producto es solo para uso interior.

La construcción es IP20, no utilice nunca el producto en el cuarto de baño o cerca de puntos de agua. El producto solo se puede instalar en un lugar seco.

Advertencia: El cable flexible externo de esta luminaria no se puede sustituir; si el cable se daña, la luminaria debe destruirse.

3. Mantenimiento

Cómo limpiar el producto

Limpie con un paño suave para el polvo.

Nunca utilice alcohol, disolventes o productos de naturaleza similar.

4. Explicación de los símbolos

Electrodoméstico de Clase II

Electrodoméstico de Clase II

Equipo de control sustituible por el usuario final.

Solo para uso en interior

Fuente de luz (solo LED) sustituible por un profesional:

Solo el fabricante, un agente del servicio técnico o persona con cualificación similar puede sustituir la fuente de luz LED de este sistema de iluminación.

5. Garantía

La garantía está sujeta a condiciones de uso estrictas; para obtener más información, visite nuestro sitio web: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Especificaciones inalámbricas:
Banda de frecuencia de modo RF inalámbrica: 2400 - 2483,5 MHz
Potencia máxima transmitida: Wi-Fi: máx. 20 dBm
Bluetooth: máx. 10 dBm
Los productos no se utilizarán con reguladores, para la regulación utilice la aplicación WiZ.

Google es una marca comercial de Google LLC. Siri es una marca comercial registrada de Apple Inc.

Cualquier uso de marcas por parte de Signify se realiza bajo licencia.

El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Google, Google LLC y los otros nombres comerciales de Google LLC, Siri es una marca registrada de Apple Inc.

Wi-Fi y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth™ y los logotipos de Bluetooth™ son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.

Google es una marca comercial de Google LLC. Siri es una marca registrada de Apple Inc.

Qualquer utilização de marcas por Signify é sujeita a uma licença.

O resto das marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Google, Google LLC e todos os nomes comerciais de Google LLC, Siri é uma marca registrada de Apple Inc.

Wi-Fi e o logotipo Wi-Fi CERTIFIED são marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ são marcas comerciais de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth™ e os logotipos de Bluetooth™ são marcas comerciais registradas propriedade da Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

Google é uma marca comercial da Google LLC. Siri é uma marca registrada da Apple Inc.

Qualquer utilização de marcas por Signify é sujeita a uma licença.

O resto das marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Google, Google LLC e todos os nomes comerciais de Google LLC, Siri é uma marca registrada da Apple Inc.

Wi-Fi y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth™ y los logotipos de Bluetooth™ son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa y todos los

