


Beschreibung der Außenansicht



Funktionstasten-Erklärung



Tastenbeschreibung

- Ein/Aus-/Zurück-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten zum Ein-/Aus-schalten des Monitors
- OSD-Taste kurz drücken um Bildschirmmodus-Auswahl zu öffnen, mit +/- Tasten zwischen Wasserfall-, Kopier- und Erweiterungsmodus wählen, mit OSD-Taste bestätigen.
- Zurück-Taste kurz drücken um Signaleingangsauswahl zu öffnen, mit OSD-Taste zwischen Type-C1, Type-C2, HDMI wählen, mit OSD-Taste bestätigen.
- OSD-Taste 3 Sekunden lang drücken um OSD-Menü zu öffnen, dann Ein/Aus-/Zurück-Taste kurz drücken um OSD-Menü zu verlassen.
- Nach Öffnen des OSD-Menüs OSD-Taste kurz drücken um in Untermenü zu gelangen; mit +/- Tasten im aktuellen Menü navigieren; bei Endmenüs mit +/- Tasten Funktionen einstellen; Ein/Aus-/Zurück-Taste für Rückkehr zum übergeordneten Menü.
- Außerhalb des OSD-Menüs + Taste für Helligkeitsregelung drücken, erneut +/- für Einstellung; - Taste für Lautstärkeregelung, erneut +/- für Einstellung.

Anschlussbeschreibung

Type-C Anschluss: Multifunktionsanschluss für Direktverbindung, Audio-/Videoübertragung, externe Stromversorgung, unterstützt Reverse Charging, kompatibel mit PD-Protokoll, unterstützt 5V/9V/12V/15V/20V Eingangsspannung

Mini HDMI Anschluss: Für Audio- und Videosignalübertragung




Markenhinweis:

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Work mode introduction


1. Wasserfall-Modus

Monitor auf Splicing mode stellen, PC auf Erweitert




2. Kopiermodus

Monitor auf Copy mode stellen, PC auf Kopieren




3. Erweiterungsmodus

Monitor auf Extended mode stellen, PC auf Erweitert




Geräteanschluss-Referenz

1. Connect to a computer with a full-function Type-C interface



Verbindung mit Computer mit vollwertigem Type-C Anschluss

2. Verbindung mit Smartphone mit TV-out Funktion




Der Monitor unterstützt die Verbindung zum Smartphone über das mitgelieferte Kabel und zeigt den Smartphone-Bildschirminhalt und die angepasste UI-Oberfläche gemäß Systemeinstellungen an.

*Ohne externe Stromversorgung versorgt der Smartphone-Akku den Monitor mit Strom (Energiesparmodus wird aktiviert, die Displayhelligkeit wird automatisch auf 15% reduziert, Benutzer können Helligkeit und Lautstärke entsprechend der Smartphone-Ausgangsleistung anpassen.)

*Mit externer Stromversorgung lädt der Monitor das Smartphone über die externe Stromquelle (Um ausreichende Stromversorgung für Monitor und Smartphone zu gewährleisten, verwenden Sie bitte ein PD-Schnellladegerät oder eine Powerbank mit mindestens 18W - leistungsstärkere Ladegeräte ermöglichen schnelleres Laden des Smartphones.)


3. Anschluss an Nintendo Switch




Mit externer Stromversorgung unterstützt der Monitor die direkte Verbindung zur Switch-Konsole über das mitgelieferte Kabel und die Aktivierung des Switch TV-Modus.

Bei Verwendung eines 15V PD-Netzteils versorgt die externe Stromquelle sowohl Monitor als auch Switch, der Switch-Akku wird geladen, die Ausgabeauflösung beträgt 1080P

4. Anschluss an einen Computer mit HDMI-Anschluss




5. Verbindung weiterer HDMI-Geräte



Video- und Audiosignal
Mini HDMI zu HDMI




Externe Stromversorgung



Video- und Audiosignal
Mini HDMI zu HDMI



Externe Stromversorgung



Bei Verwendung eines HDMI-Kabels schließen Sie zuerst die Stromversorgung und dann HDMI an, um eine reibungslose Signalübertragung zu gewährleisten.

Bei einzelner Type-C Verbindung wird der Energiesparmodus des Monitors aktiviert, die Helligkeit automatisch auf 15% reduziert um Stromversorgung und Geräteakku zu schonen. Der Benutzer kann die Helligkeit je nach Situation anpassen. Falls die Helligkeitsregelung ausgegraut ist, HDR-Funktion deaktivieren.

Häufige Probleme und Lösungen

F: Wie unterscheide und positioniere ich mehrere Bildschirme?

A: 1. Windows PC: Einstellungen - System - Display - Bildschirme identifizieren - Gewünschte Position durch Ziehen einstellen - Übernehmen 2. Mac: Menü - Systemeinstellungen (Systemeinstellungen) - Monitore - Anordnen, gewünschte Position durch Ziehen einstellen.

F: Was tun bei unterschiedlichen Anzeigeverhältnissen oben/unten?

A: 1. Windows PC: Einstellungen - System - Display - Bildschirm identifizieren und auswählen - Skalierung und Layout - Skalierung, gewünschte Skalierung wählen.
2. Mac: Menü - Systemeinstellungen - Monitore - Zu skalierenden Monitor auswählen - Skalierung, gewünschte Skalierung wählen.

F: Was tun bei unterschiedlicher Ausrichtung oben/unten?

A: 1. Monitor identifizieren und auswählen - Skalierung und Layout - Ausrichtung (Querformat/Hochformat/Querformat gedreht/Hochformat gedreht), gewünschte Ausrichtung wählen..
2. Mac: Menü - Systemeinstellungen - Monitore - Zu drehenden Monitor auswählen - Bildschirm drehen (Standard/90°/180°/270°), gewünschte Ausrichtung wählen.

F: Wird automatische Rotation unterstützt?

A: Bei Windows/Mac PCs im Splicing-Modus unterstützt der obere Monitor 180° automatische Rotation. Im Kopier- und Erweiterungsmodus unterstützt der obere Monitor 180° automatische Bildrotation, 90° oder 270° Rotation nur über Systemeinstellungen möglich.

F: Warum kann Extended Mode bei HDMI-Eingang nicht ausgewählt werden?

A: Type-C unterstützt alle Modi-Auswahl, HDMI-Eingang unterstützt keine Extended Mode Auswahl. Es wird ein zusätzliches C-A/C-C Kabel zum PC benötigt für normalen Erweiterungsmodus.

Treiberinstallation

Download-Link der offiziellen Website:

<https://www.arzopa.com/pages/download>



MAC unterstützt kein MST, Treiberinstallation erforderlich, Download wie folgt:

MAC mit Apple-Chip benötigt zuerst Rosetta Installation

<https://support.apple.com/en-us/102527>

Bei erstmaliger Installation von Software die Rosetta benötigt, erscheint automatisch ein Installationshinweis.


Falls die Installation versehentlich abgebrochen wurde, manuell nachinstallieren.

Öffnen Sie das Terminal und führen Sie folgenden Befehl zur Installation von Rosetta 2 aus:


```
/usr/sbin/softwareupdate -install-rosetta -agree-to-license
```

Installationsschritte:


1. Installationspaket öffnen



2. Bei RacerUSB Installation „Fortfahren“ wählen




3. Auf „Installieren“ klicken




4. Computer-Passwort eingeben und „Software installieren“ klicken, ohne Passwort direkt „Software installieren“ für nächsten Schritt




5. Nach Abschluss „Schließen“ wählen




6. Systemeinstellungen/Pri-
vatsphäre & Sicherheit öffnen,
Bildschirm- & Systemaufnahme,
UsbDisplay aktivieren



7. Abmelden und neu starten



8. Sicherstellen dass unter
Systemeinstellungen/Anmeldeob-
jekte, Racer auf „Ein“ steht



Häufige Fragen

1. Für welche Modelle ist Rosetta erforderlich?

ANT: Aktuell benötigen bei MAC alle außer Intel-Chip die Installation.

Falls der Computer Rosetta bereits installiert hat, erscheint keine Installationsaufforderung mehr.

2. Was tun wenn versehentlich der Rosetta-Installationshinweis geschlossen wurde?

ANT: Bitte öffnen Sie das Terminal und führen Sie folgenden Befehl zur Installation von Rosetta 2 aus:


```
/usr/sbin/softwareupdate --install-rosetta --agree-to-license
```

3. Was tun wenn nach Treiberinstallation bei angeschlossenem Monitor kein Bild erscheint?

ANT: Bitte unter Security & Privacy > > Privacy > > > Screen Recording die UsbDisplay Berechtigung aktivieren.

ANT: Bitte unter Security & Privacy >> Privacy >>> Screen Recording die UsbDisplay Berechtigung aktivieren.


1. Download the corresponding app from the official website




2. Click install



3. Nach abgeschlossener Installation




4. Gerät anschließen, auf Extended Mode stellen, auf Smartphone Usb Display Software starten und „Jetzt starten“ für Screen Sharing klicken



E1

15.6 Dual Screen Portable Monitor



Der Monitor verfügt nicht über einen internen Akku. Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das angeschlossene Gerät oder Netzteil mindestens 9V/2A liefern kann.

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam [support@arzopa.com]

Vorsichtsmaßnahmen

1. Der Monitor darf nicht auf einem Bett, Sofa, einer Decke oder einer ähnlichen Oberfläche oder in der Nähe eines Heizkörpers oder einer Wärmequelle aufgestellt werden. Es kann nicht in ein Bücherregal oder eine Kiste gestellt werden, es sei denn, die Belüftung ist gewährleistet.
2. Der Spannungsbereich der Stromversorgung des Monitors ist auf dem Etikett auf der Rückseite des Gehäuses aufgedruckt. Wenn Sie sich über die Versorgungsspannung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das örtliche Energieversorgungsunternehmen.
3. Wenn der Monitor längere Zeit nicht verwendet wird, unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung. Dadurch können Schäden durch Stromschläge und anormale Stromversorgungsspannungen während eines Gewitters verhindert werden.
4. Stellen Sie den Monitor nicht in der Nähe von Wasserquellen wie Badezimmern, Geschirrspülern, Küchen, Waschmaschinen, Schwimmbädern oder in feuchten Kellern auf.
5. Stellen Sie den Monitor nicht auf ein instabiles Auto, einen Stuhl oder einen Tisch. Wenn der Monitor herunterfällt, kann dies zu Verletzungen des Benutzers führen und zu Schäden am Gerät führen.
6. Bewahren Sie den Monitor an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf und halten Sie ihn von Emissionen und Wärmequellen fern.
7. Zerlegen oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst, um einen Stromschlag zu vermeiden. Sollte eine Störung auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst.
8. Ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt.
9. Stecken Sie keine Fremdkörper in das Gerät, da dies zu einem Kurzschluss und einem Brand oder Stromschlag führen kann.
10. Bitte verwenden Sie eine zuverlässig geerdete Steckdose und überlasten Sie die Steckdose nicht, da es sonst zu Bränden oder Stromschlägen kommen kann.
11. Auf der Bildschirmoberfläche befindet sich eine polarisierende Schicht (keine Schutzfolie). Ziehen Sie es nicht ab, da sonst das Produkt beschädigt werden kann und die Garantie erlischt.
12. Die Verwendung dieses Produkts durch Kinder unter 8 Jahren wird nicht empfohlen, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht und Anleitung ihrer Erziehungsberechtigten.