



BEDIENUNGSANLEITUNG

Best.-Nr.: 3593941 (SP-PST-312)

Best.-Nr.: 3593944 (SP-PST-313)



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Bildschirm verwenden.

Die richtige Verwendung und Pflege gewährleisten eine lange Lebensdauer des Produkts.

Anweisungen zu Pflege & Verwendung

Staub, Schmutz und Kratzer auf der Projektionsfläche beeinträchtigen die Bildqualität, bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, damit dies nicht auftritt:

1. Berühren Sie die Projektionsfläche nicht mit den Händen.
2. Schreiben oder zeichnen Sie nicht auf der Projektionsfläche.
3. Zeigen Sie nicht mit den Fingern oder scharfen Gegenständen auf die Projektionsfläche;
dadurch wird das Bildschirmmaterial beschädigt.
4. Verwenden Sie zum Reinigen der Projektionsfläche ein weiches, feuchtes Tuch, aber keine chemischen Reinigungsmittel oder Alkohol.
5. Um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, sollte der Bildschirm nur von Erwachsenen bedient werden.