




BTR1 ADVANCED X

KURZANLEITUNG



EIN/AUS


TASTENBESCHREIBUNG



EINSCHALTEN




AUSSCHALTEN



VERBINDUNGEN

FUNKTIONEN



Hinweis: die mit der Taste **VOL+** gekoppelte Audioquelle (Musik oder Navigationsansagen) bleibt im Hintergrund, wenn 2 Personen per Intercom kommunizieren.

VERBINDUNGEN

TELEFON, NAVI, TFT

Status: Gerät eingeschaltet



Drücken 5 Sek.



Piep



Blinkt



BTRI Advanced wählen auf dem Telefon, Navi, TFT



Piep



Bestätigung (1 Sek.)

Hinweis: Um ein zweites Gerät im Audio-Mono-Modus zu koppeln, wiederholen Sie den Vorgang mit **Vol-**

KOPPELN MIT MIDLAND INTERCOM

Status: Gerät eingeschaltet



Drücken 7 Sek.
(alle Tasten möglich)



Blinkt



Bestätigung (1 Sek.)



Drücken 7 Sek.
(alle Tasten möglich)



Blinkt



Bestätigung (1 Sek.)

KOPPELN MIT OBI INTERCOM

Status: Gerät eingeschaltet



Drücken 7 Sek.
(alle Tasten möglich)



Blinkt



Bestätigung (1 Sek.)



OBI intercom
(Cardo...)

Folgen Sie der Prozedur zum Koppeln eines Intercoms (siehe Anleitung der Gegensprechanlage)

UNIVERSAL INTERCOM KOPPLUNG

Status: Gerät eingeschaltet



Drücken 7 Sek.
(alle Tasten möglich)



Blinkt



Bestätigung (1 Sek.)



Folgen Sie der Prozedur zum Koppeln des Telefons (siehe Anleitung der Gegensprechanlage)

Achtung: Sie können maximal 3 Gegensprechanlagen (Midland, OBI oder andere Marken) koppeln, eine für jede Taste. Eine neue Kopplung auf derselben Taste überschreibt die Vorherige.

VERBINDUNGEN

BLUETOOTH KOPPLUNG RESET

Status: Gerät eingeschaltet



Gleichzeitig drücken 5 Sek.



Sprachansage



Dauerhaft leuchten



Gleichzeitig drücken 3 Sek.



Piep



Bestätigung (1 Sek.)

AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN

Status: Gerät eingeschaltet




Gleichzeitig drücken 3 Sek.



Sprachansage



Dauerhaft leuchten



Gleichzeitig drücken 3 Sek.



Piep



Bestätigung (1 Sek.)

INTERCOM FUNKTIONEN

Die „Intercom“-Kommunikation ermöglicht es Ihnen, über eine der gekoppelten Gegensprechanlagen mit jeweils einer Person zu sprechen oder mit mehreren Gegensprechanlagen gleichzeitig zu sprechen (Konferenzmodus).



Kommunikation über die Sprechanlage mit einer Person

Wenn die Gegensprechanlage bereits für eine Person geöffnet ist, schließen Sie sie zuerst und öffnen Sie erst dann die Gegensprechanlage zu einer anderen Person.



Konferenz Modus


Wenn die Gegensprechanlage bereits für eine Person geöffnet ist, öffnen Sie einfach die Gegensprechanlage für eine zweite Person, ohne das erste Gespräch zu beenden. Im Konferenzmodus können Sie mit bis zu 4 Personen in einer Kette sprechen (Konferenz bis 4). Jede Gegensprechanlage kann zwei Gespräche gleichzeitig führen.

Hinweis: Im Gerät mit aktiviertem Konferenzmodus (Gegensprechanlage zu den beiden anderen Geräten geöffnet) können die Telefone/Navis kurzzeitig getrennt und automatisch wieder verbunden werden, wenn die Kommunikation beendet ist.

INTERCOM FUNKTIONEN

Beschreibung Funktionen

Aufwärts Taste – Fahrer 2:
(Midland/OBI/Universal Intercom)



Kontrolltaste – Fahrer 1
(Midland/OBI/
Universal Intercom)

Abwärts Taste – Fahrer 3
(Midland/OBI/
Universal Intercom)

Der Zugriff auf die Intercom-Funktionen erfolgt durch zweimaliges Drücken der entsprechenden Taste.

MANUELLES ÖFFNEN/SCHLIESSEN INTERCOM / OBI

	2x Drücken (die entsprechende Taste der Kopplung)
	Piep
	Blinkt

Hinweis: Um mit Fahrer 2 oder Fahrer 3 zu sprechen, wiederholen Sie den Vorgang, aber drücken Sie die Tasten, die der Kopplung entspricht.

INTERCOM SPRACHERKENNUNG (VOX)

	Sage "Hello"
	Melodie
	Blinkt
	Wenn 1 Minute keine Kommunikation, dann schließt sich die Intercom Verbindung
	Piep

Hinweis: die Spracherkennung ist nur mit einer Gegen-sprechanlage möglich, die mit der **Funktionstaste Fahrer 1** gekoppelt ist (VOX muss aktiv sein)

ÖFFNEN/SCHLIESSEN UNIVERSAL INTERCOM

	2x Drücken (die entsprechende Taste der Kopplung)
	Piep
	Blinkt

Hinweis: Zum Öffnen/Schließen der Verbindung mit einem Gerät **einer anderen Marke** verwenden Sie den Sprachbefehl (bei einigen Modellen müssen Sie den Sprachbefehl zweimal senden).

INTERCOM FUNKTIONEN

VOX EIN-/AUSSCHALTEN (Intercom per Sprache aktivieren)



Gleichzeitig Drücken 3 Sek.



Sprachansage

NOISE GATE EIN-/AUSSCHALTEN (Mikrofon wird gemutet, wenn keine Sprache)



Gleichzeitig Drücken 3 Sek.



Sprachansage

AGC EIN-/AUSSCHALTEN (Automatische Lautstärkeanpassung je nach Geschwindigkeit)




Gleichzeitig Drücken 3 Sek.



Sprachansage

TELEFON FUNKTIONEN

Tastenbeschreibung



Die Telefonfunktionen werden durch einmaliges Drücken der Tasten aufgerufen.

SPRACHASSISTENT AKTIVIEREN (kein aktives Gespräch)

	1x Drücken
	Sprachassistent antwortet (Google, Siri)
	Anweisung geben
Anruf	

Hinweis: Wenn Ihr Telefon mit **Vol-** gekoppelt ist, verwenden Sie die **Abwärtstaste**.

TELEFON FUNKTIONEN

ANNEHMEN/BEENDEN/ABLEHNEN EINES ANRUF



x1

1x Drücken um einen Anruf anzunehmen/beenden

3"

3 Sek. Drücken um Anruf abzulehnen

Hinweis: Sie können jede Taste benutzen.

MUSIC SHARE MIT BEIFAHRE/RSOZIU



Music App auswählen

Midland intercom öffnen
(manuell oder per Sprache)



Drücken für 3 Sek.

 Sprachansage

Hinweis: Eine gemeinsame Nutzung von Musik (Music Share) ist nur mit einem Midland Intercom möglich.

MUSIK



Music App auswählen



x1

1x Drücken
Play/Pause



x1

1x Drücken
Nächstes Lied



x1

1x Drücken
Vorheriges Lied

Frequenz (GHz)

Max Leistung (mW)

2.402 - 2.480

100

UKW RADIO

FUNKTIONEN



x3

3x Drücken: Einschalten

x1

1x Drücken: Ausschalten



x1

1x Drücken:
Nächster Sender

3"

3 Sek. Drücken
Nächster gespeicherter
Sender



x1

1x Drücken:
Vorheriger Sender

3"

3 Sek. Drücken
Vorheriger gespeicherter
Sender

Achtung: Um die Telefonfunktionen nutzen zu können, muss das UKW-Radio ausgeschaltet sein. Die Gegensprechfunktionen sind immer verfügbar, wenn Sie zweimal auf die entsprechenden Tasten drücken.



Scannen Sie den QR-Code, um auf die Support-Seite zuzugreifen, die Software zu aktualisieren und alle Informationen über BTR1 Advanced X zu finden, einschließlich Video-Tutorial und Installation.

Midland World



Download Midland Connect App
App Store or Google Play

