





BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

POWERBANK 10.000 mAh
PB11SPD MAGSAFE



- Do not open or modify the product Repair work may only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.

COMMISSIONING

- 1. Check compatibility

Make sure your device is MagSafe compatible (e.g., iPhone 12 or newer with MagSafe support). Devices without MagSafe may be used with a MagSafe compatible case.

- 2. Assembly

Position the power bank in the center of the back of your device. The magnetic connection ensures secure and automatic alignment. No additional cable is required—the connection is wireless.

- 3. Use

The power bank will automatically start charging once it is correctly attached. The LED indicator shows the power bank's charge status. To charge the power bank, use a USB-C cable and a suitable charger.

- 4. Notes

Remove any metal or thick cases that could interfere with the magnetic connection. Charging performance may vary slightly depending on the device and position.

TECHNICAL DATA

USB Typ-C	5.0 V 1.30 A 15.0 W 9.0 V 1.20 A 10.8 W
-----------	--

Mode	Voltage	Charge current	Power
USB Typ-C	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
	9.0 V DC	2.2 A	20.0 W
	12.0 V DC	1.67 A	20.0 W
USB Typ-C/PS	5.0-5.9 V DC	3.0 A	max. 17.7 W
	5.0-11.0 V DC	2.0 A	max. 22 W

Wireless	Overvoltage protection, short-circuit protection, overtemperature protection, foreign object detection, overtemperature protection
----------	--

Display:

Internal cells:	3.85 V DC
Nominal voltage:	10.000 mAh
Capacity:	38.5 Wh
Energy content:	Lithium-Polymer
Protection class:	IP20

Temperatures:	Operating temperature: -10...+35 °C
	Storage temperature: -20...+55 °C
	Dimensions: 99 x 64.5 x 17.1 mm
	Weight: 190 g
Scope of delivery:	Powerbank, USB-C cable, Operating instructions

ENVIRONMENTAL INFORMATION / DISPOSAL

Disposal of packaging after sorting by material type. Cardboard and cardboard to the waste paper, film to the recycling collection.

Disposal of the unusable product in accordance with legal provisions. The "waste bin" symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste.

For disposal, pass the product to a specialist disposal point for old equipment, use the return and repair system in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.

LIABILITY DISCLAIMER

The information contained within these operating instructions can be changed without prior notification. We accept no liability for other damages, indirect, incidental or otherwise when a quantifiable damage arising through improper handling/ use or through disregard of the information

CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS

Contenido de energía: 38500 mWh

Química de las células: Lithium-Polymer

Temperatura de servicio: -10...+35 °C

Temperatura de almacenamiento: -20...+55 °C

Dimensiones: 99 x 64,5 x 17,1 mm

Peso: 190 g

Contenido del producto: Powerbank, Cable de carga USB-C, Instrucciones de servicio en varias lenguas, Tarjetas de garantía

INDICACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el producto después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel envuelto mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El icono del "cubo de basura" indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos eléctricos, sirvase de los sistemas de devolución o colecte de su comunidad o díjase al comercio en el que compró el producto.

Las baterías y pilas recargables contenidas en aparatos eléctricos deben eliminarse por separado siempre que sea posible. Elimine siempre las pilas a baterías usadas (solo cuando estén descargadas) de acuerdo con las leyes o regulaciones locales.

La eliminación inadecuada puede dar lugar a la liberación de ingredientes tóxicos en el medio ambiente que puede tener efectos perjudiciales para la salud de las personas, los animales y las plantas. De este modo cumplir sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente manual de instrucciones se puede modificar sin aviso previo. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños directos, indirectos, casuales o de tipo por los daños indirectos que se originen por una manipulación inapropiada o el uso o por no tener en cuenta las instrucciones contenidas en estas instrucciones de servicio.

El producto cumple las exigencias de las directivas de la UE.

Reservados de derechos e incurrir cambios técnicos. No aceptamos ninguna responsabilidad por errores de impresión.

INFORMACIÓN GERAL

Retire todas las piezas de embalaje y verifique cuánto la integridad e cuánto la existencia de daños. En caso de daños, no colorear o producto en funcionamiento. Dínale a su comerciante autorizado o al fabricante a través del centro de asistencia técnica.

El presente manual de instrucciones contiene informaciones importantes relativas a utilización y colocación en funcionamiento dentro del producto.

Antes de colocar o producto en funcionamiento, leer todo o manual de instrucciones. Leer también el manual de instrucciones de otros aparatos operados con este producto o conectados a este producto. Guardar o manual de instrucciones para utilización posterior o para el propietario subsecuente.

En caso de insubordinación desde manual de instrucciones e das indicaciones de seguridad, pueden ocurrir daños no producidos (recomendamos para a utilizar e outras pessoas).

O manual de instruções refere-se às normas e regras vigentes da União Europeia. Para a efeito, respetar também a legislação e diretrizes específicas de cada país.

PRECAUCIONES Y LAS INDICACIONES

Observe os seguintes símbolos e palavras utilizadas no manual de instruções, no produto e na embalagem.

Información Informaciones adicionales útiles

Indicación Indicación advertir para posibles peligros de cualquier tipo

Atención Atención - Perigo! Puede causar ferimentos graves o muerte

UTILIZACIÓN CORRECTA

O produto destina-se exclusivamente ao uso privado em ambientes domésticos e não se

DE

ALLGEMEINES

Bitte alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen des Produkts nicht in Betrieb nehmen. Hierzu sind den weiteren Fachhinweisen oder an die Serviceadresse des Herstellers wenden.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes.

Vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Auch die Bedienungsanleitung der anderen Geräte lesen, welche mit diesem Produkt betrieben oder an dieses Produkt angeschlossen werden. Betriebsanleitung für spätere Geräte oder für Nachbatterien aufbewahren.

Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Produkt und Gefahren (Verletzung) für den Bediener und andere Personen entstehen. Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu bitte auch die im Ausland landspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.

HINWEISE/ARBEIT

Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

SIKERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Vor der Verwendung der Powerbank alle Anweisungen und Sicherheitshinweise des zu ladenden Geräts beachten. Die Powerbank ist nur geeignet für Geräte mit passendem USB-Eingang. Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.

Bitte trennen Sie die Powerbank vom USB-

Ladegerät, wenn diese vollständig aufgeladen ist. Nicht über Nacht laden. Nicht unbeaufsichtigt aufladen.

Um Brandgefahr bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlages auszuschließen, ist die Powerbank vor Feuchtigkeit und Regen zu schützen! Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

Das Produkt kann durch Stöße, Schläge oder einen Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Behandeln Sie das Produkt sorgfältig! Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht mehr weiter. EXPLOSIONSGEFAHR! Entsorgen Sie die Powerbank gemäß den Anweisungen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

Betreiben Sie das Produkt nur innerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

Prüfen Sie vor Anschluss eines Endgerätes, ob dieses mit der Stromabgabe des Ladegerätes ausreichend versorgt werden kann. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Überhitzung und Schmutz. Verwenden Sie es nur in trockener Umgebung.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer, direkte Sonneneinstrahlung usw. aussetzen.

Führen Sie das Laden und Entladen der Powerbank nicht gleichzeitig aus.

Laden Sie Ihre Powerbank mindestens alle 4 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten.

Nicht in der Verpackung benutzen.

Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker / unterbrochener Spannungsversorgung.

Reinigungsarbeiten nur mit einem leicht feuchten Tuch durchführen, anschließend gut trockenreiben. Keine harten Bürsten oder scharfen Gegenstände, Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

Explosionssicherheitsmaßnahmen

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

Information Nützliche Zusatzinformationen

Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gibt nicht die bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch entstanden sind.

TECHNISCHE DATEN

USB Typ-C: 5.0 V 1.30 A 15.0 W
9.0 V 1.20 A 10.8 W

Modus Spannung Ladedstrom Leistung

USB Typ-C 8.0 V DC 2.2 A 20.0 W

USB Typ-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

USB Typ-C/PS 5.0-5.9 V DC 3.0 A max. 17.7 W

5.0-11.0 V DC 2.0 A max. 22.0 W

Wireless Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Fremdpersonenprüfung, Übertemperaturschutz, Status- und Kapazität-LEDs

Schulzfunktionen: Powerbank, USB-C-Kabel, Mehrsprachige Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Anzeige: Interne Zellen: 3.85 V DC

Nominale Spannung: 10.000 mAh

Kapazität: 38.5 Wh

Energiengehalt: Lithium-Polymer

Schutzart: IP20

Temperatur: Betriebs temperature: -10...+35 °C

Speicherungstemperatur: -20...+55 °C

Maße: 99 x 64,5 x 17,1 mm

Gewicht: 190 g

Lieferumfang: Powerbank, USB-C-Kabel, Mehrsprachige Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Umwelthinweise Entsorgung: Bei Verpackung sortieren und entsorgen. Papiere und Kartons zum Altpapier. Folie in den Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Entsorgung. Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Hausmüllmüllung entsorgt werden dürfen.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben. Rückgabe- und Sammelungssysteme in der Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Gebrauchte Batterien/Akkus nur in entleerten Zustand immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

HAFTUNGSAUSSCHLUSSE In dieser Bedienungsanleitung enthaltene Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Handhabung/falscher Verwendung oder durch die Mischung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

GENERAL

Please unpack all parts and check that everything is present and undamaged. Do not use the product if damaged. In this case, contact

