BEDIENUNGSANLEITUNG

WASSERDICHTES KLAPPTHERMOMETER

PCE-ST 161

DEUTSCH



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

EINLEITUNG

Das Thermometer ist ein wasserdichtes Klappthermometer, das bei Temperaturmessungen eine praktische und zuverlässige Hilfe darstellt. Dank seines robusten Metallklappgelenks und seiner langen, stabilen Messsonde eignet sich das Thermometer ideal für die Kerntemperaturmessung. Das Thermometer verfügt über die Schutzklasse IP67 und kann unter allen Bedingungen eingesetzt werden. Es lässt sich leicht unter fließendem Wasser reinigen und verfügt über eine gummierte Oberfläche für rutschfestes Handling. Das Thermometer verfügt über ein großes, beleuchtetes Display, das eine einfache und fehlerfreie Ablesung der Messdaten auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht.

- Sonde eignet sich für verschiedene Feldtests
- Solide Metalloberfläche
- Kompakte Größe
- IP67 wasserdicht

MERKMALE

- Großer Messbereich -50 °C ... +290 °C (-58 °F ... +554 °F)
- Hohe Genauigkeit ± 0,5 °C (-30 °C ... + 120 °C)
- MAX-, MIN- und HOLD-Modi
- Automatische Abschaltung
- Kompakte Größe 5,9“ (15 cm)
- Wasserdicht gemäß IP67
- Rutschfeste gummierte Oberfläche
- Ideal geeignet für Kerntemperaturmessungen
- Großes, beleuchtetes Display
- HACCP-zertifiziert

SPEZIFIKATION

Maßeinheit	Temperatur (°C/°F)
Sensortyp	NTC
Messbereich	-50°C ... +290°C (-58°F ... +554°F)
Genauigkeit	-50°C ... -30°C ±1°C -30°C ... +120°C ±0.5°C +120°C ... +200°C ±1 °C +200°C ... +290°C ±2°C -58°F ... -22°F ±1.8°F -22°F ... +248°F ±0.9°F +248°F ... +392°F ±1.8°F +392°F ... +554°F ±3.6°F
Auflösung	0.1°C (-50°C~199.9°C) 1°C (200°C ... 290°C) 0.1°F (-58°F ... 199.9°F) 1°F (200°F ... 554°F)

Betriebstemperatur	0°C ... +60°C (32°F ... +140°F)
Lagertemperatur	-30°C ... +70°C (-22°F ... +158°F)
Batterietyp	2 x Batterietyp AAA
Batterielebensdauer	1 00h (typisch)
Größe (Sonde ausgeklappt)	250 x 56 x 24,5 mm
Display	LCD 1-zeilig, hintergrundbeleuchtet OL wird angezeigt, wenn der Messbereich überschritten wird
Reaktionszeit	1 ... 2 Sek./Test
Material/Gehäuse	ABS/TPE/Edelstahl
Gewicht	163 g (inklusive Batterie)

BESCHREIBUNG DER FRONTPLATTE

» [Ein/Aus]-Schalter: Mit ausklappbarer/einklappbarer Sonde (ca. 90°) zum Ein- und Ausschalten des Thermometers. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, schaltet sich das Thermometer nach ca. 4 Minuten ohne Betrieb automatisch aus.

» [Min/Max]-Taste: Zeigt die maximale (MAX) / minimale (MIN) Temperatur aus dem Speicher an.

» [°C/°F]-Taste: Wechselt die Temperatureinheit.

» [Hold]-Taste: Drücken Sie diese Taste einmal, um **Hold** auf dem Display anzuzeigen. Um zum Normalmodus zurückzukehren, drücken Sie die Taste erneut.
Drücken Sie die [Hold]-Taste und klappen Sie die Sonde im ausgeschalteten Zustand aus, um die automatische Abschaltfunktion zu deaktivieren.

BATTERIEWECHSEL

Da die Batterieleistung nicht ausreicht, zeigt das LCD-Display die Meldung **Batteriewechsel erforderlich mit AAA** an.
Die Batterie befindet sich unter der Abdeckung auf der Rückseite des Thermometers. Öffnen Sie die Batterieabdeckung, nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus, ersetzen Sie sie durch zwei neue AAA-Batterien und setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

ENTSORGUNG

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.
Annahmestelle nach BattV: PCE Deutschland GmbH, Im Langel 26, 59872 Meschede, Germany
Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.
WEEE-Reg.-Nr.DE69278128

PCE INSTRUMENTS KONTAKT INFORMATION

Germany
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France
PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax.: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain
PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom
PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands
PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark
PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk

Änderungen vorbehalten