

Bosch UniversalHammer 18V - Bohrhammer - schnurlos - ohne Batterie

Produktbeschreibung:	Bosch UniversalHammer 18V - Bohrhammer - schnurlos - 4 Modi - SDS-plus - 2 Joules - ohne Batterie - 18 V
Gruppe:	Elektrische Werkzeuge
Hersteller:	Bosch
Hersteller Artikel Nr:	06039D6000
EAN:	4053423229141



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch UniversalHammer 18V - Bohrhammer - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp	Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi	4 Modi: Bohren, Schlagbohren, Meißeln, Schrauben
Geschwindigkeit	0 - 2000 1/min
Spannfuttertyp	SDS-plus
Einwirkungsenergie	2 Joules
Anz. an Batterien	Ohne Batterie
Batterietyp	18 V