

Cherry KC 200 MX - Tastatur - USB - QWERTZ - Deutsch

Tastenschalter: CHERRY MX2A Silent Red - weiß - plastikfreie Verpackung

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	G80-3950LHBDE-1
EAN/UPC	4025112111051



Beschreibung

CHERRY KC 200 MX - Tastatur - USB - QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX2A Silent Red - weiß - plastikfreie Verpackung

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY KC 200 MX - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - weiß
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
Anschluss technik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Taschenrechner, Lautstärkeregler, Stummtaste
Numerische Tastatur	Ja
Tastenschaltertyp	CHERRY MX2A Silent Red
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43 cm x 12.1 cm x 3.9 cm
Gewicht	830 g
Verpackung	Plastikfreie Verpackung

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.