

Edad +8

#81018/#81058/#81059/#81073/#81086

### Maisto - Coches de radio control

**¡ADVERTENCIA!** No recomendable para niños menores de 36 meses debido al peligro de ingerir pequeñas piezas. ¡Peligro de asfixia!

Conservar este manual de instrucciones para futuras referencias. Contiene información importante.

Reservado el derecho de actualizar/revisar las especificaciones del producto sin previo aviso.

**¡Atención!** El cable de la antena no debe introducirse en tomas de corriente.

#### Contiene:

- 1 Vehículo radiocontrolado
- 1 Control remoto
- 1 Tubo para antena
- 1 Manual de instrucciones

#### Requisitos de las pilas:

Vehículo: 2 pilas 1,5V "AA" LR6/R6.

Transmisor: 2 pilas 1,5V "AAA" LR03/R03.

#### Instalación de la batería para la instalación del transmisor y la antena: (Consulte el Diagrama 1 y 2)

1. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo en la tapa de las pilas y abrir la tapa de las pilas (destornillador no incluido)
2. Instale 2 pilas 1,5V "AAA" LR03/R03 con la polaridad correcta (+/-) como se muestra en el interior del compartimento de las pilas.
3. Instale la tapa del compartimento de las pilas y atornille el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.
4. Introduzca el cable de la antena en el tubo de la antena. Luego incline el cable expuesto e introduzca una cubierta en la punta superior del tubo.

#### Instalación de las pilas para el Vehículo: (Consulte el Diagrama 3 y 4)







1. Desconecte el vehículo (OFF).
2. Abra la tapa del compartimento de las pilas.
3. Instale 2 nuevas pilas de 1,5V "AA" LR6/R6 con la polaridad correcta (+/-) como se muestra en el interior del compartimento las pilas.
4. Instale la cubierta de la batería.

#### Utilización: (Consulte el Diagrama 5 y 6)

1. Encienda el vehículo.
2. Apriete el gatillo del transmisor para dirigir el vehículo hacia adelante. Apriete el gatillo del transmisor para dirigir el vehículo hacia atrás.
3. Gire el volante del transmisor para mover el vehículo a la izquierda o a la derecha.
4. Si el vehículo no se mueve en línea recta, ajuste la alineación del volante bajo el chasis.
5. Recuerde desconectar el vehículo (OFF) cuando termine de jugar.

#### Consejos de funcionamiento:

1. No conduzca el vehículo sobre hierba, arena y no lo dirija a través de agua.
2. No conduzca el vehículo con tiempo lluvioso o ventoso.
3. No dirija el vehículo hacia objetos duros.
4. Coloque el interruptor de encendido del vehículo siempre en OFF cuando haya terminado de jugar.
5. Mantenga los dedos, el pelo y la ropa holgada lejos del vehículo.
6. El margen de funcionamiento puede verse afectado por una serie de factores:
  - a) Pilas gastadas en el transmisor o en el vehículo.
  - b) Interferencia con otros productos que emiten señales de radiofrecuencia, como otros productos de control remoto que utilicen la misma frecuencia, como radios CB (banda ciudadana), teléfonos inalámbricos, transformadores de alto voltaje, etc.
7. Se recomienda utilizarlo al aire libre para conseguir un rango de control óptimo. (10 metros)



#### Uso de Baterías:

1. Se recomienda usar pilas alcalinas.
2. Solamente pilas del mismo tipo o equivalente al tipo recomendado han de ser usadas.
3. No mezclar pilas alcalinas, normales y recargables.
4. No mezclar pilas nuevas y viejas o distintos tipos de pilas.
5. Pilas no-recargables no ha de ser cargadas.
6. Si se utilizan pilas recargables, estas solo han de ser cargadas bajo supervisión de un adulto.
7. Las pilas recargables deben ser quitadas del producto antes de ser cargadas.
8. Asegúrese de introducir las pilas con la correcta polaridad y siempre siguiendo las instrucciones del fabricante.
9. Retire las pilas del producto cuando no vaya a utilizarse durante periodos prolongados de tiempo.
10. Las pilas que están agotadas han de ser sacadas del producto.
11. Los terminales no serán puestos en cortocircuito.
12. Deseche las pilas del modo adecuado. No tire las pilas al fuego – pueden explotar o provocar fugas que causen lesiones o daños.
13. Sólo los adultos pueden realizar el cambio de las pilas.

#### Precauciones:

1. No intente desarmar los aparatos.
2. No utilice el vehículo en la misma frecuencia que otros jugadores del mismo lugar. De lo contrario se producirán interferencias y perderá el control del vehículo.
3. Verifique que las baterías estén colocadas con la polaridad correcta (+/-) que se indica dentro del compartimento para baterías.
4. Quite el aparato de su envoltorio y saque todos los accesorios antes de dárselo a un niño para jugar.

#### PROBLEMAS:

Problema	Causa	Coreccion
No Funciona	Batería baja Las polaridades de las pilas están invertidas Las ruedas están obstruidas por objetos extraños	Coloque nueva batería Inserte las pilas con la correcta polaridad como muestra el compartimento de las pilas Retire los objetos extraños de las ruedas del vehículo
Circula despacio Mala señal en la dirección	Batería baja Las ruedas están obstruidas por objetos extraños	Coloque nuevas baterías Retire los objetos extraños de las ruedas del vehículo
Bajo control a distancia	Batería baja Fuerte interferencia alrededor	Coloque nuevas baterías Muévelo a una mejor posición para jugar

#### Notas medioambientales:

La totalidad del producto no pertenece a residuos domésticos al final de la vida del producto. Pueden retornarlo en los puntos de recogida para el reciclaje de instrumentos electrónicos. El símbolo en el producto, manual de instrucciones, etiqueta del cartón o embalaje muestra esto con claridad.

Los materiales deberían ser reciclados de acuerdo a sus respectivas marcas. El reciclaje de viejos dispositivos u otra re-utilización de los materiales contenidos en ello representa una importante contribución a la protección medioambiental.

Por favor pregunte en su comunidad local por los puntos de recogida correctos.

Conservar esta hoja y la dirección de contacto para futura referencia ya que contienen información importante.

#### Eliminación de baterías

Las baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Como consumidor es su deber legal devolver las baterías con sustancias peligrosas así como todas las baterías gastadas. Puede entregar las baterías usadas en los puntos de recogida de baterías de su zona o en cualquier lugar donde se vendan baterías.

Las baterías que contienen sustancias peligrosas incluyen las siguientes abreviaciones químicas y un símbolo de un contenedor de residuos tachado con una cruz.

Pb = La batería contiene plomo  
Cd = La batería contiene cadmio  
Hg = La batería contiene mercurio

#### Declaración de conformidad CE

Por la presente, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S. declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 1999/5/CE.

Puede consultar la declaración de conformidad en:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;  
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.