

HUAWEI *Ascend* P7

Guía de inicio rápido



Descripción rápida del teléfono

Gracias por elegir **HUAWEI Ascend P7**.

Para comenzar, observemos su nuevo teléfono móvil.

Pulse el botón de encendido/apagado para encender o apagar la pantalla.




Introducción de la tarjeta SIM


- ⚠️ Tenga cuidado al utilizar la herramienta de extracción de la SIM para que no se produzcan lesiones ni se dañe el teléfono. Manténgala alejada de los niños.

Siga las instrucciones de las siguientes figuras para instalar la tarjeta micro-SIM. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encender el teléfono.


1



2



3



Más información

Para obtener la guía del usuario completa, acceda a <http://huaweidevice.es/> y busque **P7**.

-  Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño, diseño de la pantalla, etc. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.



For DTS patents, see
<http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Please visit
<http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>
for recently updated hotline and email address in your
country or region.

Model: HUAWEI P7-L10



31010RDA_01