


The Frame

LA FORMA MÁS PEQUEÑA Y
LIVIANA DE INSTALAR SU GOPRO.

GoPro[®]
Be a *HERO*. ■■■■

/ Qué incluye



THE FRAME

Incluye un diseño minimalista para el montaje compacto y la captura de audio óptima durante actividades de poca velocidad. Proporciona acceso simple a los puertos microSD, Micro HDMI y USB. Un seguro integrado permite quitar la cámara sin tener que mover el montaje.



HEBILLA DE APERTURA RÁPIDA + TORNILLO DE PULGAR AJUSTABLE

Permite el montaje rápido y conveniente.



PROTECCIÓN PARA LAS LENTES

Protege las lentes de la cámara contra rayaduras, polvo y suciedad.


/ Instalación

SOLO LA CÁMARA



Paso 1

Destrabe el seguro en la parte superior derecha del Adaptador del marco.



Paso 2

Manteniendo el seguro abierto, deslice la cámara por el Adaptador del marco.




Paso 3

Cuando haya insertado la cámara correctamente, cierre el seguro.



CÁMARA + LCD TOUCH BACPAC O BATTERY BACPAC



Paso 1


Destrahe el seguro en la parte superior derecha del Adaptador del marco.

Paso 2

Destrahe el brazo de soporte de metal y extiéndalo 90°. El brazo debe usarse para asegurar correctamente el BacPac.

Paso 3


Deslice la cámara por el Adaptador del marco hasta que el BacPac apoye contra el brazo y luego cierre el seguro.



CONSEJO DE UN PROFESIONAL: ¿Quiere hacer una prueba antes de la grabación? Deje el brazo de soporte de metal sin extender dentro del Adaptador del marco y luego conecte y desconecte el **LCD Touch BacPac™** sin quitar la cámara. Tengo en cuenta que el LCD Touch BacPac no está asegurado correctamente para realizar tomas sin el brazo de soporte extendido.

ACCESO A LOS PUERTOS

El Adaptador del marco proporciona acceso fácil y en todo momento a los puertos microSD, Micro HDMI y USB—perfectos para el video en vivo, la carga y la descarga de datos.



/ SOLO ENTORNOS SECOS

El Adaptador del marco no es resistente al agua y no está optimizado para el uso en condiciones extremas.

/ COMPATIBILIDAD

Es compatible con todas las cámaras HERO4, HERO3+ y HERO3.

Es compatible con LCD Touch BacPac™ y Battery BacPac™.

/ ATENCIÓN AL CLIENTE

GoPro se dedica a proporcionar el mejor servicio de atención al cliente posible. Para comunicarse con el Servicio de atención al cliente de GoPro, visite **gopro.com/support**.

/ ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro



instagram.com/GoPro

Learn more about GoPro
products at **gopro.com**



Please Recycle

130-09414-000 REVA