

# **August<sup>®</sup>**

## **User Manual**

**Wireless Presentation Laser Pointer  
Présentateur Pointeur Laser  
Wireless Presenter mit Laserpointer  
Puntatore Laser senza fili per presentazioni  
Puntero láser para presentaciones**

**LP205R**



August International Ltd  
United Kingdom  
Telephone: +44 (0) 845 250 0586  
Email: [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)  
Web: [www.augustint.com](http://www.augustint.com)

# Manual de Usuario

## 1. Introducción

Este puntero inalámbrico es adecuado para cualquier ocasión o presentación PowerPoint. No es necesario estar junto a su equipo o pedir ayuda a un asistente. Es muy sencillo de usar. Plug & Play, no necesita de instalación.

El dispositivo le permite controlar su presentación de forma inalámbrica con un alcance de hasta 10 metros. Su tecnología avanzada de radiofrecuencia hace que funcione incluso a través de paredes.

Combina las funciones de un puntero láser y mando a distancia. Se adapta como el instrumento ideal para las presentaciones, la enseñanza, reuniones, discursos, etc.

## 2. Sistema Operativo

El dispositivo es compatible con Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8, Linux y Mac OS.

## 3. Nombres y Funciones

### 3.1 Parte Frontal



### 3.2 Parte Posterior



Una vez que el receptor USB sea conectado a un ordenador, normalmente se detectará de forma automática. De no ser así (posibles interferencias causadas por otros dispositivos) pulse 'Conectar' para volver a establecer la conexión.

### 4. Instalación de pilas

- El dispositivo es alimentado por 1 pila AAA
- Saque la cubierta de pilas
- Inserte 1 pila AAA
- Ponga la cubierta de pilas

Pulse y deslice la cubierta de pilas



#### Aviso:

- 1) No introduzca la batería en la dirección equivocada.
- 2) No deje la batería agotada en el presentador.
- 3) Si no utiliza el presentador por un largo período de tiempo, saque la batería para evitar posibles daños por la corrosión de la pila.
- 4) Si el presentador no funciona correctamente, o el rango de alcance se reduce, reemplace la pila por una nueva.

## 5. Parámetros Técnicos

#### Puntero:

Tecnología	Frecuencia de Radio
Frecuencia	2,4GHz
Distancia de control	Hasta 30 metros
Distancia del láser	Hasta 300m
Pilas	1 x AAA
Voltaje Encendido	1,5V
Longitud de onda	650nm
Salida máxima	<1mW
Tamaño	106x39x26 mm
Peso	26 sin pilas

#### Receptor USB:

Sistema Operativo	Windows 98/ ME/ 2000/ 2003 / XP / Vista / 7/ 8, Linux y Mac OS
Versión USB	Soporte USB 1.1 y 2.0
Tamaño	4,5 – 5,5V
Tamaño	29x16x5 mm
Peso	2g

#### Peligro:

Radiaciones láser

Producto láser de clase 2

No mire directamente con instrumentos ópticos

Evite la exposición directa al haz a personas y animales

Mantenga fuera del alcance de los niños

#### Nota:

Las instrucciones mencionadas son para referencia únicamente. August International Ltd se reserva el derecho de revisar las especificaciones, las características y el diseño sin previo aviso.