MANUAL DE INSTRUCCIONES

TERMÓMETRO PLEGABLE RESISTENTE AL AGUA

PCE-ST 161

ESPAÑOL



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

INTRODUCCIÓN

El termómetro es un termómetro plegable resistente al agua que resulta muy práctico y fiable para medir la temperatura. Gracias a su robusta articulación metálica plegable y a su sonda de medición larga y estable, el termómetro es ideal para medir la temperatura interna. El termómetro tiene la clase de protección IP67 y se puede utilizar en cualquier condición. Se limpia fácilmente con agua corriente y tiene una superficie de goma para un manejo antideslizante. El termómetro tiene una gran pantalla iluminada que permite una lectura fácil y sin errores de los datos de medición, incluso en condiciones de poca luz.

- La sonda es adecuada para diferentes pruebas de campo
- Superficie metálica sólida
- Tamaño compacto
- Resistente al agua IP67

CARACTERÍSTICAS

- Amplio rango de medición: -50 °C ... +290 °C (-58 °F ... +554 °F)
- Alta precisión: ± 0,5 °C (-30 °C ... + 120 °C)
- Modos MAX, MIN y HOLD
- Apagado automático
- Tamaño compacto 5,9“ (15 cm)
- Resistente al agua según IP67
- Superficie de goma antideslizante
- Ideal para mediciones de temperatura interna
- Pantalla grande e iluminada
- Certificado HACCP

ESPECIFICACIÓN

Unidad de medida	Temperatura (°C/°F)
Tipo de sensor	NTC
Rango de medición	-50°C ... +290°C (-58°F ... +554°F)
Precisión	-50°C ... -30°C ±1°C -30°C ... +120°C ±0.5°C +120°C ... +200°C ±1 °C +200°C ... +290°C ±2°C -58°F ... -22°F ±1.8°F -22°F ... +248°F ±0.9°F +248°F ... +392°F ±1.8°F +392°F ... +554°F ±3.6°F
Resolución	0.1°C (-50°C~199.9°C) 1°C (200°C ... 290°C) 0.1°F (-58°F ... 199.9°F) 1°F (200°F ... 554°F)

Temperatura de funcionamiento	0°C ... +60°C (32°F ... +140°F)
Temperatura de almacenamiento	-30°C ... +70°C (-22°F ... +158°F)
Tipo de batería	2 pilas tipo AAA
Duración de la batería	100 horas (normalmente)
Tamaño (sonda desplegada)	250 x 56 x 24,5 mm
Pantalla	LCD de 1 línea, retroiluminada Se muestra OL cuando se supera el rango
Tiempo de reacción	1 ... 2 s/prueba
Material/carcasa	ABS/TPE/acero inoxidable
Peso	163 g (incluida la pila)

DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL

- Interruptor [On/Off]: con sonda plegable/desplegable (aprox. 90°) para encender y apagar el termómetro. Para prolongar la vida útil de la batería, el termómetro se apaga automáticamente tras aprox. 4 minutos sin uso.
- Tecla [Mín./Máx.]: muestra la temperatura máxima (MÁX.) / mínima (MÍN.) de la memoria.
- Botón [°C/°F]: cambia la unidad de temperatura.
- Botón [Hold]: pulse este botón una vez para mostrar **Hold** en la pantalla. Para volver al modo normal, pulse el botón de nuevo.
  Pulse el botón [Hold] y despliegue la sonda con el dispositivo apagado para desactivar la función de apagado automático.

CAMBIO DE PILAS

Dado que la batería no tiene suficiente carga, la pantalla LCD muestra el mensaje **Es necesario cambiar la batería por una AAA.**
La batería se encuentra debajo de la tapa situada en la parte posterior del termómetro. Abra la tapa de la batería, retire la batería del dispositivo, sustitúyala por dos pilas AAA nuevas y vuelva a colocar la tapa de la batería.

RECICLAJE

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje. Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: PCE Ibérica SL. Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.
RII AEE – Nº 001932
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008

INFORMACIÓN DE CONTACTO PCE INSTRUMENTS

Germany
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France
PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax.: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain
PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom
PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands
PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark
PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk

Sujeto a cambios sin previo aviso