

## ***Bande lumineuse à LED 6 canaux avec détecteur de mouvements***

**Code : 000191097**



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

### **Note de l'éditeur**

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.  
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.  
Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

**Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.**

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/06-13/EG

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

**Conservez cette notice pour tout report ultérieur !**

## Utilisation

Cette lampe est destinée à la décoration. Un détecteur de mouvement sensible à la lumière déclenche pendant environ 15 secondes l'allumage de 6 LED. Le module est équipé de deux piles LR6 et peut ainsi être utilisé n'importe où et sans aucun danger.

La fixation des LED s'effectue très facilement grâce à la bande adhésive déjà préparée. Le module n'est pas protégé contre les explosions et ne doit donc pas être installé dans les zones à risque d'explosion (EX).

Ce module ne porte pas la garantie CE et est destiné à être utilisé dans des appareils ou des boîtiers.

Lors de l'utilisation, les normes CE doivent être respectées.

L'article dans son ensemble ne doit subir ni transformation ni modification. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité.

## Consignes de sécurité

**!** avant la première utilisation, veuillez lire entièrement la notice ; elle contient des informations importantes pour une utilisation correcte du produit.

- Les dommages résultant d'un non respect de ce mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation non conforme du produit ou d'un non respect des consignes de sécurité. La garantie ne s'applique pas dans ce cas.
- Veuillez à ce que la mise en service soit effectuée convenablement. Conformez-vous à ce mode d'emploi.
- Le module ne doit entrer en contact avec aucun liquide, sous peine d'être endommagé.
- Ne laissez pas le module à la portée des enfants.
- Ne dirigez jamais le cône lumineux vers des personnes ou des animaux (risque d'éblouissement ou de problèmes visuels provisoires dus à la source de lumière extrêmement vive).
- Ne laissez pas traîner les piles. Elles risqueraient d'être ingérées par des enfants ou des animaux. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

## Mise en service et utilisation

Le module lumineux s'allume automatiquement grâce au détecteur de mouvement ; le module est prêt à fonctionner dès que les piles sont installées.

Les différents éléments peuvent être séparés aux points de rupture si vous le souhaitez.

## Installation/changement des piles


Les piles doivent être changées dès que les LED perdent de leur intensité lumineuse ou ne s'allument plus du tout.

Afin d'éviter que le module ne soit endommagé par des piles usagées, retirez-les de l'appareil dans le cas d'une non utilisation prolongée.

Il est recommandé également d'enlever les piles vides du module, afin d'éviter qu'elles ne coulent et n'endommagent l'appareil.

Installez toujours deux piles neuves et respectez la polarité.

## Fixation du détecteur de mouvement



Le détecteur de mouvement peut être installé dans un trou préexistant d'un boîtier. Enlevez le petit anneau de fixation du détecteur de mouvement, passez le détecteur par l'arrière à travers le trou et replacez l'anneau de fixation sur le détecteur. Attention : le détecteur de mouvement (capteur de lumière) ne fonctionne que si la luminosité est suffisante.

## Caractéristiques techniques

Tension de service : .....	3VDC (2xMignon, AA)
Consommation électrique : ... environ 23 mA en mode actif, environ 48µA en mode veille	
Durée de vie : .....	environ 15 000 cycles
Portée : .....	environ 3 mètres pour 300-400 Lux
Détecteur de mouvement : .....	Capteur de lumière
Poids : .....	26g (piles non comprises)
Dimensions : .....	32 mm x 57 mm x 16 mm (L x l x h)



