

Snake vision pour ARX-03

Code : 191374

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.


Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/07-11/JV



Schéma fonctionnel




2

Mode d'emploi du module d'extension « Snake vision » pour ASURO

Le module d'extension « Snake Vision » existe en module fini et peut être facilement installé. Toutefois, avant que vous ne puissiez localiser les sources thermiques, le circuit entier doit adopter la température ambiante. Vous pouvez alors lire les valeurs mesurées des pyromètres grâce à la fonction LineData().

Pour plus d'informations, pour télécharger des logiciels et des fiches techniques, rendez-vous sur arexx.com.



3