

Egaliseur et préamplificateur Easy

Code : 304857



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/01-13/JV

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.


Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Egaliseur et préamplificateur stéréo avec branchements RCA et 5 pôles DIN.

Cet appareil permet de raccorder un tourne-disque avec tête de lecture magnétique à une chaîne Hi-Fi sans entrée phono spécifique. Le préamplificateur fournit un ajustement optimal des niveaux et l'égalisation des signaux musicaux disponibles sur le disque.

Veuillez respecter le schéma ci-dessous pour l'utilisation des branchements RCA ou DIN.

Utilisez seulement le bloc d'alimentation fourni !



Données techniques :

Branchement RCA + DIN 5 pôles : Entrée 5 mV/100 kohms/1 kHz. Entrée max. 30 mV
Sortie 450 mV/100 kohms/1kHz

Plage de fréquence : 18 Hz - 20000 Hz

Rapport signal/bruit : au mieux 50 dB

Dimensions : 100x65x35 mm

Alimentation externe : Primaire : 230 V~50 Hz, 8,7 W
Secondaire 12 V = 300 mA, 3,6 VA

ATTENTION

Si un bourdonnement est produit lors du raccordement d'un tourne-disque avec des connecteurs RCA, branchez le câble masse sur l'une des vis du boîtier Easy-Phono. Pour cela, dévissez précautionneusement une vis, effectuez une boucle avec la partie dénudée du câble masse et positionnez-le autour de la vis dévissée. Vous pouvez alors la revisser avec le câble masse.

