



Données techniques:

- Sound System stéréo canal 2.1
- 3 canaux d'amplificateur intégrés
- Télécommande à câble pour la réglage de la volume et du commutation, avec des prises d'écouteurs et de ligne pour autres sources stéréo
- Réglage des basses et l'interrupteur de réseau sur la face arrière du subwoofer.
- Connexion par le câble de liaison
- Plage de fréquence: 30 - 150 Hz (Subwoofer); 150 - 20.000 Hz (Satellites)
- Puissance de sortie (RMS): 36 + 2 x 12 Watt
- Tension: 230 Volt ~ 50Hz, 0.25 A
- Dimensions: Satellites 8,2 x 17,8 x 9,8 cm, Subwoofer 17 x 28 x 25,3 cm
- Conditions requises: source analogique stéréo avec des prises stéréo de 3,5 mm

Déclaration de la CE

Nous déclarons par ce présent document que le produit WAVEMASTER MX-3+ Sound System correspond aux normes ou éléments normatifs suivants:
Directive de compatibilité électromagnétique 89/336 / EEC
EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006; EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2005, -/3-3:1995 + A1:2001 + A2 : 2005
EN 55020: 2002 + A1:2003 + A2:2005
LVD Directive 73/23 / EEC
EN 60065: 2002

Cette déclaration se base sur les rapports d'examen d'un laboratoire de compatibilité électromagnétique.

Toutes les figures et tous les textes ont été élaborés avec la plus grande minutie. Toutefois, WAVEMASTER ne pourra assumer aucune responsabilité pour des indications erronées, ni pour les conséquences qui en résultent. Nous réserve de modifications techniques.

Des ondes radio puissantes (provenant par exemple des téléphones portables) peuvent provoquer des parasites audibles pendant le fonctionnement normal. Nous recommandons de réduire le volume sonore de l'appareil avec le bouton de réglage du volume sonore pendant tout le temps où les parasites persistent.

Si vous avez des questions concernant le produit et auxquelles cette présente notice ne peut fournir aucune réponse, vous pouvez obtenir des informations plus détaillées en nous rendant visite sur notre page d'accueil. Merci beaucoup.

www.wavemaster.eu

Il est interdit d'éliminer l'appareil avec les déchets urbains (déchets ménagers). Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE. Pour renvoyer votre ancien appareil, utilisez les systèmes de renvoi et de collecte qui vous sont proposés.





Mode d'emploi

MX-3+

Système sonore stéréo canal 2.1



Cher utilisateur,
nous sommes très heureux que vous ayez opté pour un système de haut-parleur de la société WAVEMASTER et nous vous félicitons de cette décision.

Avec le WAVEMASTER MX-3+, vous disposez d'un produit audio exigeant et attrayant. Nous sommes convaincus que notre produit vous rendra des services très utiles pendant de nombreuses années et surtout que vous aurez beaucoup de plaisir à l'utiliser.

... Votre équipe WAVEMASTER!

Après le déballage

Vous devriez tout d'abord vérifier si le contenu de l'emballage est complet. En plus de ce mode d'emploi, il devrait contenir:


- 2 haut-parleurs à satellite avec câbles de connexion (Cinch)
- 1 Télécommande à câble
- 1 Subwoofer
- 1 Câble des connecteurs stéréo de 3,5 mm -> connecteur stéréo de 3,5 mm
- 1 Adapteur 2 x connecteur Cinch (RCA) -> accouplement stéréo de 3,5 mm

Structure et maniement

La structure et le maniement du WAVEMASTER MX-3+ sont très simples.

Veuillez observer le schéma des connexions suivant. Toutes les connexions doivent être établies uniquement dans l'état hors tension!

- Raccorder les deux satellites avec leurs câbles de connexion aux sorties du Subwoofer caractérisées par **OUTPUT L, R** (à gauche, à droite).
- Reliez la télécommande à câble à la prise **CONTROL** du subwoofer.
- Reliez les entrées **INPUT** du subwoofer à une source sonore correspondante.
- Avant la mise en service, vérifiez absolument la valeur de la tension du réseau secteur.
- Connecter le Sound System à l'alimentation en courant. Terminé.
- Par la régle **VOLUME** de la télécommande, le système sonore est mis sous et hors tension (ON / STANDBY) et le volume sonore est ajusté.
- Le volume des basses est ajusté avec la régle **BASS** sur la face arrière du subwoofer.
- La prise **LINE** de la télécommande permet de brancher une source stéréo (par ex. un lecteur de MP3) en supplément. Une commutation automatique sur cette source stéréo est effectuée lorsque le connecteur est branché dans la prise **LINE** de la télécommande.
- La télécommande dispose d'une prise pour le casque d'écouteurs stéréo. Une commutation automatique des hauts-parleurs du système MX-3+ est effectuée lorsque le connecteur est branché dans la prise **HEADPHONES** de la télécommande, pour la reproduction par écouteurs sans être dérangé.



Consignes de mise en place, d'entretien et de sécurité

- Lors de la mise en place du Subwoofer, aucun emplacement particulier n'est prescrit car la faculté auditive des personnes ne peut détecter les basses fréquences que difficilement. Afin d'obtenir une reproduction des basses si possible impressionnante, il est conseillé de placer l'appareil dans un coin de la pièce ou sur la table ou un bureau ou à côté de ceux-ci.
- Relier la prise audio du Sound System avec la prise Line-Out, la sortie non amplifiée de votre source de son. Un signal de tonalité amplifié (par ex. Speaker-Out) pourrait surcharger ou endommager le Sound System.
- Pour relier le Sound System à la tension du réseau, noter qu'une prise de courant se trouve à proximité de votre Sound System.
- S'assurer que l'alimentation en courant est interrompue si le Sound System doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser d'alcool, d'essence, de diluant ou d'acide pour nettoyer le boîtier.
- Ne pas placer le Sound System à proximité des installations de climatisation, des chauffages ou des systèmes radio.
- Éviter en particulier des sollicitations, comme par ex. un froid ou une chaleur extrême, une sécheresse ou une humidité importante, des vibrations mécaniques ou des coups.
- Ne pas ouvrir le boîtier, mais s'adresser à un personnel de maintenance qualifié.
- **Pour le personnel de maintenance: ne jamais ouvrir le boîtier si l'appareil est connecté à la prise de tension du réseau de 230 V~.**
- **Attention! Aucune coupure de la tension secteur n'est effectuée par la mise en et hors service (STANDBY) sur la façade du subwoofer.**
- Les prestations de garantie n'incluent pas un endommagement intentionnel de l'appareil.
- **En cas de réparation, veuillez vous adresser à votre vendeur spécialisé.**