

Répéteur WiFi N300 Allnet ALL0237R

Code : 000409402



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/07-14/EG

Contenu de livraison



ALL0237R



Notice brève




CD-ROM d'origine



Câble réseau (RJ45)

Etape 1 : Installation

- Enfichez votre ALL0237R dans une prise murale.
- Branchez la première extrémité du câble réseau sur le ALL0237R et l'autre extrémité sur votre PC/PC portable.



Etape 2 : Connexion du ALL0237R sur le réseau WiFi

- Ouvrez votre navigateur Internet et rendez vous sur l'adresse suivante : 192.168.1.1. Vous pouvez vous connecter en utilisant «admin» en tant que nom d'utilisateur et mot de passe.



- Sélectionnez votre SSID (intitulé du réseau WiFi) à partir de la liste et cliquez sur



- Saisissez enfin le mot de passe avant de cliquer sur «Apply».

Etape 3 : Positionnement du ALL0237R en tant que répéteur


Le répéteur ALL0237R se connecte à un réseau WiFi existant et permet d'étendre sa portée.



- Débranchez le câble réseau de votre PC/ordinateur portable et du ALL0237R.
- Positionnez le ALL0237R entre votre routeur/point d'accès et la zone dans laquelle vous avez besoin d'un accès WiFi.

Indicateur LED

(Affiche la puissance du signal de votre routeur/point d'accès)



Cet affichage vous permet de déterminer les zones dans lesquelles le signal WiFi du routeur/point d'accès est faible voire inexistant. Utilisez le ALL0237R entre votre routeur/point d'accès et l'emplacement où le signal WiFi est encore faible. Le ALL0237R peut transmettre le signal WiFi aussi puissamment qu'il le reçoit.

Etape 4 : Connexion de votre périphérique WiFi sur le ALL0237R

Connectez votre périphérique WiFi sur le réseau WiFi du ALL0237R.



Débit en fonction de la couverture WiFi



La réception WiFi et le débit varient en fonction des appareils WiFi connectés au même moment, d'autres appareils WiFi installés à proximité, des conditions environnementales, et d'autres interférences.