

Antenne parabole Gibertini

Code : 000621232 = OP 65 XP, modèle gris
000621233 = OP 65 XP, modèle anthracite
000621235 = OP 75 XP, modèle gris
000621236 = OP 75 XP, modèle anthracite
000621237 = OP 75 XP, modèle rouge
000621239 = OP 85 XP, modèle gris
000621240 = OP 85 XP, modèle anthracite
000621241 = OP 85 XP, modèle rouge



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, micro-films ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.


Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777


© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/06-15/EG

01	Equerre de fixation	2
02	Pince	2
03	Joints plats Ø8 UNI 6592	6
04	Rondelles de butée Ø8 UNI 6798	6
05	Écrous M8 UNI 5588	6
06	Support de pivotement	1
07	Support parabole	1
08	Boulons M8x120 UNI 5737	3
09	Plaque de pivotement	1
10	Alimentation	1
11	Boulon M6x65 UNI 5739	1
12	Joint plat Ø6 UNI 6592	2
13	Écrous M6 UNI 7473	5
14	Parabole	1
15	Boulons M6x12 UNI 5931 + écrous M6	4
16	Support LNB	1



Pour assembler la parabole (14) sur le support respectif (7), les boulons doivent être maintenus dans une position stable à l'aide d'un tournevis tandis que vous vissez les écrous (13).



Utilisez l'échelle sur la gauche du support parabole (7) pour un pointage grossier de la hauteur.

