

10. Montage

- Vissez les roues en dessous de la planche prémontée.



11. Utilisation



(img. 1)

(img. 2)

(img. 3)

(img. 4)

- Afin de transformer la planche en siège, tirez sur les goupilles de sécurité situées sur le côté du cadre, jusqu'à ce que celui-ci se débloque (img 1).
- Relevez la partie de la tête vers le haut, en direction des pieds (img 2) jusqu'à ce que la goupille de sécurité s'enclenche à nouveau (img 3). Faites attention à ce qu'elle soit correctement encliquetée.
- Baissez la partie tête, afin d'obtenir un siège (img 4).
- Pour retransformer le siège en planche, effectuez les étapes précédentes à l'envers.

12. Nettoyage et entretien

- Les chocs, les coups, les chutes et les contacts avec des fluides peuvent influencer la fonctionnalité de l'outil et l'endommager.
- Nettoyez les coussins uniquement avec un chiffon humide.
- Enlevez régulièrement la poussière et autre particule qui collent aux roues.
- Vérifiez régulièrement le vissage et ne les revissez que si vous en avez besoin.

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/09-11/JV

Planche à roulettes pour garage

Code : 816208

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.


Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Planche à roulettes avec 6 roues et possibilité de la transformer en siège



Très chers clients,
Vous avez fait un bon choix. Vous avez un produit de qualité HAZET, qui optimisera votre séquence de travail.

1. Pour votre sécurité

 Veuillez lire le mode d'emploi avant la première utilisation et le respecter.

Afin de procéder à une utilisation correcte de cet outil, il est essentiel de respecter les consignes de sécurité ainsi que les informations contenues dans ce mode d'emploi.

Hazet ne sera tenu pour responsable pour toutes blessures ou dégâts provoqués par une utilisation inappropriée et détournée de sa fonction première ou résultant d'une transgression des consignes de sécurité. Seul l'opérateur sera tenu pour responsable.


2. Pièce de rechange

- Pour des questions de sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange HAZET originales.
- De fausses ou de mauvaises pièces de sécurité peuvent conduire à des dégâts, des dysfonctionnements ou une panne de l'outil.
- L'utilisation de pièces de rechange non approuvées invalide toutes réclamations concernant la garantie, le service après-vente, l'indemnisation et l'assurance de responsabilité du constructeur ou de ses mandataires, distributeurs ou de ses représentants.

3. Recyclage


- Veuillez recycler cet outil conformément aux directives de la protection de l'environnement de la sécurité du travail.
- Les pièces détachées peuvent être recyclées.

4. Utilisation conforme

 Asseyez/allongez-vous normalement dessus. Évitez les charges de choc provoquées en sautant ou se laissant «tomber» sur le siège/la planche.


- Ne montez pas debout sur le siège ou la planche.
- Installez la planche uniquement sur des sols lisses et plats.
- Ne dépassez pas la charge maximale.

5. Dépôt / stockage

 L'appareil doit être stocké et conservé selon certaines conditions :

- Ne pas conserver en plein air.
- Stockez-le sec et débarrassé de toute poussière.
- Ne pas exposer à des liquides ou des substances agressives.
- La température de stockage doit être comprise en -10 à +45 °C.
- Humidité relative de l'air à 65% max.

6. Risques provenant de l'appareil


 Faites attention à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous pliez et dépliez les éléments. Ne laissez pas les enfants manipuler sans surveillance la planche.

7. Données techniques

- Dimensions L x l x h : 119,8 x 45 x 13 cm
- Capacité de charge : 150 kg max.

8. Éléments de l'outil

1. Cadre
2. Roues
3. Rembourrage couchette
4. Coussin tête
5. Goupille de sécurité



9. Contenu

Cadre, 6 roues, coussin tête, rembourrage couchette, goupille de sécurité, clé à vis.