



Jeu de cosses pour batteries


Code 0844 110 22 J



Rouge + : Positif



Bleu - : Négatif




Ne branchez et ne débranchez pas lorsque l'appareil est en charge ou en présence de vapeurs inflammables.


Ces cosses sont adaptées pour une utilisation avec le N°6 par 1/0 AWG. Ne dépassez pas la charge maximum en Ampères du câble de batterie utilisé. Remplacez cette cosse de batterie isolée par une cosse de batterie également isolée.

Jeu de cosses pour batteries


Code 0844 110 22 J



Rouge + : Positif



Bleu - : Négatif




Ne branchez et ne débranchez pas lorsque l'appareil est en charge ou en présence de vapeurs inflammables.


Ces cosses sont adaptées pour une utilisation avec le N°6 par 1/0 AWG. Ne dépassez pas la charge maximum en Ampères du câble de batterie utilisé. Remplacez cette cosse de batterie isolée par une cosse de batterie également isolée.

Jeu de cosses pour batteries


Code 0844 110 22 J



Rouge + : Positif



Bleu - : Négatif




Ne branchez et ne débranchez pas lorsque l'appareil est en charge ou en présence de vapeurs inflammables.


Ces cosses sont adaptées pour une utilisation avec le N°6 par 1/0 AWG. Ne dépassez pas la charge maximum en Ampères du câble de batterie utilisé. Remplacez cette cosse de batterie isolée par une cosse de batterie également isolée.

Jeu de cosses pour batteries


Code 0844 110 22 J



Rouge + : Positif



Bleu - : Négatif



Ne branchez et ne débranchez pas lorsque l'appareil est en charge ou en présence de vapeurs inflammables.

Ces cosses sont adaptées pour une utilisation avec le N°6 par 1/0 AWG. Ne dépassez pas la charge maximum en Ampères du câble de batterie utilisé. Remplacez cette cosse de batterie isolée par une cosse de batterie également isolée.