

Powerbank 2200

Code : 001040720



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/04-14/EG

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

1. Consignes de sécurité

Disposez toujours l'appareil sur une surface plane et droite. Il risquerait d'être endommagé en cas de chute.

N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées, cela pourrait l'endommager ou réduire sa durée de vie.

Ne laissez pas le produit à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs ou tout autre appareil diffusant de la chaleur.

N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'eau ou à de forts taux d'humidité. Ne le laissez pas dans la salle de bains ou la cuisine à proximité d'un lavabo ou d'un évier, et évitez impérativement tout contact avec l'eau.


N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.

Veillez procéder à une sauvegarde des données avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Nous nous dégageons de toute responsabilité quant à d'éventuelles pertes de données, sauf si celles-ci sont dues à une malveillance ou une grossière négligence de notre part.

Dans tous les cas, la responsabilité en cas de pertes de données se limite aux dépenses nécessaires au rétablissement des données perdues sur l'installation de l'utilisateur, à l'aide de copies de sauvegarde préexistantes.

2. Introduction



Caractéristiques techniques

Domaines d'utilisation	Conçu pour les smartphones par exemple, ainsi que pour la plupart des périphériques disponibles dans le commerce pouvant être rechargés via USB
Capacité	2200 mAh
Type de batterie	Accu Lithium-Ion rechargeable
Sortie	USB, DC 5 V / 1 A
Entrée	Micro USB, DC 5 V / 800 mAh
Statut de charge faible	La LED clignote
Fonctions de protection	Protection contre la surcharge de l'accum, contre les courts-circuits
Dimensions	91 x 24,7 x 24,7 mm
Poids	75 g

Contenu de l'emballage

- 1x Powerbank mobile, 2200 mAh
- 1x câble de charge USB
- 1x mode d'emploi

3. Utilisation



Affichage LED

Rechargement de l'accum	LED rouge
Rechargement terminé	LED bleue

Rechargement du PA0064

- 1) Branchez le câble de charge USB fourni sur le port Micro USB du PA0064 et sur le port USB d'un PC. Le PA0064 est alors automatiquement rechargé par le PC.
- 2) Lorsque l'accum est complètement rechargé, la LED devient bleue.



Rechargement d'appareils mobiles

- 1) Branchez l'appareil à recharger sur le port USB de type A du PA0064. Utilisez pour ce faire le câble de charge USB correspondant à l'appareil à recharger.
- 2) La LED de déchargement de l'accum (rechargement de l'appareil relié) s'allume en bleu.

