


LED LENSER®



Tactical Professional Holster



Item No | Art.-Nr.

0322 Ø34

0323 Ø37

Operating instructions	English.....	02-03
Bedienungsanleitung	Deutsch	04-05
Mode d'emploi	Français	06-07
Instrucciones de uso	Español.....	08-09
Istruzioni per l'uso	Italian	10-11

1. Fixation de l'étui sur le ceinturon (voir fig-1)

- Pour le fonctionnement correct de l'attache pour ceinturon, veiller à la régler tout d'abord à la largeur correcte de votre ceinturon – de 25 mm à 50 mm (jusqu'à 60 mm après déplacement de l'arrière D – cf. paragraphe 3). Il est également compatible avec le système M.O.L.L.E.!
- Pour fixer l'étui sur le ceinturon, presser simultanément les deux boutons A sur les côtés de l'attache, et tirer la partie arrière métallique de fixation B.
- Glisser ensuite la partie arrière métallique B derrière le ceinturon et appuyer pour la verrouiller. Les deux verrous C doivent être verrouillés correctement. Vérifier la fixation de l'étui sur le ceinturon en le tirant.
- Si l'étui de bouge librement sur votre ceinturon, ou bien si l'étui n'a pas bien cliqué à cause d'une trop grande épaisseur du ceinturon, il est nécessaire d'ajuster du système de fixation à l'épaisseur du ceinturon utilisé – cf. paragraphe 2.

2. Réglage pour l'épaisseur du ceinturon (voir fig-2)

- L'adaptation à l'épaisseur du ceinturon peut être réalisée grâce aux inserts en caoutchouc F et le jeu d'inserts plastiques G fournis.
- Si le ceinturon est trop épais, il est possible d'enlever les inserts en caoutchouc F. Si le ceinturon est trop fin, il est possible de mettre sous les inserts en caoutchouc F les inserts en plastique G.

3. Réglage en fonction de la largeur de la ceinture (voir fig-3)

- Dévisser avec un tournevis cruciforme la vis E de l'arrière D et déplacer le à la largeur correspondant à votre ceinturon. Verrouiller l'arrière D en resserrant la vis E.



ATTENTION! L'étui est conçu pour les modèles de ceinturons les plus fréquents, c'est à dire pour les largeurs de 25 mm à maximum 60 mm. Les ceinturons fabriqués à partir de sangles très étroites ou très épaisses peuvent aussi empêcher le port ou fixation de l'étui!

4. Pour enlever l'étui du ceinturon

- Presser simultanément sur tous les deux boutons A ce qui ouvrira les verrous C pour enlever l'étui. Après cela, la totalité de l'étui et du système de fixation peut être retiré.

5. Réglage de l'inclinaison de l'étui (voir fig-4)

- En tournant l'étui de 360 degrés vers le ceinturon, on trouve 16 positions de blocage.
- Si l'étui tourne difficilement (ou bien très légèrement) on peut régler la résistance du mécanisme de rotation. Pour cela, à l'aide d'un tournevis serrer ou desserrer la vis de fixation H.



LED LENSER®



Tactical Professional Holster



Hersteller - Manufactured by

ZWEIBRÜDER® OPTOELECTRONICS GMBH & CO. KG

Kronenstr. 5-7
42699 Solingen
Germany

Tel. +49 (0)212/5948-0
Fax +49 (0)212/5948-200

info@zweibrueder.com
www.zweibrueder.com