


The Frame

LA FAÇON LA PLUS COMPACTE,
LA PLUS LÉGÈRE POUR MONTER
VOTRE GOPRO.

GoPro[®]
Be a *HERO*. ■■■■

/ Ce qui est inclus



THE FRAME

Propose un design minimaliste pour un montage compact et une capture audio optimale pendant les activités à petite vitesse. Fournit un accès facile aux ports microSD, Micro HDMI et USB. Un loquet intégré permet de retirer la caméra sans déplacer le support.



ACCESSOIRE BOUCLE + VIS DE FIXATION

Permet un montage rapide et pratique.



CAPUCHON DE PROTECTION DE L'OBJECTIF

Protège l'objectif de la caméra contre les rayures, la poussière et les saletés.


/ Réglage

CAMÉRA SEULEMENT



Étape 1

Détachez le loquet en haut à droite de The Frame.



Étape 2


Maintenez le loquet ouvert, faites glisser la caméra dans The Frame.



Étape 3

Quand la caméra est plaquée contre The Frame, fermez le loquet pour la sécuriser.

CAMÉRA + LCD TOUCH BACPAC OU BATTERIE BACPAC



Étape 1


Détachez le loquet en haut à droite de The Frame.

Étape 2

Détachez le bras de soutien métallique et déployez-le à 90°. Le bras doit être utilisé pour le BacPac pour que le montage soit bien sécurisé.

Étape 3


Faites glisser la caméra dans The Frame jusqu'à ce que le BacPac repose contre le bras de soutien, puis fermez le loquet.



TRUC DE PRO : Vous voulez vérifier rapidement votre prise de vue avant l'enregistrement ? Ne déployez pas le bras de soutien métallique à l'intérieur de The Frame, puis attachez et détachez **LCD Touch BacPac™** sans retirer la caméra. Remarque : le LCD Touch BacPac n'est pas monté de manière sécurisée pour la prise de vue si le bras de soutien n'est pas déplié.

ACCÉDER AUX PORTS

The Frame propose un accès permanent et aisé aux ports microSD, Micro HDMI et USB : parfait pour un flux vidéo en direct, le chargement et le déchargement des données.



/ ENVIRONNEMENT SEC UNIQUEMENT

The Frame n'est ni étanche ni optimisé pour l'utiliser dans des conditions extrême.

/ COMPATIBILITÉ

Compatible avec toutes les caméras HERO4, HERO3+ et HERO3.
Compatible avec le LCD Touch BacPac™ et la batterie BacPac™.

/ ASSISTANCE CLIENTÈLE

GoPro s'engage à fournir le meilleur service possible. Pour joindre le service d'assistance clientèle de GoPro, consultez le site **gopro.com/support**.

/ REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro



instagram.com/GoPro

Learn more about GoPro
products at **gopro.com**



Please Recycle

130-09412-000 REVA