LIBRATÓNE Z D D



DÉMARRER

Un appareil mobile et une connexion Internet sont nécessaires

1. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION





Recherchez « Libratone »

2. METTRE SOUS TENSION



Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes



L'oiseau s'allume



Attendez 20 secondes

3. SE CONNECTER AU WIFI




L'enceinte passe en mode de configuration à la première utilisation



Suivez l'application pour configurer votre ZIPP MINI sur le WiFi




Connecté au wifi




PASSER EN MODE DE CONFIGURATION

Pour changer de réseau WiFi après la première configuration, appuyez sur l'oiseau et maintenez pendant deuxsecondes jusqu'à ce que les témoins lumineux clignotent.



COMMANDES DE LA MUSIQUE

Quand vous écoutez de la musique, appuyez sur l'oiseau pour activer la lecture ou mettre en pause, et sur les touches gauche/droite pour revenir au morceau précédent/suivant.





FAVORIS

Écoutez des stations radio présélectionnées (dans l'application) directement à partir de l'enceinte.


Naviguez entre vos cinq stations favorites en appuyant sur l'icône en forme de coeur à plusieurs reprises.



SOUNDSPACE LINK


Appuyez sur l'icône sur l'enceinte en cours de lecture et elle s'allumera.

Puis, appuyez sur l'icône de la 2^e enceinte pour vous connecter.



INDICATEUR DE BATTERIE

Quand l'enceinte est sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation pour voir le niveau de charge de la batterie.



CONTRÔLE DU VOLUME

Pour augmenter ou réduire le volume, faites glisser votre doigt respectivement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

Pour mettre momentanément en mode silencieux, placez votre main sur l'interface tactile.




1

2

Airplay

3







Faites glisser le « Centre de contrôle » depuis le bas de l'écran vers le haut

Appuyez sur « AirPlay »

Sélectionnez votre enceinte dans la liste


Retournez à votre application musicale et appuyez sur Lecture

Bonne écoute!





1



À partir de l'écran « En cours de lecture » de Spotify, appuyez pour ouvrir le menu « Connecter »



Sélectionnez votre enceinte dans la liste




Retournez à l'écran de l'application musicale et appuyez sur Lecture

Bonne écoute!

Spotify Premium uniquement

Bluetooth°

1



Pour passer en « Mode de configuration », appuyez sur l'oiseau et maintenez pendant deux secondes jusqu'à ce que les témoins lumineux clignotent



Accédez aux paramètres Bluetooth et choisissez l'enceinte à appairer

Track Name
Arist Norw - Abur Name

Accédez à votre application musicale et appuyez sur Lecture

Bonne écoute!

HAUT-PARLEUR TÉLÉPHONIQUE

Quand le smartphone est appairé via Bluetooth, appuyez sur l'oiseau pour répondre à des appels entrants.



APPAREILS ANDROID™

Votre ZIPP MINI est une enceinte réseau. Elle peut diffuser directement une radio Internet ou lire de la musique via Spotify Connect si elle a été connectée au WiFi.

Téléchargez l'application Libratone pour installer votre enceinte.

La ZIPP MINI est certifiée DLNA et se connecte sans problème à tous les autres appareils compatibles DLNA.

Consultez votre application musicale pour obtenir des instructions ou visitez le site

www.libratone.com/android

Vous pouvez également appairer un appareil Android à votre ZIPP MINI via Bluetooth.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir du travail créé et partagé par Google et utilisé conformément aux conditions décrites dans la licence Creative Commons Attribution 3.0.





LIBRATONE

www.libratone.com/support



