

## Pluviomètre MA10650 Mobile Alerts

**Code : 001396681**



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

### Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

**Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.**

**Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777**

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/03-16/JV

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

**Conservez cette notice pour tout report ultérieur !**

## Capteur MOBILE-ALERTS

Ce capteur fait partie du système « MOBILE-ALERTS », il ne peut être utilisé qu'avec ce système. Une passerelle est nécessaire au fonctionnement de ce capteur.

### Mise en service

Enlevez la fixation du bouton à bascule à l'intérieur du capteur et placez-le à 1 m du sol.

### Insertion des piles dans l'émetteur extérieur

Ouvrez le compartiment à piles du capteur et insérez 2 piles LR06 en respectant la polarité.

### Ajout d'un émetteur

Ouvrez l'application : l'aperçu s'affiche. Effleurez « Ajouter un nouveau capteur » et scannez le code QR situé sous le pluviomètre. Définissez ensuite une dénomination pour l'émetteur.

### Caractéristiques techniques

Piles :	2 piles LR06 alcalines
Durée de vie des piles :	environ 2 ans
Plage de mesure :	0 – 300 mm/h
Précision :	0,25 mm
Plage de température de fonctionnement :	0 à +40°C
Portée :	100 m (champ libre)

De plus amples informations et une description complète sont disponibles dans l'application sous la rubrique « Info » et sur le site [www.mobile-alerts.eu](http://www.mobile-alerts.eu).

La déclaration de conformité est consultable sur [www.mobile-alerts.eu/technoline/doc](http://www.mobile-alerts.eu/technoline/doc).