

La pince spéciale MIG/MAG est l'accessoire indispensable pour les torches des postes à souder MIG/MAG.

#### 4 fonctions :

- 1 nettoyer l'intérieur de la buse (projections de soudure),
- 2 couper l'excédent de fil en sortie de torche avant soudure,
- 3 desserrer et serrer le tube contact,
- 4 enlever la buse (Ø 12 > 15 mm) de la torche.



Pince brevetée,  
fabriquée en Suisse 

