

EZCast Pocket RX & TX Manuel de l'utilisateur

Rev 1.3



Les informations sur le produit peuvent être modifiées sans préavis.


À propos d'EZCast Pocket

Transmetteur (H-1/ C-1 / BC-1)

Miroir facilement tout ce qui s'affiche sur l'écran de votre ordinateur portable ou de votre mobile, idéal pour regarder des vidéos, jouer à des jeux et partager des idées.


* Modèle C-1/BC-1 avec connecteur de Type-C, modèle H-1 avec connecteur HDMI.

*Le modèle BC-1 est rechargeable via le port de Type-C.



Récepteur (R-1)

Affichez le contenu passé de votre émetteur sur le grand écran comme un téléviseur HD ou un écran de projecteur.



Comment miroiter

1 Installer le récepteur

Utilisez le connecteur Type C pour connecter le récepteur EZCast au port HDMI de la télévision et mettez-le sous tension à l'aide d'un adaptateur d'alimentation indépendant 5V/1A.

2 Brancher et jouer

Branchez l'émetteur EZCast sur le port Type C ou HDMI de votre ordinateur portable ou mobile. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant clignotant sur l'émetteur s'arrête et il commencera automatiquement le mirroring.

Lors de l'utilisation de l'émetteur H-1 (connecteur HDMI), utilisez le connecteur Type C pour connecter à un adaptateur d'alimentation indépendant 5V/1A.



3 Arrêter et redémarrer le mirroring

Appuyez sur le bouton Miroir / Pairer sur l'émetteur pour arrêter ou redémarrer le mirroring.




Note: L'émetteur EZCast prend en charge le mirroring pour tous les ordinateurs portables, y compris Windows et MacOS, et les mobiles Android avec une sortie DP Alt. Pour réinitialiser aux paramètres par défaut, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.

Comment appairier l'émetteur avec le récepteur

1 Activez le mode d'appariement pour le récepteur

- (1) Mettez sous tension le récepteur à l'aide d'un adaptateur externe (5V/1A).
- (2) Branchez le récepteur sur le port HDMI du moniteur.
- (3) Appuyez sur le bouton de réinitialisation du récepteur pendant 2 secondes. Relâchez lorsque l'écran affiche "Relâchez le bouton pour appairier avec EZCast".



2 Appuyez sur le bouton Miroir / Paired sur l'émetteur

Branchez l'émetteur sur votre ordinateur portable ou mobile. Lors de l'utilisation de l'émetteur H-1, assurez-vous d'utiliser le connecteur Type C pour fournir de l'énergie. Appuyez sur le bouton Miroir / Paired sur l'émetteur pendant 5 secondes pour terminer l'appariement pendant que l'écran affiche "Prêt à appairier". Après l'appariement, il commencera automatiquement le casting.



Remarque: Il y a 2 modes pour le bouton de réinitialisation sur le récepteur, selon la durée d'appui.

(1) Appuyez pendant 2 secondes: activez le mode d'appariement pour l'émetteur.

(2) Appuyez pendant 10 secondes: réinitialisez le récepteur aux paramètres par défaut.

Mise à niveau OTA

1 Télécharger l'application EZCast

- (1) Branchez le récepteur au moniteur et utilisez le connecteur Type C pour fournir de l'énergie.
- (2) Scannez le QRCode avec un ordinateur ou un téléphone portable, ou allez sur www.ezcast.com/app pour télécharger l'application EZCast.

2 Activer le SSID et le PSK du récepteur et se connecter à celui-ci

- (1) Vérifier le moniteur pour l'SSID et le PSK affichés du récepteur. S'ils ne sont pas affichés, appuyer sur le bouton de réinitialisation sur le récepteur pendant 2 secondes pour activer le mode d'appariement pour l'affichage.
- (2) Connectez le Wi-Fi du téléphone portable ou de l'ordinateur au récepteur.
- (3) Lancez EZCast, allez dans  et sélectionnez l'identifiant SSID du récepteur et connectez-vous.
- (4) Dans la page des paramètres , sélectionnez Internet et connectez le récepteur à Internet.
- (5) Vérifiez l'icône  ...  sur le moniteur pour vérifier que le récepteur est connecté au réseau.



3 Mise à niveau avec l'application EZCast

- (1) Assurez-vous que le téléphone portable ou l'ordinateur est connecté au même réseau Wi-Fi que le récepteur.
- (2) Lancez EZCast, choisissez  et confirmez qu'il est connecté au récepteur.
- (3) Vérifiez automatiquement l'état de la version actuelle. Si la version la plus récente est disponible, acceptez la mise à jour pour compléter la mise à niveau du système.



Informations sur le produit

Émetteur

- Antenne: 1T1R (à bord)
- Wi-Fi: 5 GHz
- Interface: HDMI ou Type-C

Récepteur

- Antenne: 1T1R (à bord)
- Wi-Fi: 5 GHz
- Interface: HDMI

MIC 警語

Note: 5G band (W52) indoor use only.

NCC 警語

取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this product not authorized by Apple could void the electromagnetic compatibility (EMC) and wireless compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

RF Exposure Statement(Receiver):

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAR statement (Transmitter):

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The SAR limit set by the FCC is 1.6W/Kg. For body-worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the device a minimum of 0mm from the body. RF exposure compliance with any body-worn accessory that contains metal was not tested and certified. And use of such body-worn accessory should be avoided. Accessory available in market and must be used to keep use distance 0mm from EUT to body-worn operation.



Website: <https://www.EZCast.com>

YouTube: <https://www.YouTube.com/EZCast>