KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Notice d'installation
Adaptateur d'interface avec câble pour USB_Device/Slave

KERN KUP-03

Typ TYKUP-03-A
Version 1.1
2023-06
F



i	Vous trouvez la version actuelle de cette notice d'utilisation aussi en ligne sous: https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ sous la rubrique Manuels de l'utilisateur

F

Adaptateur d'interface avec câble pour USB_Device/Slave

Version 1.1 2023-06

Notice d'installation

Table des matières

1 Général 2
1.1 Installation 2

1 Général

i	• **Seuls les adaptateurs KERN KUP peuvent être raccordés au connecteur Sub-D à 15 broches de la balance!** • L'adaptateur KUP permet de transférer des données d'un appareil vers un PC et inversement.

1.1 Installation

1. Eteindre l’appareil.

2. Insérer l'adaptateur d'interface dans le connecteur KUP de l'appareil.

3. Allumer l'appareil. L'adaptateur d'interface est automatiquement reconnu par l'appareil.

Paramètres de communication:

Les paramètres de communication (vitesse de transmission en bauds, bits et parité) doivent coïncider entre la balance et l’imprimante PC.

Interface: USB (réglage par défaut)	
Vitesse de transmission	9600
Données bits	8
Bits stop	1
Parité	aucune

Pilote USB :

Le pilote USB nécessaire à la balance est déjà préinstallé sur les appareils dont le système d'exploitation est à jour.
Si le système n'est pas reconnu automatiquement, vous allez recevoir l'entraînement correct dans la zone Downloads sur **www.kern-sohn.com**.

Il est reconnu comme COM Port virtuel et contient une prise dûment numérotée.

Exemple (administrateur d'appareil Microsoft Windows):

