



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Pulvérisateur à pression de 5 L

N° de commande 3555201



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit est un pulvérisateur à pression. Il est conçu pour distribuer de l'eau dans les jardins domestiques et les serres.

Il est destiné à être utilisé avec les liquides suivants :

- Eau (+40 °C max.)
- N'est pas destiné à être utilisé avec les liquides suivants (liste non exhaustive, à titre d'exemple uniquement) :

- Liquides dont la température dépasse +40 °C
- Solvants ou liquides à base de solvants
- Huiles, désinfectants et engrais
- Liquides hautement inflammables ou corrosifs (acides ou alcalis)
- Denrées alimentaires ou substances utilisées pour la production alimentaire
- Liquides visqueux, collants ou formant des résidus (peintures, graisses)

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Pulvérisateur à pression
- Mode d'emploi
- Tube de pulvérisation

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Sécurité du produit

- Un remplissage excessif peut entraîner des fuites ou empêcher une montée en pression correcte. Ne pas remplir au-delà de la capacité maximale.
- L'exposition de l'appareil à la lumière directe du soleil augmente la pression interne. Une pression élevée peut provoquer la fissuration ou l'éclatement du récipient. Ne laissez pas l'appareil exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne modifiez pas le pulvérisateur ni ses dispositifs de sécurité.
- Le stockage du pulvérisateur à pression rempli ou sous pression peut entraîner des dommages ou des fuites pendant les cycles de gel. La formation de glace peut endommager les composants internes. Videz et nettoyez le pulvérisateur à pression avant de le stocker et conservez-le dans un endroit à l'abri du gel.


5.6 Sécurité électrique

- Les équipements électriques et les fils sous tension peuvent provoquer une décharge électrique s'ils sont aspergés de liquide. Risque de décharge électrique ! Ne pulvérisez pas à proximité d'équipements électriques et de lignes électriques.

5.7 Sécurité des personnes

- Ne pulvérisez pas sur des personnes ou des animaux domestiques. Ne laissez pas les enfants utiliser le produit.
- Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Une pression résiduelle subsiste dans le récipient après utilisation. Une décharge soudaine de liquide sous pression peut causer des blessures. Libérez toujours la pression résiduelle via la soupape de sécurité avant d'ouvrir le récipient.

6 Aperçu du produit




- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Poignée de la pompe | 8 Tube de pulvérisation |
| 2 Pompe | 9 Écrou du tuyau d'aspiration |
| 3 Vanne de sécurité | 10 Écrou de la poignée de pulvérisation |
| 4 Manomètre | 11 Poignée du tube de pulvérisation |
| 5 Récipient | 12 Tuyau à pression |
| 6 Sangle de transport | 13 Gâchette |
| 7 Buse de pulvérisation | 14 Support du tube de pulvérisation |

Rangez la poignée à l'envers afin que l'eau ne s'écoule pas. Reportez-vous à l'image à droite pour un rangement correct.

7 Assemblage

Assemblez le tube de pulvérisation à la poignée du tube de pulvérisation avant la première utilisation.



1. Desserrez l'écrou (10) sur la poignée du tube de pulvérisation en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez complètement le tube de pulvérisation (8) dans la poignée du tube de pulvérisation (11).
3. Serrez l'écrou (10) sur la poignée du tube de pulvérisation en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.


→ Le pulvérisateur à pression est prêt à l'emploi.

8 Fonctionnement

8.1 Réalisation des vérifications avant utilisation

- 1. Vérifiez que tous les composants ne présentent pas de dommages. N'utilisez pas le pulvérisateur à pression si des pièces sont endommagées ou usées.
- 2. Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés et sécurisés.


8.2 Remplissage et mise sous pression du pulvérisateur



- 1. Appuyez sur la poignée de la pompe.
- 2. Tournez la poignée de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la pompe du récipient.
- 3. Remplissez le récipient d'eau (5 l max.).
- 4. Réinsérez la pompe et serrez la poignée de la pompe en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

8.3 Pulvérisation

- 1. Augmentez la pression en tirant vers le haut et en poussant vers le bas la poignée de la pompe. Répétez cette action jusqu'à ce que le manomètre indique la pression souhaitée (3 bars max.).
→ La soupape de sécurité (3) libère automatiquement l'excès de pression si celle-ci dépasse 3 bars.
- 2. Maintenez le pulvérisateur à pression en position verticale.
- 3. Dirigez la buse de pulvérisation vers la zone cible.
- 4. Appuyez sur la gâchette pour commencer à pulvériser et relâchez-la pour arrêter.
- 5. Tournez la buse de pulvérisation pour régler le jet.
- 6. Après utilisation, relâchez toute la pression résiduelle en tirant la soupape de sécurité vers le haut jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de sifflement.



9 Dépannage

Problème	Causes possibles	Solution suggérée
Aucune pression ne s'accumule	La poignée de la pompe est desserrée sur le réservoir.	Serrez la poignée de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Le joint entre la pompe et le réservoir est sec.	Appliquez un peu de graisse silicone sur le joint torique de la pompe pour rétablir l'étanchéité.
La buse de pulvérisation ne pulvérise pas bien qu'il y ait une pression suffisante	La buse de pulvérisation est bouchée.	Nettoyez la buse de pulvérisation.
	Le réservoir est vide.	Remplissez le réservoir.

10 Nettoyage et entretien

10.1 Nettoyage du pulvérisateur à pression

Nettoyez le pulvérisateur à pression après chaque utilisation.

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- 1. Libérez toute la pression résiduelle en tirant sur la soupape de sécurité.
- 2. Videz complètement le récipient.
- 3. Rincez le récipient avec de l'eau propre.
- 4. Détachez le tube de pulvérisation de la poignée du tube de pulvérisation.
- 5. Rincez le tube de pulvérisation et la buse de pulvérisation à l'eau claire. N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer la buse de pulvérisation ! Si nécessaire, utilisez une aiguille fine pour éliminer les obstructions.
- 6. Essuyez l'extérieur du réservoir avec un chiffon humide.

- 7. Remettez le tube de pulvérisation en place et séchez tous les composants avant de les ranger.

10.2 Nettoyage du tuyau à pression

Nettoyez régulièrement le tuyau à pression pour éviter les obstructions et maintenir les performances du produit.

- 1. Desserrez l'écrou du tuyau à pression sur le réservoir en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2. Retirez le tuyau à pression du réservoir.
- 3. Rincez soigneusement le tuyau à pression sous l'eau courante pour éliminer tout débris ou résidu.
- 4. Réinsérez le tuyau à pression dans l'ouverture du réservoir.
- 5. Fixez le tuyau en serrant l'écrou.

11 Stockage

Stockez correctement le pulvérisateur à pression afin de préserver son état et d'éviter tout dommage pendant les longues périodes de non-utilisation.

- 1. Tirez sur la soupape de sécurité pour évacuer toute la pression résiduelle.
- 2. Videz tout le liquide du réservoir.
- 3. Nettoyez le pulvérisateur à pression. Reportez-vous à la section « Nettoyage du pulvérisateur à pression ».
- 4. Rangez le pulvérisateur à pression dans un endroit à l'abri du gel, sec et exempt de poussière, à une température comprise entre +1 +40 °C.

12 Caractéristiques techniques

Fluide pompé.....	Eau (+40 °C max.)
Capacité de remplissage.....	env. 5 l
Volume du réservoir	6,2 l max.
Capacité de liquide résiduel	env. 0,3 l
Température de fonctionnement	0 à +40 °C
Pression de fonctionnement.....	3 bars max.
Matière.....	Corps principal : PE/PP ; tuyau : PVC ; poignée de pulvérisation : PP ; tube de pulvérisation : Aluminium, buse : PP
Longueur du tube de pulvérisation	environ 745 mm
Dimensions du conteneur (Ø x H).....	env. 185 x 335 mm
Poids (vide).....	env. 1,0 kg
Poids (rempli)	env. 6,0 kg