



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Pulvérisateur à pression 1,5 L

N° de commande 3593106



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit est un pulvérisateur à pression. Il est conçu pour distribuer de l'eau dans les jardins domestiques et les serres.

Il est destiné à être utilisé avec les liquides suivants :

- Eau (+40 °C max.)

Il n'est pas destiné à être utilisé avec les liquides suivants (liste non exhaustive, à titre d'exemple uniquement) :

- Liquides dont la température dépasse +40 °C
- Solvants ou liquides à base de solvants
- Huiles, désinfectants et engrais
- Liquides hautement inflammables ou corrosifs (acides ou alcalis)
- Denrées alimentaires ou substances utilisées pour la production alimentaire
- Liquides visqueux, collants ou formant des résidus (peintures, graisses)

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Pulvérisateur à pression
- Mode d'emploi

4 Description des symboles



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Sécurité du produit

- Un remplissage excessif peut entraîner des fuites ou empêcher une montée en pression correcte. Ne pas remplir au-delà de la capacité maximale.

- L'exposition de l'appareil à la lumière directe du soleil augmente la pression interne. Une pression élevée peut provoquer la fissuration ou l'éclatement du récipient. Ne laissez pas l'appareil exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne modifiez pas le pulvérisateur ni ses dispositifs de sécurité.
- Le stockage du pulvérisateur à pression rempli ou sous pression peut entraîner des dommages ou des fuites pendant les cycles de gel. La formation de glace peut endommager les composants internes. Videz et nettoyez le pulvérisateur à pression avant de le stocker et conservez-le dans un endroit à l'abri du gel.

5.6 Sécurité électrique

- Les équipements électriques et les fils sous tension peuvent provoquer une décharge électrique s'ils sont aspergés de liquide. Risque de décharge électrique ! Ne pulvérisez pas à proximité d'équipements électriques et de lignes électriques.

5.7 Sécurité des personnes

- Ne pulvérisez pas sur des personnes ou des animaux domestiques. Ne laissez pas les enfants utiliser le produit.
- Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Une pression résiduelle subsiste dans le récipient après utilisation. Une décharge soudaine de liquide sous pression peut causer des blessures. Libérez toujours la pression résiduelle via la soupape de sécurité avant d'ouvrir le récipient.

6 Aperçu du produit



7 Fonctionnement



- Assurez-vous qu'aucun composant n'est endommagé avant d'utiliser le produit.
- N'utilisez pas le pulvérisateur à pression si des pièces sont endommagées ou usées.
- Ne remplissez pas le réservoir au-delà du repère de 1,5 L.

1. Dévissez le couvercle, remplissez de liquide, remettez le couvercle en place et serrez-le fermement.
2. Actionnez le piston de haut en bas en douceur jusqu'à ce que vous sentiez une forte résistance.
 - La soupape de décharge s'ouvre automatiquement si la pression interne dépasse les limites de sécurité.
3. Déverrouillez le loquet, dirigez la buse vers votre cible, puis appuyez sur le bouton-poussoir pour déclencher la pulvérisation.
 - Tournez l'embout pour régler le jet.
4. Une fois l'utilisation terminée, actionnez la soupape de décharge latérale pour évacuer la pression d'air résiduelle.
5. Rincez et séchez le réservoir avant de le ranger. Voir : [Nettoyage et entretien](#) [► 1].

8 Nettoyage et entretien

Important:

Nettoyez le pulvérisateur à pression après chaque utilisation.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
1. Libérez toute la pression résiduelle en tirant sur la soupape de sécurité.
 2. Videz complètement le récipient.
 3. Rincez le récipient avec de l'eau propre.
 4. Détachez le tube de pulvérisation de la poignée du tube de pulvérisation.
 5. Rincez le réservoir et faites couler de l'eau propre par la buse pour éviter tout encrassement.
 6. Essuyez l'extérieur du réservoir avec un chiffon humide.
 7. Remettez le tube de pulvérisation en place et laissez toutes les pièces sécher complètement à l'air libre avant de les ranger.

9 Caractéristiques techniques

Fluide pompé.....	Eau (+40 °C max.)
Capacité de remplissage	1,5 L max.
Température de fonctionnement	0 à +40 °C
Pression de fonctionnement	2,5 bar max
Matériau.....	Paroi extérieure : PE, buse : Laiton
Dimensions (ø x H)	12,5 x 29 mm

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3593106_V1_0726_dh_mh_fr 9007202376920715 I2/O1 en