

Russian

Принадлежность

- Кабель USB в виде гибкой ножки.

Использование данного двухдиапазонного адаптера беспроводной ЛВС

Включите питание телевизора. Выберите пункты меню «PREFERENCES» (Параметры) → «Network Setup» (Настройка сети) → «Easy Setup» (Простая настройка) → «WPS Configuration» (Конфигурация WPS) → выберите «PBC» → «Push WPS button on your AP» (Нажать кнопку WPS на точке доступа) → выполните настройку беспроводной сети → закройте меню настройки → запустите интернет-приложение.

- Если данное устройство будет использоваться в диапазоне частот 5,15–5,35 ГГц, то его разрешено использовать только в помещении.
- Если данное устройство будет использоваться в диапазоне частот 2,454–2,4835 ГГц для интерфейса 802.11 b/g/n во Франции, то его разрешено использовать только в помещении.
- В Италии для частного использования требуется общее разрешение, если сети WAS/RLAN используются вне помещений собственника, и для публичного использования требуется общее разрешение.
- Если данное устройство будет использоваться в Норвегии, его НЕ РАЗРЕШЕНО использовать на территории в радиусе 20 км от центра Нью-Олесунна.

Установка адаптера

- Меры предосторожности и инструкции по установке см. в руководстве пользователя телевизора.

Меры предосторожности

- Не допускайте проглатывания изделия детьми и не разрешайте им играть с пластиковым пакетом. Храните изделие и пластиковый пакет в недоступном для детей месте.
- Не допускайте попадания на изделие воды и любых других жидкостей, так как это может привести к его повреждению.
- Храните изделие вдали от прямого солнечного света, источников огня и тепла, таких как нагреватели. В противном случае может сократиться срок службы изделия или произойти возгорание.

Spanish

Accesorios

- Cable USB cuello de cisne.

Cómo usar este Adaptador WLAN de banda dual

Encienda el televisor. Elija la opción "PREFERENCES" (PREFERENCIAS) → "Network Setup" (Configuración de red) → "Easy Setup" (Configuración sencilla) → "WPS Configuration" (Configuración WPS) → seleccione la opción "PBC" → "Push WPS button on your AP" (Pulse el botón WPS en el AP) → lleve a cabo la configuración de la red inalámbrica → cierre el menú de configuración → inicie la aplicación de conexión a Internet.

- Si el dispositivo está destinado a funcionar en la banda de frecuencias comprendida entre 5,15 y 5,35 GHz, su uso deberá limitarse exclusivamente a entornos interiores.
- Si el dispositivo está destinado a funcionar en Francia, de acuerdo con la norma 802.11 b/g/n y en la banda de frecuencias comprendida entre 2,454 y 2,4835 GHz, su uso deberá limitarse exclusivamente a entornos interiores.
- En Italia, el uso de redes WAS/RLAN precisa de una autorización general tanto si tiene lugar de forma privada fuera de las dependencias propias como si se lleva a cabo de forma pública.
- Si el dispositivo está previsto para su uso en Noruega, tal uso NO DEBERÁ tener lugar a una distancia inferior a 20 km del centro de Ny-Alesund.

Instalación del adaptador

- Si desea conocer las precauciones e instrucciones de instalación, consulte el manual de usuario del televisor.

Precauciones de seguridad

- No permita que los niños ingieran el producto ni jueguen con la bolsa de plástico. Mantenga el producto y la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.
- No permita que el producto entre en contacto con agua o líquidos de otro tipo; podría resultar dañado.
- Mantenga el producto alejado de la luz solar directa, el fuego y otras fuentes de calor, como calefactores. Podrían reducir el periodo de vida útil del producto o provocar un incendio.

Polish

Akcesoria

- Elastyczny kabel USB typu "labędzia szyja".

Jak używać ten dwupasmowy adapter WLAN

Włącz zasilanie telewizora. Wybierz "PREFERENCES (PREFERENCJE)" → "Network Setup (Ustawienia sieci)" → "Easy Setup (Łatwe ustawienia)" → "WPS Configuration (Konfiguracja WPS)" → wybierz "PBC" → "Push WPS button on your AP (Naciśnij przycisk WPS w punkcie dostępowym)" → dokończ konfigurację sieci bezprzewodowej → opuść menu ustawień → uruchom aplikację obsługi Internetu

- Jeśli urządzenie działa w zakresie częstotliwości 5,15 ~ 5,35GHz, to znaczy, że można je używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Jeśli urządzenie obsługuje funkcję 802.11 b/g/n, przy częstotliwości 2,454 ~ 2,4835 GHz we Francji, to znaczy, że można je używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- We Włoszech, do użytku prywatnego wymagana jest ogólna autoryzacja, jeśli WAS/RLAN są używane poza prywatnym obszarem, do użytku publicznego, wymagana jest ogólna autoryzacja.
- Urządzeń przeznaczonych na rynek Norwegii, NIE MOŻNA używać w promieniu 20km od centrum Ny-Alesund.

Instalacja adaptera

- Środki ostrożności i instrukcje zawiera podręcznik użytkownika telewizora.

Środki ostrożności

- Należy uważać, aby dzieci nie połknęły produktu lub używały do zabawy plastikowej torby. Produkt i plastikową torbę należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Należy uważać, aby produkt nie zetknął się z wodą lub płynami, może to spowodować uszkodzenie.
- Produkt należy trzymać poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych, z dala od źródła ognia lub ciepła, takiego jak grzejnik.
- Może to spowodować skrócenie żywotności produktu lub pożar.

Norwegian

Tilbehør

- USB-gåseehalskabel.

Hvordan bruke denne Dual Band WLAN-adapter

Slå på strømmen på TV-en. Velg "PREFERENCES" (PREFERANSER) → "Network Setup" (nettverksinnstallasjon) → "Easy Setup" (Enkel oppsett) → "WPS Configuration" (WPS-konfigurasjon) → select "PBC" (velg "PBC") → "Push WPS button on your AP" (trykk på WPS-knappen på din AP) → fullfør trådløst oppsett → avslutt oppsettmenyen → start internettpålkasjon

- Hvis denne enheten kommer til å fungere i 5,15 ~ 5,35 GHz-frekvensområdet er det begrenset til bruk innendørs.
- Hvis denne enheten kommer til å fungere for 802.11 b/g/n-funksjon i 2,454 ~ 2,4835 GHz-frekvensområdet er det begrenset til bruk innendørs.
- I Italia kreves for privat bruk en generell autorisasjon hvis WAS/RLAN-er brukes utenfor egne lokaler. For offentlig bruk kreves en generell autorisasjon.
- Hvis denne enheten skal brukes i Norge, er det IKKE TILLATT brukt i det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra Ny-Alesund sentrum.

Installere adapteren

- For forhåndsregler ved installering og instruksjoner, kan du se TV-ens bruksanvisning.

Sikkerhetshensyn

- Ikke la barn svelge produktet eller leke med plastposen.
- Hold produktet og plastposen unna barn.
- La ikke vann eller andre væsker kommer i kontakt med produktet, da det kan resultere i skader.
- Hold produktvekk fra direkte sollys, ild eller en varmekilde, som for eksempel en ovn.
- Dette kan redusere produktets levetid eller føre til brann.

English

Accessory

- USB goose neck cable.

How to use this Dual Band WLAN Adapter

Turn on the power of the TV. Choose "PREFERENCES" → "Network Setup" → "Easy Setup" → "WPS Configuration" → select "PBC" → "Push WPS button on your AP" → complete wireless configuration → quit the setup menu → launch internet application

- If this device is going to be operated in 5.15 ~ 5.35GHz frequency range, then it is restricted in indoor environment only.
- If this device is going to be operated for 802.11 b/g/n function 2.454 ~ 2.4835 GHz frequency range in France, then it is restricted in indoor environment use only.
- In Italy, for private use, a general authorization is required if WAS/RLAN's are used outside own premises, For public use, a general authorization is required.
- If this device intend use in Norway, it is NOT ALLOW use in the geographical area within a radius of 20km from the centre of Ny-Alesund.

Installing the Adapter

- For installation precautions and instructions, refer to TVs User Manual.

Safety Precautions

- Do not let children swallow the product or play with the plastic bag.
 - Keep the product and the plastic bag out of the reach of children.
 - Do not let water or other liquids come into contact with the product, as it may result in damage.
 - Keep the product away from direct sunlight , fire or a heat source such as a heater.
- This may reduce the product lifetime or result in fire.

CE

Important notice

This Dual Band WLAN Adapter may be operated in below country:

AT	BE	CH	CY
CZ	DE	DK	ES
FI	FR	GB	GR
EE	HU	IT	IE
IS	LI	LT	LU
LV	MT	NL	NO
PL	PT	SE	SI
SK	BG	RO	TR

Please review / study below Regulatory Information to avoid non-legal use of this product.

Specifications	
Standard	IEEE802.11a/ b/g/n
Host Interface	USB 2.0 compatible
Frequency Range	5.15 – 5.35GHz , 5.47 – 5.725GHz , 5.725 – 5.850 GHz 2.412 – 2.472 GHz
Security	WEP64/ 128, TKIP, AES , WPA/WPA2-PSK , WPS

-Network conditions and environmental factors (including but not limited) volume of network traffic, building materials and construction, may lower actual data throughput rate.

-Environmental conditions will affect wireless signal coverage.

-Video clips with lower than 20Mbps bit-rates are recommended for the wireless video streaming.

Regulatory Information Toshiba Dual Band WLAN Adapter must be installed and used in strict accordance with the instructions as described in the user documentation that comes with the Toshiba TV. This product complies with the following radio frequency and safety standards. Europe Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT. Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke ground over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT. België/ Belgique: Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, au-dessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l’IBPT. License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow Deutschland: Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig.Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen. Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France. France: Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1- 7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l’Autorité de Régulation des Télécommunications (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre. License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed. Italia: E’ necessaria la concessione ministeriale anche per l’uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow. Nederland Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure.

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

Ukraine Statement

This product is approved by CB "UkrCERTADIO", model name :WLU5022(RoHS).

