



„Heat Master®“ Schuh trockner

- elektrisch beheizte Teppichmatte für Innenräume
- einfacher Anschluß des Heat Master® an eine normale 230 Volt Steckdose
- sehr niedriger Energieverbrauch
- kann für alle Materialien wie Leder, Stoff, Leinen etc. eingesetzt werden
- max. Oberflächentemperatur 25° bis 30° C



FH21018, 30 x 60 cm, AC230V, 25 W

Nutzungshinweise:

- Heat Master® nicht knicken !
- Heat Master® nur in Innenräumen verwenden !
- Heat Master® niemals mit anderen Materialien komplett abdecken um einen Wärmestau zu vermeiden !
- Heat Master® nicht in Bad, Sauna oder anderen Naßräumen verwenden !
- Heat Master® nicht waschen, nur trocken abbürsten. Dazu Stecker ziehen !
- Heat Master® nicht am Fußboden mit Tacker oder Nägel befestigen oder durchlöchern !
- Heat Master® nicht ins Wasser legen oder mit nassen Füßen betreten !
- Heat Master® nicht von Tieren annagen lassen !



-F-

Conseils d'utilisation:

- Jamais plier !
- Utiliser le Heat Master® exclusivement dans les espaces intérieurs !
- Ne jamais couvrir le Heat Master® totalement d'autres matières pour éviter les accumulations de chaleur !
- Ne jamais utiliser le Heat Master® dans une salle de bain, sauna ou autres pièces humides !
- Ne pas laver le Heat Master®, broser simplement à sec. Pour ce faire, débrancher le tapis !
- Ne pas fixer le Heat Master® au sol avec des agrafes ou des clous ou y faire des trous !
- Ne pas mettre le Heat Master® dans l'eau ou marcher dessus avec les pieds mouillés !
- Ne pas laisser les animaux ronger le Heat Master® !



-UK-

Safety Instructions:

- Never bend the Heat Master® !
- Use the Heat Master® only indoor !
- Heat Master® must never be covered completely with other materials in order to avoid heat accumulation.
- Heat Master® must not be used in bathrooms, sauna and other wet rooms, etc. !
- Heat Master® must not be washed, just cleaned with dry brush !
- Don't adjust the Heat Master® to the floor with nails or staples, etc. !
- Heat Master® must not be placed in water! Don't step with wet feet to the device !
- Heat Master® must not be chewed or bitten by animals !



-NL-

Gebruiksaanwijzingen:

- Heat Master® niet vouwen !
- Heat Master® alleen in binnenruimtes gebruiken !
- Heat Master® nooit volledig te afdekken met andere materialen om een opeenhoping van warmte te voorkomen !
- Heat Master® niet in het bad, sauna of andere natte ruimtes gebruiken !
- Heat Master® niet wassen, alleen droog afborstelen. Trek hiervoor de stekker eruit !
- Heat Master® niet op de grond bevestigen met nieten of spijkers of doorboren !
- Heat Master® niet in het water leggen of met natte voeten betreden !
- Heat Master® niet aan laten knagen door dieren !